

# PHILIPS

Cabezales de afeitado

Shaver series 3000

Cuchillas ComfortCut

Se adaptan a S3000 (S3xxx)

Se adaptan a S1000 (S1xxx)

Se adaptan a Star Wars SW37xx

SH30/50



## Tu afeitadora como nueva

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de las series 3000 y 1000.

### Compatibilidad

- Cabezales de repuesto para las afeitadoras de las series 3000 y 1000

### Fácil de usar

- Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos
- Cabezales de afeitado fáciles de sustituir
- Disfruta de una afeitadora como nueva al sustituir los cabezales de afeitado



asimpleswitch.com

## Destacados

### Compatibilidad



Los cabezales de repuesto SH30 (paquete de 3) son compatibles con las series 3000 (S3xxx) y 1000 (S1xxx), así como con el modelo SW3700 de Star Wars.

### Recordatorio de sustitución



Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

### Sustitución sencilla



1. Abre la afeitadora presionando el botón de liberación.
2. Quita el tope girando el cierre de seguridad en el sentido contrario de las agujas del reloj.
3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los recambios cuidadosamente, comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados.
4. Sustituye el tope y fíjalo girando el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj.
5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic al colocarse en su sitio.

### Tu afeitadora como nueva



Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado que indica cuándo tienes que sustituir los cabezales de afeitado. Después de sustituir los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de sustitución pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. De lo contrario, el recordatorio de sustitución se desactivará automáticamente después de 9 afeitados consecutivos.

## Especificaciones

### Cabezales de afeitado

Apto para los modelos de producto:  
Afeitadora de la serie 3000 (S3xxx),  
Afeitadora de la serie 1000 (S1xxx)  
Cabezales por paquete: 3

### Limpieza

Uso: Usa el spray limpiador HQ110



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

