



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
HERVIDOR DE COMELEC HOME  
MODELO : WK 7.317**

**220 V. 1.100 W.**



**HERVIDOR RESISTENCIA OCULTA, RECARGABLE, BASE GIRATORIA 360°**

**CONSEJOS DE SEGURIDAD**

Siempre que utilice aparatos electrodomésticos debe observar unos mínimos consejos de seguridad, incluidos los siguientes:

1. Lea el manual de instrucciones antes de usar el aparato o limpiarlo.
2. Extreme las precauciones cuando uso el aparato cerca de niños.
3. No sumerja nunca el cable, el enchufe o cualquier parte del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
4. No deje el cable colgando ni deje que entre en contacto con superficies calientes.
5. No use el aparato si el cable está dañado o presenta algún mal funcionamiento. Si el aparato está averiado no lo repare Vd. Mismo, acuda a un servicio técnico autorizado para su reparación o canje.
6. Cuando use el Hervidor deje al menos unos 10 cm alrededor de espacio libre para una correcta circulación de aire.
7. Apague siempre el Horno (posición OFF) antes de desenchufarlo.
8. Desenchufe siempre el Horno cuando no lo utilice y siempre antes de limpiarlo.
9. Deje enfriar completamente el Hervidor antes de manipularlo o limpiarlo.
10. Extreme las precauciones cuando manipule recipientes que contengan aceite o comida calientes.
11. No ponga encima del Horno ninguna pieza de metal ni prendas, podría causar sobrecalentamiento del aparato.
12. Nunca deje el aparato funcionando sin vigilancia.
13. No use ningún accesorio no recomendado por el fabricante.
14. No utilice este Hervidor para un objeto distinto para el que ha sido diseñado.
15. Este aparato es únicamente para uso DOMESTICO.
16. Vigile que los niños con jueguen con el Hervidor. ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE.
17. Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas discapacitadas o niños, no deje que ningún niño ni ninguna persona con algún tipo de discapacidad física o psíquica lo utilice sin su supervisión y vigilancia.
18. Si el cable presenta cualquier tipo de daño lleve el aparato al servicio técnico oficial o Distribuidor de Zona para su reparación o canje.
19. Este aparato no ha sido diseñado para ser usado con un programador externo o control remoto.

## **IMPORTANTE**

- Antes de conectar el hervidor, compruebe que el voltaje indicado en el aparato coincide con el de su domicilio.
- Conecte el hervidor en una toma de corriente.
- Este hervidor está protegido contra daños durante su funcionamiento cuando hay insuficiente agua por lo cual se interrumpe el uso. El corte de potencia se realiza cuando los elementos de calefacción están muy calientes.
- Si el hervidor funciona en seco, primero quite el enchufe de la toma de corriente. Después vierta suficiente agua fría para enfriar los elementos de calor.
- Ponga el aparato en una superficie plana. Asegúrese de que el hervidor no caiga dentro del agua.
- Nunca sumerja el hervidor en agua. No permita que el agua penetre dentro de las partes eléctricas de su hervidor.
- Tenga cuidado de que los niños no tiren del cable o tiren el hervidor.
- El hervidor puede ser limpiado con un trapo húmedo, pero primero quite el enchufe de la toma de corriente.
- Para el primer uso , tire el agua que haya hervido por primera vez. Después de esto ya esta listo para su uso.
- El hervidor se parará automáticamente cuando el agua esté hirviendo. Usted también puede desenchufar manualmente el hervidor utilizando los botones on/off.
- Después de que el hervidor se haya apagado automáticamente o manualmente, necesita algo de tiempo para enfriarse. Después de 15-20 segundos, el hervidor puede volver a ser usado.
- Primero llene el hervidor con agua , después enchúfelo.

## **RELLENAR DE AGUA**

- Abra la tapa y llene el depósito.
- No lo llene menos que el “MIN”
- No lo llene con más de 1 litro de agua ( el “MAX”). Evite sobrellenar para evitar que cuando hierva el agua salpique.

## **ENCHUFAR**

- Inserte el conector dentro de la entrada del aparato.
- Ponga el enchufe en la toma de corriente.
- Enchufe el hervidor
- La luz indicadora se encenderá cuando el hervidor se enchufe.

## **DESENCHUFAR**

- Cuando el agua haya hervido, el aparato se desenchufará automáticamente y la luz indicadora se apagará. El botón de on/off volverá a la posición “ON”.
- Usted puede, en cualquier momento, apagar el hervidor manualmente.

**NOTA:** Si el botón on/off sigue en “OFF” (automáticamente), no lo fuerce a la posición “ON” ya que puede llegar a dañar el funcionamiento del mecanismo.

## **LIMPIEZA**

- Primero lea las instrucciones de la sección “importante”.
- Puede utilizar jabón o detergente. Pero evite usar limpiadores abrasivos.
  
- Quite la cal de su hervidor regularmente, al menos dos veces al año.
- Hierva max. 1,7 litros de vinagre.
- Apáguelo ( o espere a que el aparato se apague automáticamente).
- Deje que el vinagre permanezca dentro durante toda la noche.
- Tire el vinagre a la mañana siguiente.
- Llene el hervidor con agua hasta el MAX y póngalo a hervir otra vez.
- Tire el agua que acaba de hervir para quitar cualquier resto de vinagre que haya podido quedar dentro.
- Enjuague el interior del hervidor con agua limpia.

**NOTA: CUALQUIER DEFECTO DEL APARATO DEBIDO A UN MAL USO O MANTENIMIENTO POR PARTE DEL CONSUMIDOR, NO ENTRARÁ DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA DADA POR EL FABRICANTE O IMPORTADOR.**