

#### CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

NEVIR S.A., declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

#### DIRECTIVA EMC:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55014-2:2015

#### LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC:

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

#### DIRECTIVA ROHS:

2011/65/EU LAST AMENDED BY ( EU ) 2015/863

Descripción del aparato: **BATIDORA DE MANO**

Modelo NEVIR: **NVR-8355 BA**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del Importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid, España



# NEVIR®

## BATIDORA DE MANO NVR-8355 BA



### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar su batidora de mano lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.



#### Lista de Símbolos

V	Voltio	Hz	Hertz
W	Vatio	~	Corriente alterna
	Clase II		Seguridad Probada
	Contacto con alimentos		Comunidad Europea

Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen.

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A. ya que se necesitan herramientas especiales.



9

- \* No toque la cuchilla afilada.
- \* Se deben tener cuidados especiales al preparar la comida para un bebé, un anciano o un paciente. Antes de utilizar la batidora, usted debe estar seguro de que el brazo de metal y la hoja ha sido completamente esterilizado y la esterilización ha estado bajo las instrucciones del fabricante de desinfección.
- \* Algunos ingredientes, como la zanahoria pueden dejar los pigmentos en la superficie plástica. Puede utilizar un trapo humedecido con aceites para acabar con ellos.
- \* La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.



8

#### Modelo y especificaciones

NVR-8355 BA: 220-240V, 50/ 60Hz 1200W

La batidora está diseñada para poder ofrecer una calidad duradera. No importa lo que usted desee hacer, sopa, mayonesa, comida de bebé y así sucesivamente, el uso de estas batidoras puede hacer las cosas muy fáciles y cómodas. Este utensilio es muy fácil de limpiar. Puede proporcionar a su vida diaria con un montón de comodidades y ventajas.

#### Conozca su batidora

- A. Perilla de control de velocidad
- B. Tecla "I" (baja velocidad)
- C. Tecla "II" (Alta velocidad)
- D. Luz
- E. Unidad de motor
- F. Palo de licuadora
- G. Accesorio de hoja



1

#### PRECAUCIONES DE USO:

- \* Compruebe que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red local antes de conectar el aparato.
- \* Se deben tener cuidados especiales al preparar la comida para un bebé, un anciano o un paciente. Antes de utilizar la batidora, usted debe estar seguro de que el brazo de metal y la hoja ha sido completamente esterilizado y la esterilización ha estado bajo las instrucciones del fabricante de desinfección.
- \* No toque la cuchilla de picar cuando se conecta a la corriente.
- \* Mantenga los dedos, el pelo, la ropa y otros objetos a una distancia de la máquina cuando todavía está girando.
- \* Desenchufar el conector al cambiar los accesorios o después de su uso.
- \* No mezcle el aceite caliente u otro ingrediente oleoso.



2

#### PRECAUCIÓN:

- Siempre desconecte la batidora de la red si se deja desatendido o antes del montaje, desmontaje o limpieza
- No permita los niños usen la batidora sin supervisión

#### Guía de procesamiento

Máxima Cantidad	Tiempo de operación	Tiempo de descanso
800ml	1 min	1 min

#### Limpieza

- \* Apague siempre el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios. Antes de la limpieza, por favor apague y desconecte el enchufe.



7

#### Vaso Mezclador

- Ponga la base en la parte de abajo del vaso de mezclas. (esto evita que el vaso se deslice sobre la encimera.). Mantenga el vaso mezclador con fuerza
- No llene el vaso por encima de 800 ml.

#### Establecer la velocidad

Para baja velocidad pulse "I", alta velocidad pulse "II".

- El mezclador se utiliza para la combinación o la mezcla o triturar la comida.
- Coloque el mango eléctrico dentro del eje de la batidora, gire y bloquee.
- Mueva el mezclador hacia abajo y hacia arriba durante la operación
- Conectar a la corriente. Para evitar salpicaduras, colocar la batidora en contacto con los alimentos antes de presionar el botón de encendido.
- Después de su uso, por favor, desconecte el enchufe y el desmonte el accesorio.



6

- \* Evite que los niños u otras personas que no conocen el funcionamiento de esta máquina la utilicen, a menos que estén bajo la instrucción adecuada. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidos o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- \* No sumergir el mango ni el cable en el agua, o podría recibir una descarga eléctrica.
- \* No coloque el cable sobre una superficie caliente o ni lo utilice de colgador.
- \* Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico del Fabricante o una persona igualmente cualificada para evitar riesgos. No utilice el aparato si está dañado.



3

- \* No haga funcionar continuamente la máquina, el motor se sobre calienta. Apague el interruptor cada minuto, y dejar que el motor se enfríe por lo menos 1 minuto. Esta operación no puede repetirse más de 4 ciclos. Esta operación puede repetirse después de que el motor se enfríe. Si no, el motor puede dañarse.
- \* Apague el aparato y desconectar de alimentación antes de cambiar accesorios.
- \* Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas. Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que bloquean las cuchillas.
- \* Para mezclas espesas no use la batidora durante más de 50 segundos seguidos con un período máximo de 4 minutos o se sobrecalentará.
- \* Este aparato está destinado sólo para uso doméstico.
- \* Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.



4

#### ANTES DEL PRIMER USO:

1. Quite el embalaje.
2. Limpie las partes y accesorios.

#### Conozca su batidora

- A. Perilla de control de velocidad
- B. Tecla "I" (baja velocidad)
- C. Tecla "II" (Alta velocidad)
- D. Luz
- E. Unidad de motor
- F. Palo de licuadora
- G. Accesorio de hoja



**Usar la batidora con un accesorio de mano.**  
Puede batir líquidos y sólidos con esta batidora.



5