



MANUAL DE INSTRUCCIONES



DESPERTADOR DIGITAL

Modelo: ED-60

Leer las instrucciones antes de su uso y guárdelas para futuras consultas

BIENVENIDOS

Estimado cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca ELCO, en concreto el modelo ED-60. Su tecnología, diseño y funcionalidad junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo. El contenido de este manual puede ser actualizado para un mejor servicio. Reservado el derecho de realizar cambios en este manual sin previo aviso.

CARACTERISTICAS

1. Formato 12/24 horas.
2. Calendario desde el año 2000 hasta el año 2099
3. Alarma y función repetición (snooze).
4. 7 idiomas disponibles para el día de la semana. (GER) Alemán, (ENG) Inglés, (ITA) Italiano, (FRE) Francés, (DUT) Holandés, (SPA) Español, (DAN) Danés.
5. Temperatura.
6. Gran pantalla LCD con luz azul en pantalla completa.
7. Funciona con 3 pilas tipo AAA. (no incluidas)

FUNCIONAMIENTO

- Mantenga pulsado el botón "TIME" durante dos segundos para acceder al modo de configuración.
- Pulse el botón de "ALARM" para activar/desactivar (on/off) la función de alarma.
- Mantenga pulsado el botón de "ALARM" durante dos segundos para acceder al modo de configuración de la alarma.
- Pulse el botón "DOWN" para elegir entre los modos de °C o °F.
- Pulse el botón "SNZ/LIGHT" para encender la luz en pantalla, se apagará automáticamente pasados 5 segundos.
- Cuando salte la alarma, pulse el botón "SNZ/LIGHT" y la alarma de repetición volverá a sonar pasados 5 minutos.
- Dentro del modo de configuración, pulse los botones "UP" ó "DOWN" para ajustar los valores en intermitencia.

CONFIGURACION DE LA HORA

- Dentro del modo hora, mantenga pulsado el botón "TIME" durante dos segundos para acceder al modo de configuración.
- La secuencia de configuración es como sigue: 12HR/24HR > Hora > Minutos > Año > Mes > Día > Idioma en pantalla > Salir.
- Durante el procedimiento de ajustes, pulse el botón "UP" para cambiar el valor en pantalla hacia adelante, mantenga pulsado el botón "UP" para cambiar el valor en pantalla pero en pasos de 8 por segundo hacia adelante.

- Durante el procedimiento de ajustes, pulse el botón “DOWN” para cambiar el valor en pantalla hacia atrás, mantenga pulsado el botón “DOWN” para cambiar el valor en pantalla pero en pasos de 8 por segundo hacia atrás.
- Pulse el botón “TIME” para confirmar los cambios en el reloj y salir.
- Dentro del modo de configuración, saldrá de ese modo el reloj automáticamente si no pulsa ningún botón durante 30 segundos. Los valores cambiados quedarán guardados.

CONFIGURACION DE LA ALARMA

- Dentro del modo hora, pulse el botón “ALARM” para activar/desactivar (on/off) la función de alarma. Cuando la alarma esté activada, el icono de la alarma 🔔 aparecerá en la pantalla LCD.
- Cuando salte la alarma, el icono de alarma en pantalla 🔔 parpadeará, el sonido de la alarma cambiará como se muestra a continuación:
 - a. 0-10 segundos: 1BL sonido/segundo
 - b. 10-20 segundos: 2BL sonido/segundo
 - c. 20-30 segundos: 4Bl sonido/segundo
 - d. Después de 30 segundos, el sonido de la alarma será continuo.
 Si no se pulsa ningún botón, la alarma se detendrá automáticamente pasados 2 minutos y se repetirá el mismo proceso a la misma hora del día siguiente.

- Cuando salte la alarma, pulse el botón “SNZ/LIGHT” para activar la función alarma de repetición, es decir la alarma volverá a sonar pasados 5 minutos. El icono de la alarma 🔔 y de snooze Zz se pondrán en intermitencia.
- En el modo Snooze, pulse cualquier otro botón que no sea “SNZ/LIGHT” y automáticamente desactivará la alarma de repetición.
- Dentro del modo de hora, mantenga pulsado del botón de “ALARM” durante dos segundos para acceder al modo de configuración de la alarma.
- Secuencia: Hora > Minutos > Salir.
- Pulse el botón “ALARM” para confirmar los cambios y salir del menú.
- Durante el procedimiento de ajustes, pulse el botón “UP” para cambiar el valor en pantalla hacia adelante, mantenga pulsado el botón “UP” para cambiar el valor en pantalla pero en pasos de 8 por segundo hacia adelante.
- Durante el procedimiento de ajustes, pulse el botón “DOWN” para cambiar el valor en pantalla hacia atrás, mantenga pulsado el botón “DOWN” para cambiar el valor en pantalla pero en pasos de 8 por segundo hacia atrás.
- Dentro del modo de configuración, saldrá de ese modo el reloj automáticamente si no pulsa ningún botón durante 30 segundos. Los valores cambiados quedarán guardados.

CONTENIDO

- Despertador digital.
- Manual de instrucciones.
- *Debido a continuas mejoras el diseño y características pueden variar sin previo aviso.*

ECOLOGIA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- ❖ Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores apropiados para cada tipo de material.
- ❖ El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.

Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **ELECTRONICA DE CONSUMO-1, S.A. (A-28761385)**

Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del
producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC

2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC: 2012

EN 61000-6-1: 2007

TIPO DE ARTÍCULO: DESPERTADOR DIGITAL

MARCA: ELCO

MODELO: ED-60

FABRICANTE: ELECTRONICA DE CONSUMO-1, S.A.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta
A la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de
Noviembre de 2000).

En Madrid a 30 de Octubre de 2.018



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Electrónica de Consumo-1, S.A.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 76 56

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.