




## TERMO INOX

Mod. 917

### INSTRUCCIONES DE USO

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
- Lave el termo antes de usarlo.
- No lo introduzca nunca en el microondas ni en hornos convencionales, ni lo coloque sobre fuentes de calor.
- Para mantener alimentos calientes es aconsejable verter agua caliente en su interior y mantenerlo cerrado durante unos minutos. A continuación vaciarlo y verter los alimentos de inmediato.
- Para mantener alimentos fríos vierta agua fría en su interior y manténgalo cerrado durante unos minutos. A continuación vaciarlo y verter los alimentos de inmediato.
- El termo ofrece su máximo rendimiento si no se llena totalmente. Deje uno o dos cm de espacio al llenarlo. Si se llena menos, la temperatura variará más rápidamente.
- Es aconsejable no retirar la tapa hasta su uso con el objeto de que la temperatura de los alimentos no se vea afectada.
- Lave su interior después de cada uso utilizando un detergente apto para vajillas.
- Para una buena conservación y si no lo usa frecuentemente déjelo abierto.
- Algunos componentes de los alimentos como la sal, el hierro o el azúcar pueden hacer aparecer puntos en el acero. Estos puntos son totalmente inocuos.



### CONDICIONES DE GARANTÍA

- El presente certificado garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa garante, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

#### PORTRUGUÊS

Nos restantes países, o titular da garantia disfrutará de todos os direitos que a legislação vigente do seu país lhe conceder.

#### ENGLISH

In the rest of countries, the holder of the guarantee will enjoy all the rights that his legislation in force concedes.

## DECA,S.A.

### ESPAÑA

Zubibitarre, 6  
48220 ABADIANO / Bizkaia  
Tel. 902 200 160 / 94 681 61 44  
Fax 902 200 159 / 93 579 45 69  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

### PORTUGAL

Av. Engenheiro Duarte Pacheco  
Torre 2-3, Sala 3. 1070-102 Lisboa  
Tel.: 213 876 355 - Fax 213 867 398  
[www.jata.pt](http://www.jata.pt)



**TERMO INOX**

**Mod. 917**

## **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para futuras consultas.
- Lave o termo antes de o usar.
- Nunca o introduza no microondas, em fornos convencionais ou o coloque sobre fontes de calor.
- Para manter os alimentos quentes é aconselhável deitar água quente no seu interior e mantê-lo fechado durante alguns minutos. Seguidamente, esvazie-o e deite-lhe imediatamente os alimentos.
- Para manter os alimentos frios deite água fria no seu interior e mantenha-o fechado durante alguns minutos. Seguidamente, esvazie-o e deite-lhe imediatamente os alimentos.
- O termo proporciona o seu máximo rendimento se for completamente cheio. Ao enché-lo deixe um ou dois centímetros de espaço. Se o encher menos a temperatura variará mais rapidamente.
- É aconselhável não o destapar até à sua utilização para que a temperatura dos alimentos se mantenha.
- Depois de cada utilização lave o seu interior com detergente próprio para louça.
- Para uma boa conservação e se o não usa com frequência deixe-o aberto.
- Alguns componentes dos alimentos como o sal o ferro e o açúcar podem fazer aparecer marcas no aço. Essas marcas são totalmente inócuas.

**STAINLESS STEEL  
VACUUM FLASK**

**Mod. 917**

## **INSTRUCTIONS OF USE**

- Read carefully these instructions and keep it for future enquiries.
- Wash the flask before using it.
- Never insert the flask in the microwave or conventional ovens, or place it over heat sources.
- To keep the food hot, it is advisable to pour hot water inside the item and keep it closed for a few minutes. Then empty the flask and pour the food immediately.
- To keep the food cold pour cold water inside the flask and keep it closed for a few minutes. Next empty the flask and pour the food immediately.
- The flask provides the maximum performance when it is not totally filled. Leave around one or two cm free space. If you fill less, the temperature will change faster.
- It is advisable not remove the lid until using, to avoid any change of temperature.
- You can clean the inner side of the flask with any detergent suitable for the tableware.
- For a good maintenance and if you don't use it frequently you can store it with the lid opened.
- Some ingredients of the food like salt, iron or sugar can bring up some marks in the steel areas. Those marks are harmless.