

svan

Ventilador de 12 pulgadas

Manual de instrucciones

Modelo SVVE12B



220-240V~50Hz, 50W

SVAN TRADING S.L.
C/Ciudad de Cartagena, 20. Paterna (46988). SPAIN.
info@svanelectro.com
96060034

ATENCIÓN

Lea todas las instrucciones detenidamente, incluso si cree que está bastante familiarizado con este tipo de aparato.


Al usar aparatos eléctricos, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y / o lesiones, siempre se deben seguir estas precauciones básicas de seguridad:

1. El ventilador de caja debe estar conectado a una fuente de alimentación correcta.
2. Todo trabajo eléctrico solo debe realizarse después de la desconexión de la energía quitando los fusibles o apagando el disyuntor, para asegurar todo el aislamiento de los polos del suministro eléctrico.
3. No lo use al aire libre. Instalar el ventilador en una posición en la que pueda quedar expuesto al agua o la humedad es peligroso.
4. No conecte el motor del ventilador a un regulador de intensidad. Esto puede producir un rendimiento insatisfactorio (zumbido del motor) y dañar el motor.
5. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente. Los niños de 3 y menos de 8 años solo deben encender / apagar el aparato siempre que haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados. Los niños de 3 y menos de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
6. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
7. No se recomienda que los ventiladores de caja y los aparatos de gas se utilicen en la misma habitación al mismo tiempo.
8. No inserte nada en las aspas del ventilador mientras están girando. Esto dañará las aspas y alterará el equilibrio del ventilador haciendo que la unidad se tambalee.
9. Este producto tiene el tipo de corbata "Y". Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o personal calificado para evitar riesgos.
10. Peligro: No debe reparar el aparato usted mismo. Debe ser realizado únicamente por especialistas calificados. Para la reparación solo se pueden utilizar repuestos originales.

11. Desenchufar antes de tocar el enchufe.
12. Limpiar con un paño seco humedecido con agua y jabón. Seque bien. Desenchufe la energía antes de limpiar. No permita que entre agua.
13. Verificar el correcto funcionamiento en todo momento. 00 no dejar el ventilador encendido solo en una habitación con personas con movilidad reducida, discapacidades, niños o animales.
14. Colóquelo a 150 cm de una pared.
15. No enfrentarlo a muebles, cortinas, personas o animales. Podrían sufrir daños materiales y corporales.
16. Desconecte el ventilador cuando se deba mover de un lugar a otro.
17. Desconecte el ventilador antes de limpiarlo.
18. Asegúrese que el ventilador está sobre una superficie sólida cuando esté encendido para evitar el riesgo de que caiga.
19. No utilice el ventilador en una ventana abierta, la lluvia puede causar un peligro eléctrico.
20. No permita que el cable toque superficies calientes.
21. No haga funcionar el ventilador sin las rejillas.

ESQUEMA DEL PRODUCTO

1. ON/OFF.
2. Control de potencia
3. Temporizador - 1 hora
4. Rejillas giratorias
5. Tuerca de rejilla



FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el ventilador sobre una superficie firme, plana y seca
2. Enchufe el cable de energía en un tomacorriente estándar de 220V.

Velocidad: Para encender el ventilador rote la perilla de la velocidad hasta obtener la velocidad adecuada, siendo: - 0: Detenido - 1: Baja - 2: Media - 3: Alta
Asegurase que la perilla del temporizador este en ON.

Rotación: Presione el interruptor central para iniciar o detener la rotación de la rejilla.

Temporizador: Gire la perilla hasta ubicarla en el tiempo de funcionamiento deseado, el temporizador comenzara una cuenta regresiva durante la cual el ventilador permanecerá encendido y cuando llegue a OFF se apagará automáticamente. Si desea usar el ventilador de forma continua debe colocarlo en ON y recuerde elegir la velocidad deseada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Siempre desconecte el cable de la toma eléctrica para limpiar el ventilador.
2. El polvo acumulado puede ser retirado del ventilador con un paño de tela suave o utilizando un cepillo.
3. Limpiar las superficies exteriores o el ventilador de vez en cuando con un paño humedecido, no mojado. Seque a fondo con un paño suave y seco antes de hacer funcionar el ventilador.
4. Evitar el uso de gasolina, benceno, disolventes, etc., ya que pueden provocar daños en el ventilador.
5. Guarde el ventilador en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso.

ELIMINACIÓN DE LOS EMBALAJES Y DEL PRODUCTO



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.