

**BPE555360M**

**BPS35516XM**

<b>CA</b>	Manual d'usuari   <b>Forn</b>	<b>2</b>
<b>PT</b>	Manual de instruções   <b>Forno</b>	<b>29</b>
<b>ES</b>	Manual de instrucciones   <b>Horno</b>	<b>57</b>



# **Benvinguts a AEG! Gràcies per triar el nostre electrodomèstic.**



Consells d'ús, catàlegs, instruccions per a la resolució de problemes, informació sobre servei i reparacions:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)

Subjecte a canvis sense preavís.

## **CONTINGUT**

<b>1. INFORMACIÓ DE SEGURETAT.....</b>	<b>2</b>
<b>2. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT.....</b>	<b>4</b>
<b>3. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE.....</b>	<b>7</b>
<b>4. TAULER DE CONTROL.....</b>	<b>8</b>
<b>5. ABANS DEL PRIMER ÚS.....</b>	<b>9</b>
<b>6. ÚS DIARI.....</b>	<b>10</b>
<b>7. FUNCIONS DE RELLOTGE.....</b>	<b>15</b>
<b>8. ÚS DELS ACCESSORIS.....</b>	<b>17</b>
<b>9. FUNCIONS ADDICIONALS.....</b>	<b>17</b>
<b>10. CONSELLS.....</b>	<b>18</b>
<b>11. CURA I NETEJA.....</b>	<b>21</b>
<b>12. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.....</b>	<b>25</b>
<b>13. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.....</b>	<b>26</b>
<b>14. ESTRUCTURA DE MENÚ.....</b>	<b>27</b>
<b>15. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS.....</b>	<b>28</b>

## **1. INFORMACIÓ DE SEGURETAT**

Abans d'instal·lar i utilitzar l'aparell, llegiu detingudament les instruccions subministrades. El fabricant no es fa responsable de cap dany o lesió que sigui el resultat d'un ús o una instal·lació incorrectes. Manteniu sempre les instruccions en un lloc segur i accessible per a futures consultes.

### **1.1 Seguretat infantil i per a persones vulnerable**

- Els nens majors de 8 anys i les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell només si estan supervisats o han rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i si comprenen els perills als quals s'exposen. Els infants de menys de 8 anys i les persones amb discapacitats greus i complexes s'han de

mantenir allunyats de l'aparell, tret que se'ls supervisi contínuament.

- Cal supervisar els infants per assegurar-vos que no juguin amb l'aparell .
- Manteniu tot l'emballatge lluny dels infants i llenceu-los correctament.
- AVÍS: L'aparell i les parts de contacte s'escalfen durant l'ús. Mantingui allunyats de l'aparell els infants i les mascotes quan estigui engegat i mentre s'estigui refredant.
- Si l'aparell disposa d'un sistema de bloqueig infantil, cal que l'activeu.
- Els infants no han de dur a terme operacions de neteja i manteniment de l'aparell sense supervisió.

## 1.2 Seguretat general

- Aquest electrodomèstic només té finalitats culinàries.
- Aquest aparell està dissenyat per a ús domèstic individual en interiors.
- Aquest aparell es pot utilitzar a oficines, habitacions d'hotels, habitacions d'hostals, cases rurals i altres allotjaments similars quan aquest ús no superi els nivells (mitjans) d'ús domèstic.
- La instal·lació d'aquest aparell i la substitució del cable només poden anar a càrrec d'una persona qualificada.
- No feu servir l'aparell abans d'instal·lar-lo a la seva estructura integrada.
- Abans de dur a terme qualsevol manteniment, disconnecteu l'aparell del subministrament elèctric.
- Si el cable d'alimentació està danyat, el fabricant, el centre de servei autoritzat o bé una persona qualificada l'haurà de substituir per evitar qualsevol perill elèctric.
- AVÍS: Comproveu que l'aparell estigui apagat abans de canviar el llum per evitar que es produixin possibles descàrregues elèctriques.

- **AVÍS:** L'aparell i les parts de contacte s'escalfen durant l'ús. Tingueu cura i eviteu tocar els elements d'escalfament o la superfície de la cavitat de l'aparell.
- Utilitzeu sempre guants de forn per retirar o introduir accessoris o recipients al forn.
- Per retirar els suports de la reixeta, separeu de les parets laterals la part del davant del suport de la reixeta primer i, després, la part posterior. Instal·leu els suports de la reixeta en ordre invers.
- No feu servir netejadores de vapor per netejar l'aparell.
- No feu servir detergents abrasius agressius ni rascadors metà·lics esmolats per netejar la porta de vidre, ja que podrien ratllar la superfície i fer que el vidre es trenqués.
- Abans de la neteja pirolítica, retireu tots els accessoris i els dipòsits/vessaments de la cavitat de l'aparell.

## 2. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

### 2.1 Instal·lació

#### AVÍS!

La instal·lació d'aquest aparell han d'anar a càrrec d'una persona qualificada.

- Retireu tot l'embalatge de l'aparell.
- No instal·leu ni utilitzeu aparells que estiguin avariats.
- Seguiu les instruccions d'instal·lació subministrades amb l'aparell.
- Vigileu quan moveu l'aparell, ja que pesa molt. Feu servir sempre guants de seguretat i calçat tapat.
- No intenteu moure l'aparell tirant del mànec.
- Instal·leu l'aparell en un lloc segur i adequat, d'acord amb els requisits d'instal·lació.
- Mantingueu la distància mínima en relació amb els altres aparells i unitats.
- Abans de muntar l'aparell, comproveu que la porta de l'aparell s'obre sense problemes.
- L'aparell està equipat amb un sistema de refredament elèctric. S'ha de fer servir amb subministrament elèctric.

- La unitat integrada ha de complir els requisits d'estabilitat de DIN 68930.

Alçada mínima de la cavitat (alçada mínima a sota la taula de treball)	578 (600) mm
--	--------------

Amplada de la cavitat	560 mm
-----------------------	--------

Fondària de la cavitat	550 (550) mm
------------------------	--------------

Alçada de la part frontal de l'aparell	594 mm
--	--------

Alçada de la part posterior de l'aparell	576 mm
--	--------

Amplada de la part frontal de l'aparell	595 mm
---	--------

Amplada de la part del darrere de l'aparell	559 mm
---	--------

Fondària de l'aparell	567 mm
-----------------------	--------

Fondària d'encastatge de l'aparell	546 mm
------------------------------------	--------

Fondària amb la porta oberta	1027 mm
------------------------------	---------

Espai mínim de ventilació a la part posterior, a sota	560x20 mm
Llargada del cable d'alimentació. El cable és l'extrem dret del darrere de l'aparell	1500 mm
Cargols d'instal·lació	4x25 mm

## 2.2 Connexió elèctrica

### ⚠ AVÍS!

Risc d'incendi i descàrrega elèctrica.

- Totes les connexions elèctriques les ha de dur a terme un tècnic qualificat.
- L'aparell ha d'estar connectat a terra.
- Assegureu-vos que els paràmetres de la placa de característiques siguin compatibles amb les característiques elèctriques del subministrament elèctric.
- Feu servir sempre un sòcol antioxoc correctament instal·lat.
- No feu servir adaptadors de múltiples endolls ni allargadors.
- Assegureu-vos no danyar el cable d'alimentació ni l'endoll. La substitució del cable d'alimentació l'ha de dur a terme el nostre centre de servei autoritzat.
- No deixeu que el cable d'alimentació toqui o entri en contacte amb la porta de l'aparell o la part inferior de la cavitat on heu instal·lat l'aparell, especialment quan està en funcionament o la porta és calenta.
- Totes les peces que asseguren la protecció contra descàrregues elèctriques de components aïllats i amb corrent s'han de fixar de manera que no es puguin afliuxar sense eines.
- Només connecteu l'endoll a la presa de corrent al final del procés d'instal·lació. Asseguri's que es pugui accedir a l'endoll després de la instal·lació.
- Si el sòcol de la presa de corrent està solt, no connecti l'endoll.
- No estireu el cable d'alimentació per disconnectar l'aparell. Estireu sempre l'endoll.
- Empreu només dispositius d'aïllament adequats: disjuntors de protecció, fusibles (de tipus cargol que es poden retirar del

suport), dispositius de fuga a terra i contactors.

- La instal·lació elèctrica ha d'inserir un dispositiu d'aïllament que permeti disconnectar l'aparell de la presa de corrent en tots els pols. El dispositiu d'aïllament ha de tenir una separació mínima entre contactes de 3 mm.
- Tanqueu completament la porta de l'aparell abans d'endollar-lo a la presa de corrent.
- Aquest aparell se subministra amb un endoll principal i un cable principal.

## 2.3 Utilització

### ⚠ AVÍS!

Risc de lesió, cremades i descàrregues elèctriques o explosió.

- No modifiqueu les especificacions d'aquest aparell.
- Comproveu que els orificis de ventilació no estiguin bloquejats.
- No deixeu l'aparell desatès durant el funcionament.
- Desactiveu l'aparell després de cada ús.
- Teniu cura si obriu la porta de l'aparell quan estigui en funcionament. Podria sortir-ne aire calent.
- No feu servir l'aparell amb les mans molles ni quan l'aparell estigui en contacte amb l'aigua.
- No apliqueu pressió a la porta oberta.
- No feu servir l'aparell com a superfície de treball ni d'emmagatzematge.
- Obriu la porta de l'aparell amb cura. L'ús d'ingredients amb alcohol pot provocar una barreja d'alcohol i aire.
- No deixeu que les espurnes o flames entrin en contacte amb l'aparell quan obriu la porta.
- No col·loqueu productes inflamables ni articles humits amb productes inflamables dins, a prop o damunt de l'aparell.

### ⚠ AVÍS!

Risc d'espatllar l'aparell.

- Per evitar danys o decoloracions a l'esmalt:

- no poseu estris de forn ni altres objectes directament a la part inferior de l'aparell.
  - no cobriu la base interior de l'aparell amb paper d'alumini.
  - no introduïu aigua directament a l'aparell calent.
  - no deixeu plats i aliments humits a l'aparell després d'acabar la cocció.
  - aneu amb compte quan retireu o instal·leu els accessoris.
- El descoloriment de l'esmalt o l'acer inoxidable no té cap efecte sobre el rendiment de l'aparell.
  - Feu servir una safata fonda per cuure pastissos humits. Els sucs de fruites deixen taques que poden ser permanents.
  - Cuineu sempre amb la porta del forn tancada.
  - Si l'aparell està instal·lat al darrere del plafó d'algun moble (p. ex., una porta), assegureu-vos que la porta no quedí mai tancada mentre funciona l'aparell. Al darrere d'un plafó de moble que estigui tancat, s'hi poden acumular calor i humitat provocant danys a l'aparell, al mateix mobiliari o a terra. No tanqueu el plafó del moble fins que l'aparell s'hagi refredat després d'utilitzar-lo.

## 2.4 Cura i neteja



Risc de lesions, incendi o d'espallar l'aparell.

- Abans de fer cap tasca de manteniment, apagueu l'aparell i disconnecteu el cable de l'endoll.
- Assegureu-vos que l'aparell està fred. Hi ha risc que els plafons de vidre es puguin trencar.
- Substituïu immediatament els plafons de vidre de la porta si es fan malbé. Poseu-vos en contacte amb el Centre d'assistència autoritzat.
- Aneu amb compte en treure la porta de l'aparell. La porta pesa molt.
- Netegeu l'aparell regularment per evitar el deteriorament del material de la superfície.
- Netegeu l'aparell amb un drap humit. Feu servir només detergents neutres. No

utilizeu productes abrasius, fregalls de neteja abrasius, dissolvents ni objectes metàl·lics.

- Si utilitzeu un esprai per a forns, seguiu les instruccions de seguretat de l'envas.

## 2.5 Neteja pirolítica



Risc de lesions/incendi/emissions químiques (fums) en mode pirolític.

- Abans de fer anar la neteja pirolítica i el preescalfament inicial, elimineu de la cavitat del forn:
  - qualsevol excés de residus de menjar i esquitxos/accumulacions d'oli o greix;
  - qualsevol objecte amovible (prestatges, baranes laterals, etc., que venen amb l'aparell), particularment estris antiadherents, olles, paelles, safates, recipients, etc.;
- Llegiu atentament totes les instruccions per a la neteja pirolítica.
- Mantingueu els infants allunyats de l'aparell mentre s'estigui duent a terme la neteja pirolítica. L'aparell s'escalfa molt i les reixetes de refrigeració frontals alliberen aire calent.
- La neteja pirolítica és un procés a alta temperatura que pot deixar anar fums dels residus del menjar i dels materials de fabricació, així que s'aconsella als consumidors que:
  - comptin amb una bona ventilació durant i després de cada neteja pirolítica;
  - comptin amb una bona ventilació durant i després del preescalfament inicial.
- No vesseu o aboqueu aigua a la porta del forn durant i després de la neteja pirolítica per evitar danyar els plafons de vidre.
- Els fums alliberats per qualsevol forn pirolític/residus de cocció segons es descriu anteriorment no són nocius per a les persones, inclosos els infants ni les persones amb afecions de salut.
- Mantingueu allunyades les mascotes de l'aparell durant i després de la neteja pirolítica i el preescalfament inicial. Els animals petits (especialment els ocells i els rèptils) poden ser molt sensibles als

canvis de temperatura i a les emissions de fums.

- Les superfícies antiadherents dels diversos estris de cuina es poden fer malbé per l'alta temperatura de la neteja pirolítica de qualsevol forn pirolític i ser també una font de fums nocius de baixa intensitat.

## 2.6 Il·luminació interior

### ⚠ AVÍS!

Risc de descàrregues elèctriques.

- Quant a les bombetes incloses amb aquest producte i les que es venen per separat: estan dissenyades, o bé per aguantar condicions físiques extremes (temperatura, vibracions, humitat) en electrodomèstics, o bé per indicar l'estat de funcionament de l'aparell. No estan dissenyades per a qualsevol altre ús i no són indicades per a la il·luminació d'habitacions domèstiques.
- Aquest producte incorpora una font de llum d'eficiència energètica de classe G.

- Feu servir exclusivament bombetes amb les mateixes especificacions .

## 2.7 Manteniment i reparació

- Per reparar l'aparell, poseu-vos en contacte amb un centre tècnic autoritzat.
- Utilizeu sempre recanvis originals.

## 2.8 Eliminació


### ⚠ AVÍS!

Risc de lesions o ofegament.

- Poseu-vos en contacte amb les vostres autoritats municipals per saber com eliminar l'aparell.
- Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica.
- Talleu el cable d'alimentació arran de l'aparell i tireu-lo.
- Retireu la fixació de seguretat de la porta per evitar que els infants o animals quedin atrapats en l'aparell.

## 3. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

### 3.1 Visió general




- 1 Tauler de control
- 2 Botó per a les funcions d'escalfament
- 3 Pantalla
- 4 Selector
- 5 Element d'escalfament
- 6 Llum
- 7 Ventilador
- 8 Suport de prestatge, desmuntable
- 9 Encastat
- 10 Posicions del prestatge

## 3.2 Accessoris


### Graella metà·lica

Per a estris de cuina, motilles de pastissos, rostits.




### Safata de pastisseria

Per a pastissos i galetes.




### Grill/safata per a rostir

Per enforrar i rostir o com a paella per recollir greix.



### Guies telescòpiques

Per posar i treure les safates i gralles amb més facilitat.



## 4. TAUER DE CONTROL

### 4.1 Botons retràctils

Per fer servir l'aparell, premeu el selector. El selector surt.

funcions d'escalfament fins a la posició d'apagat (OFF) per apagar l'aparell.

### 4.2 Visió general del tauler de control

Seleccioneu una funció d'escalfament per engegar l'aparell. Gireu el selector de les



Temporitzador



Escalfament ràpid



Llum




Bloqueig



Confirmeu els ajustos

## 4.3 Pantalla



Mostrar amb les funcions de tecla.

### Indicadors de pantalla

#### Indicadors bàsics



Bloqueig



Coccio assistida



Neteja



Configuració



Escalfament ràpid

#### Indicadors del temporitzador



Comptador de minuts



Hora de finalització



Temporitzador



Temporitzador

**Barra de progrés:** per a la temperatura o el temps. La barra és totalment vermella si l'aparell arriba a la temperatura programada.

#### Indicador de coccio al vapor



## 5. ABANS DEL PRIMER ÚS



### AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

### 5.1 Neteja inicial

Abans del primer ús, netegeu l'aparell en buit i ajusteu l'hora:



00:00

Establiu el temps. Premeu OK.

### 5.2 Preescalframet inicial

Preescalfeu el forn buit abans del primer ús.

#### Pas 1

Retireu tots els accessoris i les gralles de suport laterals extraïbles del forn.

- Pas 2** Ajusteu la temperatura màxima de la funció:  Deixeu el forn en marxa durant 1 h.
- Pas 3** Ajusteu la temperatura màxima de la funció:  Deixeu el forn en marxa durant 15 min.
- (i)** El forn pot emetre fum i despender olor mentre s'escalfa. Assegureu-vos que la sala està ben ventilada.

## 6. ÚS DIARI



**AVÍS!**  
Consulteu els capítols de seguretat.

### 6.1 Com ajustar: Funcions d'escalfament

- Pas 1** Gireu el selector de les funcions d'escalfament i seleccioneu una funció.
- Pas 2** Gireu el dial de control per ajustar la temperatura.
- >>** : mantingueu-lo premut per activar la funció: Escalfament ràpid. Disponible en algunes de les funcions de forn.

#### Cocción al vapor

Assegureu-vos que el forn estigui fred.

Pas 1	Pas 2	Pas 3	Pas 4
			Preescalfeu el forn buit durant 10 minuts per crear humitat. Poseu aliments al forn.

Ompliu la cavitat d'encaixament amb aigua de l'aixeta.

Trieu la funció d'escalfament de vapor.

Seleccioneu la temperatura.

**(i)** La capacitat màxima de la cavitat repujada és de 250 ml. No torneu a omplir la cavitat repujada durant la cocción, ni si el forn és calent.

Quan la cocción al vapor s'acaba:		
Pas 1	Pas 2	Pas 3
Gireu el selector de les funcions d'escalfament fins a la posició d'apagat (OFF) per apagar el forn.	Obriu la porta amb compte. La humitat despresa pot provocar cremades.	Assegureu-vos que el forn estigui fred. Traieu l'aigua restant de la cavitat repujada.

## 6.2 Funcions d'escalfament

Funció d'escalfament	Aplicació
Aire calent	 Per cuire al forn en un màxim de tres nivells al mateix temps i deshidratar aliments. Redueix la temperatura entre 20 i 40 °C menys que per a Cocción convencional.
Cocción convencional	 Per cuire al forn i rostar aliments en un sol nivell.
SteamBake	 Per humitejar durant la cocción. Per aconseguir el color adequat i crosta durant la cocción. Per fer els aliments més sucosos en reescalfar-los. Per conservar fruita o verdures.
Función pizza	 Per fer pizza. Per daurar bastant i per a bases crujents.
Calor inferior	 Per fer pastissos amb base crujent i conservar aliments.
Aliments congelats	 Per cuire menjar preparat crujent, p. ex., patates fregides, grills de patata i rotlles de primavera.
Cocción amb ventilación	 Aquesta funció està dissenyada per estalviar energia durant la cocción. Quan la feu servir, la temperatura dins l'apparell pot ser diferent de la que heu establert. Aprofita l'escalfor residual. Es pot reduir la potència. Per a més informació, vegeu el capítol "Us diari", Notes a: Cocción amb ventilació.
Grill	 Per fer al grill trossos primis de menjar i per torrar pa.
Graella turbo	 Per rostar trossos grossos de carn o aviram amb ossos en un sol nivell. Per gratinar o daurar.
Menú	 Per entrar al menú: Cocción assistida, Neteja, Configuració.

### 6.3 Notes sobre: Cocción amb ventilación

Aquesta funció s'utilitzava per complir amb la classe d'eficiència energètica i els requisits de disseny ecològic (d'acord amb EU 65/2014 i EU 66/2014). Proves de conformitat amb: IEC/EN 60350-1.

La porta del forn ha de romandre tancada durant la cocción perquè la funció no s'interrompi i el forn funcioni amb el màxim nivell d'eficiència energètica possible.

Quan feu servir aquesta funció, el llum s'apaga automàticament després de 30 segons.

Per consultar les instruccions de cocció, vegeu el capítol «Consells i trucs», Cocción amb ventilació. Per obtenir recomanacions generals d'estalvi d'energia, consulteu el

capítol «Eficiència energètica», Estalvi d'energia.

## 6.4 Com ajustar: Cocción assistida

Cada plat d'aquest submenú té una funció i temperatura d'escalfor recomanades. Feu servir la funció per preparar un plat més ràpidament amb els ajustos per defecte. Podeu canviar la temperatura en qualsevol moment durant la cocció.

Quan la funció acaba el seu temps, comproveu si el menjar està a punt.

Per a alguns plats també podeu cuinar amb:

- Pes automàtic

Pas 1	Pas 2	Pas 3	Pas 4
Entreu al menú.	Seleccioneu Cocción assistida. Premeu OK.	Trieu el plat. Premeu OK.	Poseu el plat dins el forn. Confirmeu els ajustos.

## 6.5 Cocción assistida

Llegenda	
	Pes automàtic disponible.
	La quantitat d'aigua de la funció de vapor.

Llegenda	
	Preescalfeu l'aparell abans de començar la cocció.
	Nivell dels prestatges.

Plat	Pes	Nivell dels prestatges / Accessori
<b>P1</b> Rosbif, poc fet		
<b>P2</b> Rosbif, al punt	1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm peces gruixudes	
<b>P3</b> Rosbif, molt fet		
<b>P4</b> Bistec, al punt	180 - 220 g per peça; 3 cm talls gruixuts	
<b>P5</b> Bou/vedella rostits/estofats (costelles, tall rodó de dalt i falda gruixuda)	1.5 - 2 kg	

	<b>Plat</b>	<b>Pes</b>	<b>Nivell dels prestatges / Accessori</b>
<b>P6</b>	<b>Rosbif, poc fet (cocció lenta)</b>		<input type="checkbox"/> 2; <b>safata de forn</b>
<b>P7</b>	<b>Rosbif, al punt (cocció lenta)</b>	1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm peces gruixudes	poseu-hi les vostres espècies preferides o senzillament salpebreu amb pebre fresc. Fregiu la carn uns minuts amb una paella calenta. Poseu-ho a l'aparell.
<b>P8</b>	<b>Rosbif, molt fet (cocció lenta)</b>		
<b>P9</b>	<b>Filet de bou, poc fet (cocció lenta)</b>		<input type="checkbox"/> 2; <b>safata de forn</b>
<b>P10</b>	<b>Filet de bou, al punt (cocció lenta)</b>	0,5 -,1,5 kg; 5 - 6 cm peces gruixudes	poseu-hi les vostres espècies preferides o senzillament salpebreu amb pebre fresc. Fregiu la carn uns minuts amb una paella calenta. Poseu-ho a l'aparell.
<b>P11</b>	<b>Filet de bou, molt fet (cocció lenta)</b>		
<b>P12</b>	<b>Rostit de vedella (p. ex., espatlla)</b>	0.8 - 1.5 kg; 4 cm peces gruixudes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; estri de rostir al forn sobre la <b>graella</b> Feu servir les vostres espècies preferides. Afegiu líquid. Rostit tapat.
<b>P13</b>	<b>Rostit de porc (coll o espatlla)</b>	1.5 - 2 kg	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; estri de rostir al forn sobre la <b>graella</b> Gireu la carn a mig fer.
<b>P14</b>	<b>Porc esqueixat (cocció lenta)</b>	1.5 - 2 kg	<input type="checkbox"/> <b>2; safata de forn</b> Feu servir les vostres espècies preferides. Gireu la carn a mig fer per aconseguir un daurat uniforme.
<b>P15</b>	<b>Cap de llom, fresc</b>	1 - 1.5 kg; 5 - 6 cm peces gruixudes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; estri de rostir al forn sobre la <b>graella</b> Feu servir les vostres espècies preferides.
<b>P16</b>	<b>Costelles de porc</b>	2 - 3 kg; feu servir 2 - 3 cm costelles de porc crues i primes	<input type="checkbox"/> <b>3; estri profund</b> Afegiu líquid fins a cobrir el fons del plat. Gireu la carn a mig fer.
<b>P17</b>	<b>Cuixa de xai amb os</b>	1.5 - 2 kg; 7 - 9 cm peces gruixudes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; estri de rostir sobre la <b>safata de forn</b> Afegiu líquid. Gireu la carn a mig fer.
<b>P18</b>	<b>Pollastre sencer</b>	1 - 1.5 kg; fresc	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <input type="checkbox"/> 200 ml; cassola sobre la <b>safata de forn</b> Feu servir les vostres espècies preferides. Gireu el pollastre a mig fer per aconseguir un daurat uniforme.
<b>P19</b>	<b>Mig pollastre</b>	0.5 - 0.8 kg	<input type="checkbox"/> <b>3; safata de forn</b> Feu servir les vostres espècies preferides.
<b>P20</b>	<b>Pit de pollastre</b>	180 - 200 g per peça	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; cassola sobre la <b>graella</b> Feu servir les vostres espècies preferides. Fregiu la carn uns minuts amb una paella calenta.
<b>P21</b>	<b>Cuixes de pollastre, fresques</b>	-	<input type="checkbox"/> <b>3; safata de forn</b> Si abans heu marinat les cuixes de pollastre, baixe la temperatura i coeu-les més estona.

Plat	Pes	Nivell dels prestatges / Accessori
Ànec enter P22	2 - 3 kg	2; estri de rostir al forn sobre la <b>graella</b> Feu servir les vostres espècies preferides. Poseu la carn dins un estri de rostir. Gireu l'ànec a mig fer.
Oca entera P23	4 - 5 kg	2; <b>estri profund</b> Feu servir les vostres espècies preferides. Poseu la carn dins una safata de forn amb fondària. Gireu l'oca a mig fer.
Pastís de carn P24	1 kg	2; <b>graella</b> Feu servir les vostres espècies preferides.
Peix sencer, a la graella P25	0.5 - 1 kg per peix	2; <b>safata de forn</b> Farciu el peix amb mantega i poseu-hi les vostres espècies i herbes preferides.
Filet de peix P26	-	3; cassola sobre la <b>graella</b> Feu servir les vostres espècies preferides.
Pastís de formatge P27	-	2;  motlle desmuntable de 28 cm sobre la <b>graella</b>
Pastís de poma P28	-	2;  100 - 150 ml; <b>safata de forn</b>
Pastís de poma P29	-	2; motlle de pastís sobre la <b>graella</b>
Apple pie P30	-	2;  100 - 150 ml;  motlle pastisser de 22 cm sobre la <b>graella</b>
Brownies P31	2 kg de massa	3; <b>estri profund</b>
Muffin de xocolata P32	-	2;  100 - 150 ml; safata de muffins sobre la <b>graella</b>
Pa de pescic P33	-	2; motlle de pa sobre la <b>graella</b>
Patates al forn P34	1 kg	2; <b>safata de forn</b> Poseu les patates senceres sobre la safata de forn.
Patates americanes P35	1 kg	3; <b>safata de forn</b> amb paper d'enforrar Feu servir les vostres espècies preferides. Talleu les patates a trossos.
Verdures a la planxa P36	1 - 1.5 kg	3; <b>safata de forn</b> amb paper d'enforrar Feu servir les vostres espècies preferides. Talleu les verdures a trossos.
Croquetes, congelades P37	0.5 kg	3; <b>safata de forn</b>
Pomes, congelades P38	0.75 kg	3; <b>safata de forn</b>

	<b>Plat</b>	<b>Pes</b>	<b>Nivell dels prestatges / Accessori</b>
P39	Lasanya vegetal/de carn ambfulls de pasta seca	1 - 1.5 kg	<input checked="" type="checkbox"/> 2; cassola sobre la <b>graella</b>
P40	Patates gratinades (patates crues)	1 - 1.5 kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1; cassola sobre la <b>graella</b> Gireu el plat a mig fer.
P41	Pizza fresca, prima	-	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; <input checked="" type="checkbox"/> 100 ml; <b>safata de forn</b> amb paper d'enforrar
P42	Pizza fresca, gruixuda	-	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; <b>safata de forn</b> amb paper d'enforrar
P43	Quiche	-	<input checked="" type="checkbox"/> 2; motlle de forn sobre la <b>graella</b>
P44	Baguet / Xapata / Pa blanc	0.8 kg	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; <input checked="" type="checkbox"/> 150 ml; <b>safata de forn</b> amb paper d'enforrar El pa blanc necessita més temps.
P45	Pa integral / Pa de sègol / Pa negre	1 kg	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; <input checked="" type="checkbox"/> 150 ml; <b>safata de forn</b> amb paper d'enforrar / motlle de pa sobre la <b>graella</b>

## 7. FUNCIONS DE RELLOTGE

### 7.1 Funcions del rellotge

<b>Funció de rellotge</b>	<b>Aplicació</b>
 Comptador de minuts	Quan el temporitzador arriba al temps establert, sona un senyal.
 Temps de coccio	Quan el temporitzador arriba al temps establert, sona un senyal i la funció d'escalfament s'atura.
 Temporitzador	Per ajornar l'inici i/o l'acabament de la coccio.
 Temporitzador	El màxim és de 23 h 59 min. Aquesta funció no té cap efecte sobre el funcionament del forn. Per engegar i parar el Temporitzador, seleccioneu: Menú, Configuració.

### 7.2 Com ajustar: Funcions del rellotge

<b>Com configurar: Hora del dia</b>		
<b>Pas 1</b>	<b>Pas 2</b>	<b>Pas 3</b>

## Com configurar: Hora del dia



Per canviar l' hora del dia, accediu al menú i selecioneu Ajustos, Hora del dia.

Ajusteu el rellotge.

Premeu: OK.

## Com configurar: Comptador de minuts

Pas 1



A la pantalla apa-  
reix:  
0:00

Premeu: .

Pas 2



Ajusteu el Comptador de mi-  
nutes

Pas 3



Premeu: OK.

El temporitzador comença el compte enrere immediatament.

## Com configurar: Temps de coccio

Pas 1



Pas 2



A la pantalla apa-  
reix:  
0:00

Seleccioneu una fun-  
ció d'escalfament i  
ajusteu la temperatu-  
ra.

Premeu repetida-  
ment: .

Pas 3



Seleccioneu el  
temps de coccio.

Pas 4



Premeu: OK.

El temporitzador comença el compte enrere immediatament.

## Com configurar: Temporitzador

Pas 1



Pas 2



La pantalla  
mostra:  
l' hora del  
dia

Seleccio-  
neu la fun-  
ció d'escal-  
fament .

Premeu repe-  
tidament: .

Pas 3



Ajusteu l'ho-  
ra d'inici.

Pas 4



Premeu:  
OK.

Pas 5



A la pant-  
lla apareix:  
---:

Pas 6



Ajusteu  
l' hora d'aca-  
bament.  
Premeu:  
OK.

El temporitzador comença el compte enrere a partir de l' hora d'inici establerta.

## 8. ÚS DELS ACCESSORIS

### AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.


### 8.1 Inserció d'accessoris

Una petita ranura situada a la part superior augmenta la seguretat. Aquestes ranures

també eviten que es pugui bolcar. La vora exterior realçada de la graella és un dispositiu especial per evitar el lliscament dels utensilis de la lleixa.


#### Graella metà·lica:

Introduïu el prestatge entre les guies de les gralles de suport laterals .



#### Safata de pastisseria / Safata fonda:

Empenyeu la safata entre les barres de guia del suport lateral.



## 9. FUNCIONS ADDICIONALS

### 9.1 Bloqueig

**Aquesta funció evita canvis accidentals del mode de funcionament de l'aparell.**

Activeu-lo quan l'aparell està funcionant: la cocción establecida continua i el tauler de control està bloquejat. Activeu-lo quan l'aparell està apagat: no es pot activar perquè el tauler de control està bloquejat.

**Aquesta funció evita canvis accidentals del mode de funcionament de l'aparell.**



: mantingueu-lo premut per activar la funció.  
Sona un senyal acústic.

: mantingueu-lo premut per apagar-lo.

3 x : parelleja quan el bloqueig està activat.

## 9.2 Desconnexió automàtica

Per motius de seguretat, si la funció d'escalfament és activa i no s'han canviat els ajustos, l'aparell s'apagará automàticament després d'una estona.

(°C)	(h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5

(°C)	(h)
250: màxim	3

La funció d'apagada automàtica no s'activa amb les funcions: Llum, Temporitzador.

## 9.3 Ventilador de refrigeració

Quan l'aparell està en funcionament, el ventilador de refrigeració s'activa automàticament per tal de mantenir les superfícies de l'aparell fredes. Si desactiveu el forn, el ventilador de refrigeració seguirà funcionant fins que l'aparell es refredi.

## 10. CONSELLS

### 10.1 Recomanacions de coccio



La temperatura i els temps de coccio de les taules són de referència. Depenen de les receptes i de la qualitat i la quantitat dels ingredients utilitzats.

El seu aparell pot cuire o rostar de manera diferent a l'aparell que tenieu abans. Els consells següents mostren la configuració recomanada de temperatura, temps de coccio i nivell per a tipus específics d'aliments.

Si no podeu trobar la configuració d'una recepta especial, cerqueu la que sigui similar.

### 10.2 Coccio amb ventilació

Per a millors resultats, seguiu les indicacions de la taula següent.


Feu servir el tercer nivell.

Pasta gratinada	(°C) 200 - 220	(min) 45 - 55
-----------------	----------------	---------------

	 (°C)	 (min)
Patates gratinades	180 - 200	70 - 85
Mussaca	170 - 190	70 - 95
Lasanya	180 - 200	75 - 90
Canelons	180 - 200	70 - 85
Púding	190 - 200	55 - 70
Púding d'arròs	170 - 190	45 - 60
Pastís de poma, esponjós (motlle rodó)	160 - 170	70 - 80
Pa blanc	190 - 200	55 - 70

### 10.3 Cocción amb ventilació: accessoris recomanats

Feu servir recipients i motlles foscos, no reflector. Absorbeixen millor l'escalfor que els materials de colors foscos i reflectors.

			
Paella per a pizza	Plat de cocción	Ramequin	Motlle de flam
Fosc, no reflector 28 cm de diàmetre	Fosc, no reflector 26 cm de diàmetre	Ceràmica 8 cm de diàmetre, 5 cm d'alçada	Fosc, no reflector 28 cm de diàmetre

### 10.4 Taules de cocción pels instituts d'assaigs

Informació pels organismes de proves i assaigs

Proves de conformitat amb: EN 60350, IEC 60350.

Cocción a un nivell: cocción amb motlles

		 °C	 min	
Fatless sponge cake	Aire calent	160	45 - 60	2
Fatless sponge cake	Cocción convencional	160	45 - 60	2
Pastís de poma, 2 motlles de 20 cm de diàmetre	Aire calent	160	55 - 65	2

				
Pastís de poma, 2 motlles de 20 cm de diàmetre	Cocción convencional	180	55 - 65	1
Short bread (galetes escoeses)	Aire caliente	140	25 - 35	2
Short bread (galetes escoeses)	Cocción convencional	140	25 - 35	2

Cocción a un nivell: galetes

Feu servir el tercer nivell.

			
Pastissets petits, 20 per safata, precalentar el forn buit	Aire caliente	150	20 - 30
Pastissets petits, 20 per safata, precalentar el forn buit	Cocción convencional	170	20 - 30

Cocción a diversos nivells: galetes

				
Short bread (galetes escoeses)	Aire caliente	140	25 - 45	2 / 4
Pastissets petits, 20 per safata, precalentar el forn buit	Aire caliente	150	25 - 35	1 / 4
Fatless sponge cake	Aire caliente	160	45 - 55	2 / 4
Pastís de poma, 1 safata per reixeta ( $\varnothing$ 20 cm)	Aire caliente	160	55 - 65	2 / 4

Grill

Preescalfeu el forn buit durant 5 minuts.

Rostiu amb l'ajust de temperatura màxima.

			
Torrades	Grill	1 - 2	5
Filet de carn de bou, doneu-li la volta quan hagi transcorregut la meitat del temps	Grill	24 - 30	4

## 11. CURA I NETEJA



**AVÍS!**  
Consulteu els capítols de seguretat.

### 11.1 Notes sobre la neteja



Productes de neteja

Netegeu la part davantera de l'aparell amb un drap de microfibra mullat amb aigua tèbia i un detergent suau.

Feu servir una solució de neteja per netear superfícies de metall.

Netegeu les taques amb un detergent suau.



Ús diari

Netegeu la cavitat després de cada ús. L'acumulació de greix o altres residus pot provocar un incendi.

No emmagatzemeu menjar a l'aparell durant més de 20 minuts. Eixugueu la cavitat amb un drap de microfibra després de cada ús.



Accessoris

Netegeu tots els accessoris després de fer-los servir i deixeu-los eixugar. Feu servir només un drap de microfibra mullat amb aigua tèbia i detergent suau. No netegeu els accessoris al rentavaixella.

No netegeu els accessoris antiadherents amb un producte de neteja abrasiu o amb objectes afilats.

### 11.2 Com netejar: Buit d'encastrament

Netegeu la cavitat repujada per eliminar les restes de calç després de cuinar al vapor.

Pas 1	Pas 2	Pas 3
Aboqueu 250 ml de vinagre blanc a la cavitat repujada. Feu servir com a màxim vinagre 6% sense additius.	Deixeu que el vinagre desfaci el residu calcarí a temperatura ambient durant 30 minuts.	Netegeu la cavitat amb aigua calenta i un drap suau.


Per la funció: SteamBake netegeu el forn cada 5-10 cicles de cocción.

### 11.3 Com treure'l: Suports laterals

Per netejar el forn, retireu els suports laterals.


**Pas 1** Apagueu el forn i espereu fins que es refredi.

**Pas 2** Agafeu la part davantera del suport de la reixa i tireu-lo cap a fora fins a treure'l de la paret lateral.



**Pas 3** Agafeu la part posterior del suport de la reixa i tireu-lo cap a fora fins a treure'l de la paret lateral i retireu-lo.

**Pas 4** Instal·leu els suports de la graella en ordre invers.  
Els perns de retenció de les guies telescòpiques han d'apuntar cap a la part davantera.



## 11.4 Com utilitzar: Neteja pirolítica

Netegeu el forn amb Neteja pirolítica.

### AVÍS!

Hi ha risc de cremades.

### PRECAUCIÓ!

Si hi ha altres aparells instal·lats en el mateix moble, no els feu servir mentre està en marxa aquesta funció. Pot fer malbé el forn.

#### Abans de la Neteja pirolítica:

Apagueu el forn i espereu fins que es refredi.

Retireu tots els accessoris i les gralles de suport laterals extraïbles.

Netegeu la base del forn i el vidre interior de la porta amb aigua tèbia, un drap i un detergent suaus.

#### Neteja pirolítica

**Pas 1**

Accediu al menú: Neteja .

##### Opció

##### Durada

C1: Neteja suau

1 h

C2: Neteja normal

1 h 30 min

C3: Neteja a fons

3 h

**Pas 2**

**OK**: premeu per seleccionar el programa de neteja.

**Pas 3**

**OK**: premeu per iniciar la neteja.

**Pas 4**

Després de la neteja, gireu el selector de les funcions d'escalfament fins a la posició d'apagat (OFF).

## Neteja pirolítica

- i** Quan s'inicia la neteja, la porta del forn es bloqueja i el llum s'apaga. Fins que la porta es desbloquegi, la pantalla mostra: .

### Quan finalitzi la neteja:

Apagueu el forn i espereu fins que es refredi. Netegeu la cavitat amb aigua calenta i un drap suau. Netegeu el residu del fons de la cavitat.

## 11.5 Recordatori de neteja

### El forn us recorda quan s'ha de netejar amb la neteja pirolítica.

Després de cada sessió de cocció,  parpelleja a la pantalla durant 5 segons.

Per desactivar el recordatori, accediu a Menú i seleccioneu Configuració, Recordatori de neteja.

## 11.6 Com extreure i instal·lar: Porta

Podeu treure la porta i els vidres interiors per netejar-los. El nombre de plafons de vidre és diferent per a cada model.

### AVÍS!


La porta pesa molt.

### ! PRECAUCIÓ!

Tracteu el vidre amb cura, especialment al voltant de les vores del plafó davanter. El vidre podria trencar-se.


**Pas 1** Obriu la porta completament.

**Pas 2** Aixequeu i preneu les palanques de fixació (A) a les dues frontisses de la porta.



**Pas 3** Tanqueu la porta del forn a la primera posició d'obertura (un angle d'aproximadament 70°). Aguanteu els dos costats de la porta i tireu d'ella en direcció oposada al forn i cap amunt. Col-loqueu la porta amb la part exterior cap avall sobre un drap suau i una superfície estable.


**Pas 4** Agafeu l'embellidor (B) a la vora superior de la porta pels dos costats i empenyeu cap a dins per alliberar el segell del clip.



**Pas 5** Tireu l'embellidor cap endavant per retirar-lo.

**Pas 6** Agafeu els plafons de vidre de la porta per la vora superior un per un i tireu cap amunt fins a treure'l/s de les guies.

**Pas 7** Netegeu el plafó de vidre amb aigua i sabó. Assequeu el plafó de vidre amb cura. No netegeu els plafons de vidre al rentavaixelles.



**Pas 8** Després de la neteja, feu els passos anterioris en l'ordre oposat.

**Pas 9** Instal·leu primer el plafó més petit, després el més gran i la porta. Assegureu-vos que els vidres estan introduïts en posició correcta, o la superfície de la porta es podria sobreescalfar.

## 11.7 Com substituir-lo: Llum

### AVÍS!

Risc de descàrregues elèctriques.  
La bombeta pot estar calenta.

#### Abans de substituir el llum:

##### Pas 1

Apagueu el forn. Espereu fins que el forn es refreda.

##### Pas 2


Desconnecteu el forn de la xarxa elèctrica.

##### Pas 3

Col·loqueu un drap a la part inferior de la cavitat.

## Llum superior

**Pas 1** Feu girar la coberta de vidre per retirar-la.



**Pas 2** Netegeu la coberta de vidre.

**Pas 3** Substituïu la bombeta per una d'adequada resistent a la calor a 300 °C.

## 12. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES



### AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

### 12.1 Què fer si...

Si el vostre cas no s'inclou en aquesta taula, poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat.



#### L'aparell no s'encén o no s'escalfa

Problema	Comproveu que...
L'aparell no es pot engegar o no funciona.	L'aparell està connectat correctament al subministrament elèctric.
L'aparell no s'escalfa.	La desconexió automàtica està desactivada.
L'aparell no s'escalfa.	La porta de l'aparell està tancada.
L'aparell no s'escalfa.	El fusible no està fos.
L'aparell no s'escalfa.	La funció de bloqueig està desactivada.



#### Components

Problema	Comproveu que...
El llum s'apaga.	Cocció amb ventilació: està activat.
El llum no funciona.	El llum s'ha fos.



#### Codis d'error

La pantalla mostra...	Comproveu que...
Err C3	La porta de l'aparell està tancada o el tancament de la porta està trencat.
Err F102	La porta de l'aparell està tancada.
Err F102	El bloqueig de la porta està trencat.
00:00	Hi ha hagut una interrupció del subministrament elèctric. Estableix l'hora del dia.

Si la pantalla mostra un codi d'error que no es troba a la taula, apagueu i enceneu els fusibles de la llar per reiniiciar l'aparell. Si es torna a mostrar el codi d'error, poseu-vos en contacte amb un centre de servei tècnic autoritzat.



Neteja

**Problema**

L'aigua es vessa de la cavitat repujada.

**Comproveu que...**

Hi ha massa aigua a la cavitat.

**12.2 Dades per a la reparació**

Si no podeu solucionar el problema, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o amb un centre de servei autoritzat.

Les dades necessàries per al centre de servei s'indiquen a la placa d'identificació. La placa de dades tècniques està situada al marc davant de la cavitat de l'aparell. No retireu la placa d'identificació de la cavitat de l'aparell.

**Us recomanem que anoteu les dades aquí:**

Model (MOD.) .....

Número de producte  
(PNC) .....

Número de sèrie (S.N.) .....

**13. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA****13.1 Informació del producte i full d'informació del producte segons la normativa de disseny ecològic i etiquetatge energètic de la UE**

Nom del proveïdor	AEG	
Identificació de model	BPE555360M 944188781 BPS35516XM 944188780	
Índex d'eficiència energètica	81.2	
Classe d'eficiència energètica	A+	
Consum energètic amb càrrega normal i mode convencional	1.09 kWh/cicle	
Consum energètic amb càrrega normal i mode amb ventilació	0.69 kWh/cicle	
Nombre de cavitats	1	
Font de calor	Electricitat	
Volum	71 l	
Tipus de forn	Forn encastat	
Massa	BPE555360M	37.5 kg
	BPS35516XM	34.0 kg

IEC/EN 60350-1: Aparells elèctrics de coccio d'ús domèstic - Part 1: Cuines, forns, forns de vapor i grills; mètodes de mesura de rendiment.

## 13.2 Estalvi d'energia



L'aparell inclou funcions que us poden ajudar a estalviar energia en la cocció diària.

Assegureu-vos que la porta de l'aparell estigui tancada quan l'aparell funcioni. No obriu sovint la porta de l'aparell durant la cocció. Manteniu la junta de la porta neta i assegureu-vos que està ben fixada al seu lloc.

Feu servir estris de cuina metàl·lics per estalviar energia.

Sempre que us sigui possible, no preescalfeu l'aparell abans de la cocció.

Deixeu passar el mínim de temps possible entre coccions si heu de cuure més d'un plat alhora.

### Cocció amb ventilador

Sempre que pugueu, feu servir funcions de cocció amb ventilador per estalviar energia.

### Calor residual

El ventilador i el llum continuen funcionant. Quan apagueu l'aparell, la pantalla mostra

l'escalfor residual. Podeu fer servir l'escalfor per mantenir els aliments calents.

Quan la durada de la cocció sigui superior a 30 minuts, reduïu la temperatura de l'aparell a un mínim de 3 a 10 minuts abans d'acabar la cocció. La calor residual a l'interior de l'aparell continuarà cuinant.

Feu servir l'escalfor residual per escalfar altres plats.

### Per mantenir els aliments calents

Escolliu la temperatura més baixa possible per utilitzar l'escalfor residual i mantenir els aliments calents. L'indicador d'escalfor residual o de temperatura es mostren a la pantalla.

### Cocció sense llum

Apagueu el llum durant la cocció. Activeu-lo només quan el necessiteu.

### Cocció amb ventilació


Funció dissenyada per estalviar energia durant la cocció.

Quan utilitzeu aquesta funció, el llum s'apaga automàticament després de 30 segons.

Podeu tornar-lo a engegar però, si ho feu, redueireu l'estalvi d'energia.

## 14. ESTRUCTURA DE MENÚ

### 14.1 Menú



: seleccioneu per accedir al Menú.

Seleccioneu l'opció de l'estructura Menú i premeu OK.

Trieu l'ajust.

OK: premeu per confirmar l'ajust.

Ajusteu el valor i premeu OK.

Gireu el selector de les funcions d'escalfament fins a la posició d'apagat (OFF) per sortir del Menú.

### Estructura del Menú

Cocció assistida

Neteja

Configuració

Configuració					
01	Hora del dia	Canviar	02	Brillantor de la pantalla	1 - 5
03	Tons de les tecles	1: xiulet 2: clic 3: sense so	04	Volum del brunzidor	1 - 4
05	Temporitzador	Encendre/ apagar	06	Llum	Encendre/apagar
07	Escalfament ràpid	Encendre/ apagar	08	Recordatori de neteja	Encendre/apagar
09	Mode Demo	Codi d'activació: 2468	10	Versió del programari	Comprovar
11	Restaura tots els paràmetres	Sí / No			

## 15. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Recicleu els materials amb el símbol . Depositieu l'emballatge en contenidors adequats per al seu posterior reciclatge. Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana i a reciclar les deixalles procedents d'aparells elèctrics i electrònics. No llenceu a

les escombraries domèstiques els aparells amb el símbol . Porteu el producte a les instal·lacions de reciclatge locals o poseu-vos en contacte amb la seva oficina municipal.

# Bem-vindo(a) à AEG! Obrigado por escolher o nosso aparelho.



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

## ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	29
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	31
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	35
4. PAINEL DE COMANDOS.....	36
5. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	37
6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	37
7. FUNÇÕES DE RELÓGIO.....	43
8. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS.....	45
9. FUNÇÕES ADICIONAIS.....	45
10. SUGESTÕES E DICAS.....	46
11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	49
12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	53
13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.....	54
14. ESTRUTURA DO MENU.....	55
15. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....	56

## 1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorretas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

### 1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas no que respeita à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. É necessário manter as crianças com menos de 8 anos de

idade e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.

- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- AVISO: O forno e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando estiver a ser utilizado e durante o arrefecimento.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o ative.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

## 1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado para cozinhar.
- Este aparelho foi concebido unicamente para utilização doméstica num ambiente interior.
- Este aparelho pode ser utilizado em escritórios, quartos de hóspedes de hotéis, quartos de hóspedes de pousadas, casas de hóspedes de turismo rural e outros alojamentos semelhantes onde tal utilização não exceda os níveis de utilização doméstica (médios).
- Apenas uma pessoa qualificada pode instalar este aparelho e substituir o cabo.
- Não use o aparelho antes de instalá-lo na estrutura embutida.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.

- AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- AVISO: O forno e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas resistências ou na superfície da cavidade do aparelho.
- Utilize sempre luvas de forno para retirar ou inserir acessórios ou recipientes de ir ao forno.
- Para remover os apoios para prateleiras, puxe primeiro a parte da frente do apoio para prateleiras e depois a extremidade traseira das paredes laterais. Instale os apoios para prateleiras na sequência inversa.
- Não utilize um aparelho de limpeza a vapor para limpar o aparelho.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro, porque podem riscar a superfície e quebrar o vidro.
- Antes da limpeza pirolítica, retire todos os acessórios e depósitos/derrames excessivos da cavidade do aparelho.

## 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### 2.1 Instalação

#### AVISO!

A instalação deste aparelho tem de ser efetuada por uma pessoa qualificada.

- Retire a embalagem toda.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Não puxe o aparelho pela pega.
- Instale o aparelho num local seguro e adequado que cumpra com os requisitos da instalação.

- Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.
- Antes de montar o aparelho, verifique se a porta do aparelho abre sem limitações.
- O aparelho está equipado com um sistema de arrefecimento elétrico. É necessário utilizar a alimentação elétrica.
- A unidade de encastrar tem de cumprir os requisitos de estabilidade da norma DIN 68930.

---

Altura mínima do armário (altura mínima do armário debaixo do balcão)	578 (600) mm
---	--------------

---

Largura do armário	560 mm
--------------------	--------

---

Profundidade do armário	550 (550) mm
-------------------------	--------------

---

Altura da parte da frente do aparelho	594 mm
--	--------

---

Altura da parte de trás do aparelho	576 mm
Largura da parte da frente do aparelho	595 mm
Largura da parte de trás do aparelho	559 mm
Profundidade do aparelho	567 mm
Profundidade de encastre do aparelho	546 mm
Profundidade com a porta aberta	1027 mm
Dimensão mínima da abertura de ventilação. Abertura localizada na parte inferior traseira	560x20 mm
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica. O cabo sai pelo canto traseiro direito	1500 mm
Parafusos de montagem	4x25 mm

## 2.2 Ligação eléctrica

### AVISO!

Risco de incêndio e choque elétrico.

- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques elétricos.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.
- Não permita que algum cabo eléctrico toque na porta do aparelho ou no nicho abaixo do aparelho, especialmente quando a porta estiver quente.
- As protecções contra choques eléctricos das peças isoladas e não isoladas devem

estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.

- Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
- disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.
- A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.
- Feche totalmente a porta do aparelho antes de ligar a ficha na tomada eléctrica.
- Este aparelho é fornecido com ficha e cabo de alimentação.

## 2.3 Utilização

### AVISO!

Risco de ferimentos, queimaduras, choque elétrico ou explosão.

- Não altere as especificações deste aparelho.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.
- Não deixe o aparelho sem vigilância durante o funcionamento.
- Desative o aparelho após cada utilização.
- Tenha cuidado quando abrir a porta do aparelho com o aparelho em funcionamento. Pode sair ar quente.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou quando ele estiver em contacto com água.
- Não aplique pressão sobre a porta aberta.
- Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
- Abra a porta do aparelho com cuidado. A utilização de ingredientes com álcool pode provocar uma mistura de álcool e ar.
- Evite que faíscas ou chamas entrem em contacto com o aparelho quando abrir a porta.

- Não coloque produtos inflamáveis, nem objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

#### AVISO!

Risco de danos no aparelho.

- Para evitar danos ou descoloração no esmalte:
  - não coloque recipientes de ir ao forno ou outros objetos diretamente sobre o fundo do aparelho.
  - não coloque folha de alumínio diretamente sobre o fundo da cavidade do aparelho.
  - não coloque água diretamente no aparelho quente.
  - não mantenha pratos e alimentos húmidos no aparelho após acabar de cozinhar.
  - tenha cuidado quando remover ou montar os acessórios.
- A eventual descoloração do esmalte ou do aço inoxidável não afeta o desempenho do aparelho.
- Utilize uma assadeira profunda para bolos húmidos. Os sumos de fruta provocam manchas que podem ser permanentes.
- Cozinhe sempre com a porta do aparelho fechada.
- Se o aparelho ficar instalado atrás de uma porta de armário, nunca feche a porta com o aparelho em funcionamento. Se a porta ficar fechada, poderá ocorrer acumulação de calor e humidade que podem danificar o aparelho, os móveis ou o piso. Não feche a porta do armário enquanto o aparelho não tiver arrefecido completamente após utilização.

## 2.4 Manutenção e limpeza

#### AVISO!

Risco de ferimentos, incêndio ou danos no aparelho.

- Antes de qualquer ação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Certifique-se de que o aparelho está frio. Existe o risco de quebra dos painéis de vidro.

- Substitua imediatamente os painéis de vidro se estiverem danificados. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Tenha cuidado quando remover a porta do aparelho. A porta é pesada!
- Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões abrasivos, solventes ou objetos metálicos.
- Se utilizar um spray para forno, siga as instruções de segurança da embalagem.

## 2.5 Limpeza pirolítica

#### AVISO!

Risco de ferimentos / incêndio / emissão de produtos químicos (vapores) no Modo Pirolítico.

- Antes de efetuar a limpeza pirolítica e o pré-aquecimento inicial, elimine da cavidade do forno:
  - todos os excessos de alimentos, óleos ou derrames de gordura/depósitos.
  - quaisquer objetos amovíveis (incluindo prateleiras, calhas laterais, etc., fornecidos com o aparelho) especialmente tachos antiaderentes, panelas, tabuleiros, utensílios, etc.
- Leia atentamente todas as instruções para a limpeza pirolítica.
- Mantenha as crianças afastadas do aparelho enquanto a limpeza pirolítica estiver a funcionar. O aparelho fica muito quente e liberta ar quente a partir das saídas de arrefecimento.
- A limpeza pirolítica é uma operação efetuada com temperatura elevada e pode libertar fumos dos resíduos alimentares e dos materiais, pelo que recomendamos que:
  - garanta uma boa ventilação durante e após cada limpeza pirolítica.
  - proporcione uma boa ventilação durante e após o pré-aquecimento inicial.
- Não derrame nem aplique água na porta do forno durante e após a limpeza

- pirolítica para evitar danificar os painéis de vidro.
- Os fumos libertados por todos os fornos pirolíticos/resíduos de alimentos não são nocivos para pessoas, incluindo crianças, ou pessoas com condições médicas.
  - Mantenha os animais de estimação pequenos afastados do aparelho durante e após a limpeza pirolítica e o pré-aquecimento inicial. Os animais de estimação pequenos (especialmente pássaros e répteis) podem ser altamente sensíveis a alterações de temperatura e gases emitidos.
  - As superfícies antiaderentes de tachos, panelas, tabuleiros, utensílios, etc., podem ser danificadas pela operação de limpeza pirolítica a alta temperatura de todos os fornos pirolíticos e podem ser fonte de fumos nocivos de baixo nível.

## 2.6 Iluminação interna

### AVISO!

Risco de choque elétrico.

- Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a

sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.

- Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G.
- Utilize apenas lâmpadas com as mesmas especificações.

## 2.7 Assistência técnica

- Para reparar o aparelho, contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Utilize apenas peças sobressalentes originais.

## 2.8 Eliminação


### AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Contacte a sua autoridade municipal para saber como descartar o aparelho corretamente.
- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação fiquem presos no aparelho.

### 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

#### 3.1 Resumo geral




- 1 Painel de commandos
- 2 Botão para os tipos de aquecimento
- 3 Visor
- 4 Botão de controlo
- 5 Elemento de aquecimento
- 6 Lâmpada
- 7 Ventilador
- 8 Apoio para prateleira, amovível
- 9 Relevo da cavidade
- 10 Nível das prateleiras

#### 3.2 Acessórios


##### Prateleira em grelha

Para tachos, formas de bolos, assados.




##### Tabuleiro para assar

Para bolos e biscoitos.




##### Tabuleiro para grelhar/assar

Para cozer e assar ou como tabuleiro para recolher gordura.



## Calhas telescópicas

Para inserir e retirar tabuleiros e a prateleira em grelha mais facilmente.



## 4. PAINEL DE COMANDOS

### 4.1 Botões retráteis

Para utilizar o aparelho, prima o botão. O botão fica saliente.

### 4.2 Descrição geral do painel de comandos

Selecione um tipo de aquecimento para ligar o aparelho. Rode o botão para os tipos de

aquecimento para a posição off (desligado) para desligar o aparelho.



Temporizador



Aquecimento rápido



Luz




Lock



Confirmar a definição

### 4.3 Visor



Visor com funções chave.

#### Indicadores do visor

##### Indicadores básicos



Bloquear



Cozedura assistida



Limpeza



Definições



Aquecimento rápido

##### Indicadores do temporizador



Conta-minutos



Hora de fim



Atraso do temporizador



Temporizador crescente

**Barra de progresso** - para temperatura ou tempo. A barra fica totalmente vermelha quando o aparelho atinge a temperatura definida.



## 5. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 5.1 Limpeza inicial

**Antes da primeira utilização, limpe o aparelho vazio e regule a hora:**



00:00

Acertar as horas. Premir OK.

### 5.2 Pré-aquecimento inicial

Pré-aqueça o forno vazio antes da primeira utilização.

**Passo 1** Remova todos os acessórios e apoios para prateleiras amovíveis do forno.

**Passo 2** Regule a temperatura máxima para a função: . Deixe o forno funcionar durante 1 h.

**Passo 3** Regule a temperatura máxima para a função: . Deixe o forno funcionar durante 15 min.

O forno pode emitir algum odor e fumo durante o pré-aquecimento. Certifique-se de que o espaço é ventilado.

## 6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 6.1 Como definir: Tipos de aquecimento

**Passo 1** Rode o botão para os tipos de aquecimento para selecionar um tipo de aquecimento.


**Passo 2** Rode o botão de controlo para definir a temperatura.

 - mantenha premido para ligar a função: Aquecimento rápido. Não está disponível para algumas funções do forno.

### Cozinhar a vapor

Certifique-se de que o forno está frio.

**Passo 1**



Encha a área de baixo relevo da cavidade com água da torneira.

**Passo 2**



Seleciona a função de aquecimento a vapor.

**Passo 3**



Defina a temperatura.

 A capacidade máxima da área de baixo relevo da cavidade é 250 ml. Não encha a área de baixo relevo da cavidade durante a cozedura, nem com o forno quente.

Pré-aqueça o forno vazio durante 10 minutos para criar humidade. Coloque alimentos no forno.

### Quando cozinhar a vapor terminar:

**Passo 1**

Rode o botão para as funções de aquecimento para a posição off (desligado) para desligar o forno.

**Passo 2**

Abra cuidadosamente a porta. A humidade libertada pode causar queimaduras.

**Passo 3**

Certifique-se de que o forno está frio. Retire a água restante da área de baixo relevo da cavidade.

## 6.2 Tipos de aquecimento

### Tipo de aquecimento Aplicação



Para cozer em até três posições de prateleira ao mesmo tempo e para secar alimentos. Regule a temperatura entre 20 e 40 °C abaixo da que utiliza com a função Calor superior/inferior.

Ventilado + Resistência Circ



Para cozer e assar alimentos numa posição de prateleira.

Calor superior/inferior



Para adicionar humidade durante a cozedura. Para obter a cor certa e a crosta estaladiça durante a cozedura. Para mais suculência durante o reaquecimento. Para conservar fruta ou legumes.

SteamBake

Tipo de aquecimento	Aplicação
	Para cozer pizza. Para um tostado intenso e uma base crocante.
<b>Função Pizza</b>	
	Para cozer bolos com bases estaladiças e conservar alimentos.
<b>Aquecimento inferior</b>	
	Para deixar os alimentos de conveniência (por exemplo, batatas fritas, batatas em cunha ou crepes) estaladiços.
<b>Congelados</b>	
	Esta função foi concebida para poupar energia durante a cozedura. Quando utilizar esta função, a temperatura no interior do aparelho pode ser diferente da temperatura selecionada. O calor residual é utilizado. A potência de aquecimento pode ser reduzida. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Utilização diária", Notas sobre: Ventilado com Resistência.
<b>Ventilado com Resistência</b>	
	Para grelhar alimentos finos e tostar pão.
<b>Grelhador</b>	
	Para assar peças de carne grandes ou aves com ossos numa posição da prateleira. Para fazer gratinados e alourar.
<b>Grelhador ventilado</b>	
	Para entrar no menu: Cozedura assistida, Limpeza, Definições.
<b>Menu</b>	

## 6.3 Notas sobre: Ventilado com Resistência

Esta função foi utilizada para cumprir com os requisitos de classe de eficiência energética e design ecológico (de acordo com as normas EU 65/2014 e EU 66/2014). Testes de acordo com: IEC/EN 60350-1.

A porta do forno deve estar fechada durante a cozedura para que a função não seja interrompida e o forno funcione com a mais alta eficiência energética possível.

Quando utiliza esta função, a lâmpada é automaticamente desativada após 30 seg.

Para instruções de cozedura, consulte o capítulo "Sugestões e dicas", Ventilado com Resistência. Para recomendações gerais sobre poupança de energia, consulte o capítulo "Eficiência Energética", Poupança de Energia.

## 6.4 Como definir: Cozedura assistida

Cada prato deste submenu propõe um tipo de aquecimento e uma temperatura recomendados. Utilize a função para preparar rapidamente um prato com as predefinições. Pode ajustar o tempo e a temperatura durante a cozedura.

Quando a função terminar, verifique se os alimentos estão prontos.

Para alguns dos pratos, também pode cozinhá-los:

- Peso automático

Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4
 ☰	 🍴	 P1 - P...	 OK

Entre no menu.  
Selecione a Cozedura assistida. Prima OK.

Selecione o prato. Premir OK.

Coloque o prato no forno. Confirme a definição.

## 6.5 Cozedura assistida

Legenda	
	Peso automático disponível.
	Quantidade de água para a função de vapor.

Prato	Peso	Nível de prateleira/acessório
<b>P1</b> Carne assada, mal passada		
<b>P2</b> Carne assada, média	1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm pedaços espessos	 2; tabuleiro para assar Frite a carne durante alguns minutos numa frigideira quente. Insira no aparelho.
<b>P3</b> Carne assada, bem passada		
<b>P4</b> Bife, médio	180 - 220 g por peça; 3 cm fatias grossas	  3; assadeira numa prateleira em grelha Frite a carne durante alguns minutos numa frigideira quente. Insira no aparelho.
<b>P5</b> Carne assada/estufada (costela de primeira, redondo superior, flanco espesso)	1.5 - 2 kg	  2; assadeira numa prateleira em grelha Frite a carne durante alguns minutos numa frigideira quente. Adicione líquido. Insira no aparelho.
<b>P6</b> Carne assada, mal passada (aquecimento a baixa temperatura)		
<b>P7</b> Carne assada, média (aquecimento a baixa temperatura)	1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm pedaços espessos	 2; tabuleiro para assar Utilize as suas especiarias favoritas ou simplesmente sal e pimenta moída fresca. Frite a carne durante alguns minutos numa frigideira quente. Insira no aparelho.
<b>P8</b> Carne assada, bem passada (aquecimento a baixa temperatura)		

	<b>Prato</b>	<b>Peso</b>	<b>Nível de prateleira/acessório</b>
<b>P9</b>	<b>Filete de carne de vaca, mal passado</b> (aquecimento a baixa temp.)		
<b>P10</b>	<b>Filete de carne de vaca, médio</b> (aquecimento a baixa temp.)	0,5 - 1,5 kg; 5 - 6 cm pedaços espessos	 <b>2; tabuleiro para assar</b> Utilize as suas especiarias favoritas ou simplesmente sal e pimenta moída fresca. Frite a carne durante alguns minutos numa frigideira quente. Insira no aparelho.
<b>P11</b>	<b>Filete de carne de vaca, bem passado</b> (aquecimento a baixa temp.)		
<b>P12</b>	<b>Vitela assada</b> (p. ex., pá)	0.8 - 1.5 kg; 4 cm pedaços espessos	  <b>2; assadeira numa prateleira em grelha</b> Utilize as suas especiarias favoritas. Adicione líquido. Assado coberto.
<b>P13</b>	<b>Cachaço ou pá de porco assada</b>	1.5 - 2 kg	  <b>2; assadeira numa prateleira em grelha</b> Após metade do tempo de cozedura, vire a carne.
<b>P14</b>	<b>Porco assado</b> (aquecimento a baixa temperatura)	1.5 - 2 kg	 <b>2; tabuleiro para assar</b> Utilize as suas especiarias favoritas. Vire a carne após metade do tempo de cozedura para obter um tostado uniforme.
<b>P15</b>	<b>Lombo de porco, fresco</b>	1 - 1.5 kg; 5 - 6 cm pedaços espessos	 <b>2; assadeira numa prateleira em grelha</b> Utilize as suas especiarias favoritas.
<b>P16</b>	<b>Entrecosto de porco</b>	2 - 3 kg; utilizar entrecosto cru, 2 - 3 cm de grossura	 <b>3; tabuleiro para grelhar</b> Adicione líquido para cobrir o fundo de um prato. Após metade do tempo de cozedura, vire a carne.
<b>P17</b>	<b>Perna de borrego com ossos</b>	1.5 - 2 kg; 7 - 9 pedaços com cm de grossura	 <b>2; assadeira no tabuleiro para assar</b> Adicione líquido. Após metade do tempo de cozedura, vire a carne.
<b>P18</b>	<b>Frango inteiro</b>	1 - 1.5 kg; fresco	  <b>2; 200 ml; caçarola no tabuleiro para assar</b> Utilize as suas especiarias favoritas. Vire o frango após metade do tempo de cozedura para obter um tostado uniforme.
<b>P19</b>	<b>Meio frango</b>	0.5 - 0.8 kg	  <b>3; tabuleiro para assar</b> Utilize as suas especiarias favoritas.
<b>P20</b>	<b>Peito de frango</b>	180 - 200 g por peça	  <b>2; caçarola na prateleira em grelha</b> Utilize as suas especiarias favoritas. Frite a carne durante alguns minutos numa frigideira quente.
<b>P21</b>	<b>Pernas de frango, frescas</b>	-	  <b>3; tabuleiro para assar</b> Se marinhar as pernas de frango primeiro, defina uma temperatura mais baixa e cozinhe-as durante mais tempo.

Prato	Peso	Nível de prateleira/acessório
Pato inteiro <b>P22</b>	2 - 3 kg	2; assadeira numa <b>prateleira em grelha</b> Utilize as suas especiarias favoritas. Coloque a carne numa assadeira. Vire o pato após metade do tempo de cozedura.
Ganso, inteiro <b>P23</b>	4 - 5 kg	2; <b>tabuleiro para grelhar</b> Utilize as suas especiarias favoritas. Coloque a carne num tabuleiro para assar fundo. Vire o ganso após metade do tempo de cozedura.
Rolo de Carne <b>P24</b>	1 kg	2; <b>prateleira em grelha</b> Utilize as suas especiarias favoritas.
Peixe inteiro, grelha- do <b>P25</b>	0.5 - 1 kg por peixe	2; <b>tabuleiro para assar</b> Encha o peixe com manteiga e utilize as suas especiarias e ervas favoritas.
Filete de peixe <b>P26</b>	-	3; caçarola na <b>prateleira em grelha</b> Utilize as suas especiarias favoritas.
Cheesecake <b>P27</b>	-	2; forma de mola Ø de 28 cm na <b>prateleira em grelha</b>
Bolo de maçã <b>P28</b>	-	2;  100 - 150 ml; <b>tabuleiro para assar</b>
Tarte de maçã cober- ta <b>P29</b>	-	2; forma circular na <b>prateleira em grelha</b>
Tarte de maçã <b>P30</b>	-	2;  100 - 150 ml; Ø forma de tarte de 22 cm na <b>prateleira em grelha</b>
Brownies <b>P31</b>	2 kg de massa	3; <b>tabuleiro para grelhar</b>
Queques de choco- late <b>P32</b>	-	2;  100 - 150 ml; tabuleiro para queques na <b>prateleira em grelha</b>
Bolo em forma de pão <b>P33</b>	-	2; tabuleiro de pão na <b>prateleira em grelha</b>
Batatas assadas <b>P34</b>	1 kg	2; <b>tabuleiro para assar</b> Coloque as batatas inteiras com a pele no tabuleiro para assar.
Fatias <b>P35</b>	1 kg	3; <b>tabuleiro para assar</b> forrado com papel vegetal Utilize as suas especiarias favoritas. Corte as batatas em pedaços.
Legumes misturados <b>P36</b>	1 - 1.5 kg	3; <b>tabuleiro para assar</b> forrado com papel vegetal Utilize as suas especiarias favoritas. Corte os legumes em pedaços.
Croquetes, conge- lados <b>P37</b>	0.5 kg	3; <b>tabuleiro para assar</b>

Prato	Peso	Nível de prateleira/acessório
P38 Batatas congeladas	0.75 kg	<input type="checkbox"/> 3; tabuleiro para assar
P39 Lasanha de carne/ legumes com folhas de massa seca	1 - 1.5 kg	<input type="checkbox"/> 2; caçarola na prateleira em grelha
P40 Batatas gratinadas (batatas cruas)	1 - 1.5 kg	<input type="checkbox"/> 1; caçarola na prateleira em grelha Rode o prato após metade do tempo de cozedura.
P41 Pizza fresca, fina	-	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <input checked="" type="checkbox"/> 100 ml; tabuleiro para assar forrado com papel vegetal
P42 Pizza fresca, grossa	-	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; tabuleiro para assar forrado com papel vegetal
P43 Quiche	-	<input type="checkbox"/> 2; forma de assar na prateleira em grelha
P44 Baguete/ Ciabatta/Pão branco	0.8 kg	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <input checked="" type="checkbox"/> 150 ml; tabuleiro para assar forrado com papel vegetal Mais tempo necessário para o pão branco.
P45 Grão integral / Cen- teio / Pão escuro	1 kg	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <input checked="" type="checkbox"/> 150 ml; tabuleiro para assar forrado com papel vegetal / tabuleiro para pão na prateleira em grelha

## 7. FUNÇÕES DE RELÓGIO

### 7.1 Funções do relógio

Função de relógio	Aplicação
 Conta-minutos	É emitido um sinal sonoro quando o tempo terminar.
 STOP Tempo para cozinhar	Quando o temporizador termina é emitido um sinal sonoro e a função de aquecimento pára.
 Atraso do temporizador	Para adiar o início e/ou final do cozinhado.
 Temporizador crescente	O máximo é de 23 h 59 min. Esta função não afeta o funcionamento do forno. Para ligar e desligar o Temporizador crescente selecione: Menu, Definições.

### 7.2 Como definir: Funções do relógio

Como definir: Hora		
Passo 1	Passo 2	Passo 3

## Como definir: Hora



para alterar a hora do dia, entre no menu e selecione Definições, Hora do dia.

Acertar o relógio.

Premir: OK.

## Como definir: Conta-minutos

### Passo 1



O visor mostra:  
0:00

Premir: .

### Passo 2



Definir a Conta-minutos

### Passo 3



Premir: OK.

O temporizador inicia a contagem decrescente imediatamente.

## Como definir: Tempo para cozinhar

### Passo 1



Escolha uma função de aquecimento e defina a temperatura.

### Passo 2



Prima repetidamente: .

### Passo 3



O visor mostra:  
0:00

### Passo 4



Defina o tempo da cozedura.

### Passo 4

Premir: OK.

O temporizador inicia a contagem decrescente imediatamente.

## Como definir: Atraso do temporizador

### Passo 1



Seleciona a função de aquecimento.

### Passo 2



Prima repetidamente: .

O visor apresenta:  
hora do dia.

INICIAR

### Passo 3



Defina a hora de início.

### Passo 4



Premir: OK.

### Passo 5



O visor mostra:  
---:

PARAR

### Passo 6



Defina a hora de fim.

Premir: OK.

O temporizador inicia a contagem decrescente a uma hora de início definida.

## 8. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS

### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.


### 8.1 Inserir acessórios

Um pequeno entalhe na parte inferior aumenta a segurança. Os entalhes são

#### Prateleira em grelha:


Introduza a prateleira entre as barras-guia dos apoios para prateleiras.

também dispositivos anti-inclinação. A armação elevada à volta da prateleira impede que os recipientes deslizem para fora da prateleira.



#### Tabuleiro para assar / Tabuleiro para grelhar:

Introduza o tabuleiro entre as barras-guia do apoio para prateleiras.



## 9. FUNÇÕES ADICIONAIS

### 9.1 Bloquear

**Esta função evita uma alteração accidental da função do aparelho.**

Ligá-la com o aparelho a funcionar – a cozedura definida continua, o painel de comandos fica bloqueado.  
Ligá-la quando o aparelho estiver desligado – não pode ser ligada, o painel de comandos está bloqueado.

**Esta função evita uma alteração accidental da função do aparelho.**



- mantenha premido para ligar a função.  
É emitido um sinal sonoro.

- mantenha premido para desligar.

3 x - fica intermitente quando o bloqueio está ativo.

## 9.2 Desativação automática

Por motivos de segurança, se o tipo de aquecimento estiver ativo e não forem alteradas quaisquer definições, o aparelho desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo.

(°C)	(h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5

(°C)	(h)
250 - máximo	3

O desligamento automático não funciona com as funções: Luz, Atraso do temporizador.

## 9.3 Ventoinha de arrefecimento

Quando o aparelho está a funcionar, a ventoinha de arrefecimento liga-se automaticamente para manter as superfícies do aparelho frias. Se desligar o aparelho, a ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar até o aparelho arrefecer.

# 10. SUGESTÕES E DICAS

## 10.1 Recomendações para cozinhar



A temperatura e os tempos de cozedura indicados nas tabelas são apenas valores de referência. Dependem das receitas e da qualidade e quantidade dos ingredientes utilizados.

O seu aparelho pode ter um processo para cozer ou assar diferente do aparelho que utilizava anteriormente. As sugestões abaixo exibem as definições recomendadas para temperatura, tempo de cozedura e posições da prateleira para tipos específicos de alimentos.

Se não encontrar as regulações para alguma receita específica, procure uma semelhante.

## 10.2 Ventilado com Resistência

Para obter os melhores resultados, siga as sugestões indicadas na tabela abaixo.

Utilize a terceira posição de prateleira.

		(°C)		(min.)
Massa Gratinada	200 - 220		45 - 55	
Batatas gratinadas	180 - 200		70 - 85	
Moussaka	170 - 190		70 - 95	
Lasanha	180 - 200		75 - 90	
Canelones	180 - 200		70 - 85	
Pudim de pão	190 - 200		55 - 70	
Pudim de arroz	170 - 190		45 - 60	
Bolo de maçã, feito com massa batida (forma de bolo redonda)	160 - 170		70 - 80	
Pão branco	190 - 200		55 - 70	

### 10.3 Ventilado com Resistência - acessórios recomendados

Utilize os tabuleiros e recipientes escuros e não refletores. Têm melhor absorção do calor do que a loiça de cor clara e refletora.




Forma para pizza



Assadeira



Formas individuais



Forma com base para flan

Escuro, não refletor  
28 cm de diâmetro

Escuro, não refletor  
26 cm de diâmetro

Vitrocerâmica  
8 cm de diâmetro,  
5 cm de altura

Escuro, não refletor  
28 cm de diâmetro

### 10.4 Tabelas de cozedura para testes

Informação para institutos de teste

Testes de acordo com: EN 60350, IEC 60350.

Cozer num nível - cozer em formas

			°C		min	
Pão-de-ló sem gordura	Ventilado + Resistência Circ	160	45 - 60		2	

				
Pão-de-ló sem gordura	Calor superior/inferior	160	45 - 60	2
Tarte de maçã, 2 formas, Ø 20 cm	Ventilado + Resistência Circ	160	55 - 65	2
Tarte de maçã, 2 formas, Ø 20 cm	Calor superior/inferior	180	55 - 65	1
Pão pequeno	Ventilado + Resistência Circ	140	25 - 35	2
Pão pequeno	Calor superior/inferior	140	25 - 35	2

Cozer num nível - biscoitos

Usar a terceira posição de prateleira.

			
Bolos pequenos, 20 por tabuleiro, pré-aquecer o forno vazio	Ventilado + Resistência Circ	150	20 - 30
Bolos pequenos, 20 por tabuleiro, pré-aquecer o forno vazio	Calor superior/inferior	170	20 - 30

Cozer em vários níveis - biscoitos

				
Pão pequeno	Ventilado + Resistência Circ	140	25 - 45	2 / 4
Bolos pequenos, 20 por tabuleiro, pré-aquecer o forno vazio	Ventilado + Resistência Circ	150	25 - 35	1 / 4
Pão-de-ló sem gordura	Ventilado + Resistência Circ	160	45 - 55	2 / 4
Tarte de maçã, 1 forma por grelha (Ø 20 cm)	Ventilado + Resistência Circ	160	55 - 65	2 / 4

Grelhador

Pré-aqueça o forno vazio durante 5 minutos.

Grelhador com a regulação de temperatura máxima.

			
Tosta	Grelhador	1 - 2	5
Bife de vaca, vire a meio do tempo	Grelhador	24 - 30	4

## 11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 11.1 Notas sobre a limpeza



#### Agentes de limpeza

Limpe a parte da frente do aparelho apenas usando um pano de microfibras com água morna e um detergente suave.

Utilize uma solução de limpeza para limpar as superfícies metálicas.

Limpe manchas com um detergente suave.



#### Utilização diária

Limpe a cavidade após cada utilização. A acumulação de gordura ou outros resíduos pode provocar incêndios.

Não guarde alimentos no aparelho durante mais de 20 minutos. Seque a cavidade apenas usando um pano de microfibras após cada utilização.



#### Acessórios

Limpe todos os acessórios após cada utilização e deixe-os secar. Utilize um pano de microfibras com água morna e um detergente suave. Não lave os acessórios na máquina de lavar loiça.

Não limpe acessórios antiaderentes utilizando detergentes abrasivos ou objetos afiados.

### 11.2 Como limpar: Baixo relevo da cavidade

Limpe a área de baixo relevo da cavidade para remover resíduos de calcário depois de cozinhar com vapor.

Passo 1	Passo 2	Passo 3
Verta: 250 ml de vinagre de vinho branco na área de baixo relevo da cavidade. Utilize vinagre a 6% no máximo sem quaisquer aditivos.	Deixe o vinagre dissolver os resíduos de calcário à temperatura ambiente durante 30 minutos.	Limpe a cavidade com água morna e um pano macio.


Para a função: SteamBake limpe o forno a cada 5 a 10 ciclos de cozedura.

### 11.3 Como remover: Apoios para prateleiras

Retire os apoios para prateleiras para limpar o forno.


**Passo 1** Desligar o forno e aguardar até estar frio.

**Passo 2** Puxe a parte da frente do apoio para prateleiras para fora da parede lateral.



**Passo 3** Puxe a parte de trás do apoio para prateleiras para fora da parede lateral e retire-o.

**Passo 4** Instale os apoios para prateleiras na sequência inversa.  
Os pinos de fixação das calhas telescópicas devem ficar virados para a frente.



## 11.4 Como utilizar: Limpeza pirolítica

Limpeza do forno com Limpeza pirolítica.

### AVISO!

Existe o risco de queimaduras.

### CUIDADO!

Se existirem outros aparelhos instalados no mesmo armário, não os utilize enquanto estiver a utilizar esta função. Isso pode danificar o forno.

#### Antes da Limpeza pirolítica:

Desligue o forno e aguarde até estar frio.

Remova todos os acessórios e apoios para prateleiras amovíveis.

Limpe a base do forno e a porta interna de vidro com água morna, um pano macio e detergente suave.

#### Limpeza pirolítica

**Passo 1**

Aceda ao menu: Limpeza .

##### Opção

##### Duração

C1 - Limpeza ligeira

1 h

C2 - Limpeza normal

1 h 30 min

C3 - Limpeza completa

3 h

**Passo 2**

OK – prima para selecionar o programa de limpeza.

**Passo 3**

OK – prima para iniciar a limpeza.

**Passo 4**

Após a limpeza, rode o botão das funções de aquecimento para a posição de desligado.

## Limpeza pirolítica

**i** Quando a limpeza for iniciada, a porta do forno é bloqueada e a lâmpada é desligada. Até a porta desbloquear, o visor apresenta:

### Quando a limpeza termina:

Desligue o forno e aguarde até estar frio. Limpe a cavidade com um pano macio. Retire os resíduos do fundo da cavidade.

## 11.5 Aviso de limpeza

O forno lembra-lhe quando deve limpá-lo com limpeza pirolítica.

pisca no visor durante 5 segundos após cada sessão de cozedura.

Para desligar o lembrete, introduza o Menu e selecione Definições, Aviso de limpeza.

## 11.6 Como remover e instalar: Porta

Pode remover a porta e os painéis de vidro internos para os limpar. O número de painéis de vidro varia consoante o modelo.

### AVISO!


A porta é pesada.

### CUIDADO!

A força exercida, sobretudo nas extremidades do painel frontal, pode provocar a quebra do vidro. O vidro pode quebrar.

**Passo 1** Abrir a porta totalmente.

**Passo 2** Levante e prima as alavancas de fixação (A) nas duas dobradiças da porta.




**Passo 3** Feche a porta do forno até à primeira posição de abertura (ângulo aproximado de 70°). Segure na porta em ambos os lados e puxe-a para fora do forno num ângulo ascendente. Coloque a porta com o lado exterior virado para baixo sobre um pano e sobre uma superfície estável.

**Passo 4** Segure no friso da porta (B) no rebordo superior da porta, nos dois lados, e pressione para dentro para soltar o fecho de encaixe.


**Passo 5** Puxe o friso da porta para a frente para o remover.

**Passo 6** Segure os painéis de vidro da porta, um após o outro, pela extremidade superior e puxe-os para cima, para fora da guia.



**Passo 7** Limpe o painel de vidro com água e sabão. Seque o painel de vidro com cuidado. Não lave os acessórios na máquina de lavar loiça.

**Passo 8** Após a limpeza, efetue os passos descritos acima na sequência inversa.



**Passo 9** Insira primeiro o painel mais pequeno, depois o maior e por fim a porta. Certifique-se de que introduz os painéis de vidro nas posições correctas, para que a superfície da porta não aqueça demais.

## 11.7 Como substituir: Lâmpada

### AVISO!

Risco de choque elétrico.  
A lâmpada pode estar quente.

### Antes de substituir a lâmpada:

#### Passo 1

Desligue o forno. Aguarde até que o forno esteja frio.

#### Passo 2


Desligue o forno da corrente elétrica.

#### Passo 3

Coloque um pano no fundo da cavidade.

## Lâmpada superior

**Passo 1** Rode a proteção de vidro para a retirar.



**Passo 2** Limpe a cobertura de vidro.

**Passo 3** Substitua a lâmpada por uma lâmpada adequada, resistente ao calor até 300 °C.

## 12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 12.1 O que fazer se...

Em quaisquer casos não incluídos nesta tabela, contacte um centro de assistência autorizado.



#### O aparelho não liga ou não aquece

Problema	Verificar se...
Não consegue ativar ou utilizar o aparelho.	O aparelho está ligado corretamente a uma fonte eléctrica.
O aparelho não aquece.	O desligar automático foi desativado.
O aparelho não aquece.	A porta do aparelho está fechada.
O aparelho não aquece.	O fusível não está fundido.
O aparelho não aquece.	O Bloqueio está desativado.



#### Componentes

Problema	Verificar se...
A lâmpada está desligada.	Ventilado com Resistência - está ativada.
A lâmpada não funciona.	A lâmpada está fundida.



#### Códigos de erro

O visor mostra...	Verificar se...
Err C3	A porta do aparelho está fechada ou o bloqueio da porta não está partido.
Err F102	A porta do aparelho está fechada.
Err F102	O bloqueio da porta não está partido.
00:00	Houve um corte de energia. Definir a hora do dia.

Se o visor apresentar um código de erro que não esteja presente nesta tabela, desligue e volte a ligar o quadro eléctrico de casa para reiniciar o aparelho. Se o código de erro recorrer, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.



## Limpeza

Problema	Verificar se...
A água sai da área de baixo relevo da cavidade.	Existe demasiada água na área de baixo relevo da cavidade.

## 12.2 Dados de assistência técnica

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Os dados necessários para o centro de assistência técnica encontram-se na placa de identificação do aparelho. A placa de características está na moldura frontal da cavidade do aparelho. Não remova a placa de características da cavidade do aparelho.

**Recomendamos que escreva os dados aqui:**

Modelo (MOD.) .....

Número do produto (PNC) .....

Número de série (S.N.) .....

## 13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

### 13.1 Informação do produto e folheto de informação do produto de acordo com os Regulamentos de Ecodesign e Rotulagem de Energia da UE

Nome do fornecedor	AEG	
Identificação do modelo	BPE555360M 944188781 BPS35516XM 944188780	
Índice de Eficiência Energética	81,2	
Classe de eficiência energética	A+	
Consumo de energia com uma carga normal, modo convencional	1,09 kWh/ciclo	
Consumo de energia com uma carga padrão, modo de ventilação forçada	0,69 kWh/ciclo	
Número de cavidades	1	
Fonte de calor	Eletricidade	
Volume	71 l	
Tipo de forno	Forno encastrado	
Massa	BPE555360M	37,5 kg
	BPS35516XM	34,0 kg

IEC/EN 60350-1 - Aparelhos de cozinha elétricos domésticos - Parte 1: Fogões, fornos, fornos a vapor e grelha-dores - Métodos para medir o desempenho.

## 13.2 Poupança de energia



O aparelho possui funções que ajudam a poupar energia nos cozinhados de todos os dias.

Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada quando o aparelho funcionar. Não abra a porta do aparelho muitas vezes durante a confeção. Mantenha a junta da porta limpa e certifique-se de que está bem fixa na posição correta.

Utilize recipientes de metal para melhorar a poupança de energia.

Sempre que possível, não pré-aqueça o aparelho antes de cozinhar.

Quando preparar vários pratos de uma vez, reduza ao mínimo possível os intervalos entre confeções.

### Cozinhar com a ventoinha

Sempre que possível, utilize as funções de cozedura que utilizam a ventoinha, para poupar energia.

### Aquecimento residual

O ventilador e a lâmpada continuam ligadas. Quando desligar o aparelho, o visor indica o

calor residual. Pode utilizar esse calor para manter os alimentos quentes.

Quando a duração da cozedura for superior a 30 min, reduza a temperatura do aparelho para 3 a 10 min no mínimo antes do fim da cozedura. O calor residual no interior do aparelho continuará a cozinhar.

Utilize o calor residual para aquecer outros pratos.

### Manter os alimentos quentes

Para utilizar o calor residual para manter uma refeição quente, seleccione a regulação de temperatura mais baixa possível. O visor apresenta o indicador de calor residual ou a temperatura.

### Cozinhar com a lâmpada desligada

Desligue a lâmpada durante a cozedura. Ligue-a apenas quando precisar.

### Ventilado com Resistência

Função concebida para poupar energia durante a cozedura.

Quando utilizar esta função, a lâmpada é desligada automaticamente após 30 seg. Pode ligar a lâmpada novamente, mas isso reduz a poupança de energia esperada.

## 14. ESTRUTURA DO MENU

### 14.1 Menu

Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 5
				

 - selecione para entrar no Menu.

Selezione a opção a partir da Menu estrutura e prima OK.

Selezione a definição.

OK - prima para confirmar a definição.

Ajuste o valor e prima OK.

Rode o botão dos tipos de aquecimento para a posição de desligado para de Menu.

### Menu estrutura.

 Cozedura assistida

 Limpeza

 Definições

Definições					
01	Hora	Alterar	02	Briho do visor	1 - 5
03	Sons "teclado"	1 - Sinal sonoro 2 - Clique 3 - Som desligado	04	Volume do alarme	1 - 4
05	Temporizador crescente	Ligado/Desligado	06	Luz	Ligado/Desligado
07	Aquecimento rápido	Ligado/Desligado	08	Aviso de limpeza	Ligado/Desligado
09	Modo Demo	Código de ativação: 2468	10	Versão do software	Verificar
11	Restaurar configurações	Sim / Não			

## 15. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os

aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

**Le damos la bienvenida a AEG. Gracias por elegir nuestro aparato.**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)

Salvo modificaciones.

## CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	57
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	59
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	63
4. PANEL DE CONTROL.....	64
5. ANTES DEL PRIMER USO.....	65
6. USO DIARIO.....	65
7. FUNCIONES DEL RELOJ.....	71
8. USO DE LOS ACCESORIOS.....	72
9. FUNCIONES ADICIONALES.....	73
10. CONSEJOS.....	74
11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	76
12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	80
13. EFICACIA ENERGÉTICA.....	81
14. ESTRUCTURA DEL MENÚ.....	83
15. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....	83

## 1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

### 1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y

comprendan los riesgos. Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.

- Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- **ADVERTENCIA:** El horno y las piezas accesibles se calientan mucho durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato cuando esté en uso y cuando se enfrie.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

## **1.2 Instrucciones generales de seguridad**

- Este aparato está diseñado exclusivamente para cocinar.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.
- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato y sustituir el cable.
- No utilice el aparato antes de instalarlo en la estructura empotrada.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica antes de realizar tareas de mantenimiento.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.

- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato está apagado antes de cambiar la bombilla para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** El horno y las piezas accesibles se calientan mucho durante el funcionamiento. Debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calentamiento o la superficie del interior del aparato.
- Utilizar siempre guantes o manoplas para horno para retirar o introducir accesorios o recipientes.
- Para retirar los carriles de apoyo, tire primero del frontal del carril y, a continuación, separe el extremo trasero de las paredes laterales. Instale los carriles de apoyo en el orden inverso.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- No utilice productos de limpieza abrasivos ásperos ni rascadores de metal afilado para limpiar el cristal de las tapas abisagradas de la placa si no quiere araÑar su superficie, lo que podría hacer que el cristal se hiciera añicos.
- Antes de la limpieza pirolítica, retirar todos los accesorios y cualquier depósito/derrames que haya en el interior del aparato.

## 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### 2.1 Instalación

#### **ADVERTENCIA!**

Solo un técnico cualificado puede instalar el aparato.

- Retire todo el embalaje.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- No tire nunca del aparato sujetando el asa.

- Instale el aparato en un lugar seguro y adecuado que cumpla los requisitos de instalación.
- Respete siempre la distancia mínima entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.
- Antes de montar el aparato, compruebe si la puerta se abre sin limitaciones.
- El aparato está equipado con un sistema de refrigeración eléctrica. Debe utilizarse con la fuente de alimentación eléctrica.
- La unidad empotrada debe cumplir los requisitos de estabilidad de la norma DIN 68930.

Altura mínima del armario (Altura mínima del armario debajo de la encimera)	578 (600) mm
Ancho del armario	560 mm
Profundidad del armario	550 (550) mm
Altura de la parte frontal del aparato	594 mm
Altura de la parte trasera del aparato	576 mm
Anchura de la parte frontal del aparato	595 mm
Anchura de la parte trasera del aparato	559 mm
Fondo del aparato	567 mm
Fondo empotrado del aparato	546 mm
Fondo con la puerta abierta	1027 mm
Tamaño mínimo de la abertura de ventilación. Abertura situada en la parte trasera inferior	560x20 mm
Longitud del cable de alimentación. El cable está en la esquina derecha de la parte trasera	1500 mm
Tornillos de montaje	4x25 mm

## 2.2 Conexión eléctrica



### ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
- El aparato debe conectarse a tierra.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Si es necesario cambiar el cable de

alimentación del aparato, debe hacerlo el centro de servicio técnico autorizado.

- Evite que el cable de red toque o entre en contacto con la puerta del aparato o con el hueco por debajo del aparato, especialmente mientras funciona o si la puerta está caliente.
- Los mecanismos de protección contra descargas eléctricas de componentes con corriente y aislados deben fijarse de forma que no puedan aflojarse sin utilizar herramientas.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.
- Si la toma de corriente está floja, no conecte el enchufe.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- Use únicamente dispositivos de aislamiento apropiados: línea con protección contra los cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse del soporte), dispositivos de fuga a tierra y contactores.
- La instalación eléctrica debe tener un dispositivo de aislamiento que permita desDisconnectar el aparato de todos los polos de la red. El dispositivo de aislamiento debe tener una apertura de contacto con una anchura mínima de 3 mm.
- Cierre completamente la puerta del aparato antes de enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente.
- El aparato se suministra con enchufe y cable de red.

## 2.3 Uso



### ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones, quemaduras y descargas eléctricas o explosiones.

- No cambie las especificaciones de este aparato.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están bloqueadas.
- No deje el aparato desatendido durante el funcionamiento.
- Apague el aparato después de cada uso.

- Tenga cuidado al abrir la puerta del aparato mientras funciona. Puede liberarse aire caliente.
- No utilice el aparato con las manos mojadas ni con agua en contacto.
- No ejerza presión sobre la puerta abierta.
- No utilice el aparato como superficie de trabajo ni para depositar objetos.
- Abra la puerta del aparato con cuidado. El uso de ingredientes con alcohol puede provocar una mezcla de alcohol y aire.
- No deje que los chispas ni las llamas abiertas entren en contacto con el aparato cuando abra la puerta.
- No coloque productos inflamables o artículos mojados con productos inflamables dentro, cerca o sobre el aparato.

#### ADVERTENCIA!

Riesgo de daños en el aparato.

- Para evitar daños o decoloraciones en el esmalte:
  - no coloque recipientes ni otros objetos directamente en la base.
  - no coloque papel de aluminio directamente en la parte inferior del interior del aparato.
  - no ponga agua directamente en el aparato caliente.
  - no deje platos húmedos ni alimentos en el aparato una vez finalizada la cocción.
  - tenga cuidado al retirar o instalar los accesorios.
- La pérdida de color del esmalte o el acero inoxidable no afecta al rendimiento del aparato.
- Utilice una bandeja honda para pasteles húmedos. Los jugos de las frutas provocan manchas permanentes.
- Cocina siempre con la puerta del aparato cerrada.
- Si el aparato se instala detrás de un panel de un mueble (por ejemplo una puerta) asegúrese de que la puerta nunca esté cerrada mientras funciona el aparato. El calor y la humedad pueden acumularse detrás de un panel del armario cerrado y provocar daños al aparato, el alojamiento o el suelo. No cierre del panel del armario hasta que el aparato se haya enfriado completamente después de su uso.

## 2.4 Mantenimiento y limpieza

#### ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones o de daños en el aparato.

- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- Asegúrese de que el aparato esté frío. Los paneles de cristal pueden romperse.
- Cambie inmediatamente los paneles de cristal de la puerta que estén dañados. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
- Tenga cuidado al desmontar la puerta del aparato. ¡La puerta es muy pesada!
- Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la superficie.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.
- Si utiliza aerosoles de limpieza para hornos, siga las instrucciones de seguridad del envase.

## 2.5 Limpieza Pirolítica

#### ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones / Incendios / Emisiones químicas (humos) en el modo pirolítico.

- Antes de realizar la limpieza pirolítica y el precalentamiento inicial, retire del interior del horno:
  - restos de comida, aceite o grasa o depósitos.
  - cualquier objeto extraíble (incluidos estantes, rieles laterales, etc., suministrados con el aparato), especialmente cualquier olla, sartén, bandeja, utensilio, etc. antiadherente.
- Lea atentamente todas las instrucciones de limpieza pirolítica.
- Mantenga a los menores alejados del aparato cuando se realiza la limpieza pirolítica. El aparato se calienta mucho y el aire caliente se expulsa por las salidas de ventilación delanteras.

- La limpieza pirolítica es una operación a alta temperatura que puede liberar humos de los residuos de cocción y de los materiales de fabricación, por lo que se recomienda a los consumidores:
  - proporcionar una buena ventilación durante y después de la limpieza pirolítica.
  - proporcionar una buena ventilación durante y después del precalentamiento inicial.
- No derrame ni aplique agua a la puerta del horno durante y después de la limpieza pirolítica para no provocar daños en los paneles de vidrio.
- Los humos emitidos por todos los hornos pirolíticos y residuos de cocción descritos no son dañinos para las personas, incluidos los niños o personas con problemas médicos.
- Mantenga las mascotas pequeñas alejadas del aparato durante y después de la limpieza pirolítica y precalentamiento inicial. Las mascotas pequeñas (especialmente las aves y los reptiles) pueden ser muy sensibles a los cambios de temperatura y los humos emitidos.
- Las superficies antiadherentes de recipientes, sartenes, bandejas, utensilios, etc., pueden dañarse por la alta temperatura pirolítica de todos los hornos pirolíticos y también pueden ser fuente de humos dañinos de baja intensidad.

## 2.6 Iluminación interna



### ADVERTENCIA!

Riesgo de descarga eléctrica.

- En cuanto a la(s) bombilla(s) de este producto y las de repuesto vendidas por

- separado: Estas bombillas están destinadas a soportar condiciones físicas extremas en los aparatos domésticos, como la temperatura, la vibración, la humedad, o están destinadas a señalar información sobre el estado de funcionamiento del aparato. No están destinadas a utilizarse en otras aplicaciones y no son adecuadas para la iluminación de estancias domésticas.
- Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética G.
- Utilice solo bombillas de las mismas características .

## 2.7 Asistencia técnica

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.
- Utilice solamente piezas de recambio originales.

## 2.8 Eliminación


### ! ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Contacte con las autoridades locales para saber cómo desechar correctamente el aparato.
- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el aparato.

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### 3.1 Resumen general




- 1 Panel de mandos
- 2 Mando de las funciones de cocción
- 3 Programador electrónico
- 4 Mando de control
- 5 Resistencia
- 6 Bombilla
- 7 Ventilador
- 8 Soporte de parrilla extraíble
- 9 Relieve de la cavidad
- 10 Posiciones de las parrillas

#### 3.2 Accesorios


##### Parrilla

Para utensilios de cocina, moldes de pastelería, asados.




##### Bandeja

Para bizcochos y galletas.




##### Parrilla/sartén para asar

Para hornear y asar o como bandeja para grasa.



## Carriles telescópicos

Para insertar y retirar bandejas y alambres más fácilmente.



## 4. PANEL DE CONTROL

### 4.1 Mandos escamoteables

Para usar el aparato, presione el mando. El mando sale del alojamiento.

### 4.2 Vista general del panel de control

Seleccione una función de cocción para encender el aparato. Gire el mando de las

funciones de cocción hasta la posición de apagado para apagar el aparato.



Temporizador



Calentamiento rápido



Luz




Bloqueo



Confirmar ajuste

### 4.3 Pantalla



Pantalla con funciones principales.

#### Indicadores de pantalla

##### Indicadores básicos



Bloqueo



Cocción asistida



Limpieza



Ajustes



Calentamiento rápido

##### Indicadores de temporizador



Avisador



Hora de fin



Tiempo de retardo



Tiempo de funcionamiento

**Barra de progreso** - para la temperatura o el tiempo. La barra está completamente roja cuando el aparato alcanza la temperatura ajustada.



## 5. ANTES DEL PRIMER USO

### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 5.1 Limpieza inicial

**Antes del primer uso, limpie el aparato vacío y ajuste el tiempo:**



00:00

Ajuste la hora. Pulse **OK**.

### 5.2 Precalentamiento inicial

Precaliente el horno vacío antes de utilizarlo por primera vez.

**Paso 1** Retire todos los accesorios del horno y carrioles laterales extraíbles del horno.

**Paso 2** Seleccione la temperatura máxima para la función:   
Deje funcionar el horno 1h.

**Paso 3** Seleccione la temperatura máxima para la función:   
Deje funcionar el horno 15min.

El horno puede emitir olores y humos durante el precalentamiento. Asegúrese de que la sala esté ventilada.

## 6. USO DIARIO

### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 6.1 Cómo ajustar: Funciones de cocción

**Paso 1** Gire el mando del horno y seleccione la función de cocción.


**Paso 2** Gire el mando de control para ajustar la temperatura.

- mantenga pulsado para activar la función. Calentamiento rápido. Disponible para algunas funciones del horno.

## Cocción al vapor

Asegúrese de que el horno esté frío.

### Paso 1



Rellene el gofrado de la cavidad con agua del grifo.

### Paso 2



Seleccione la función de cocción al vapor.

### Paso 3



Ajuste la temperatura.

### Paso 4

Precaliente el horno vacío durante 10 minutos para crear humedad. Coloque la comida en el horno.

- (i)** La capacidad máxima del gofrado de la cavidad es de 250 ml. No rellene el gofrado de la cavidad durante la cocción ni con el horno caliente.

## Cuando termina la cocción al vapor:

### Paso 1

Gire el mando de las funciones de cocción hasta la posición de apagado para apagar el horno.

### Paso 2

Abra la puerta con cuidado. La humedad liberada puede causar quemaduras.

### Paso 3

Asegúrese de que el horno esté frío. Retire el agua restante del relieve del interior.

## 6.2 Funciones de cocción

### Función de cocción Aplicación



Aire caliente

Para hornear en hasta tres posiciones de parrilla a la vez y para secar alimentos. Ajuste la temperatura entre 20 y 40 °C menos que para Cocción convencional.



Cocción convencional

Para hornear y asar alimentos en una posición de parrilla.



SteamBake

Para añadir humedad durante la cocción. Para conseguir el color adecuado y la coraza crujiente durante el horneado. Para aumentar la jugosidad al recalentar. Para conservar fruta o verduras.



Función Pizza

Para hornear pizza. Para obtener un dorado más intenso y una base más crujiente.



Calor inferior

Para hornear pasteles con base crujiente y conservar alimentos.

Función de cocción	Aplicación
	Para conseguir que los alimentos precocinados queden crujientes; por ejemplo, patatas fritas, porciones de patata o rollitos de primavera.
Congelados	
	Esta función está diseñada para ahorrar energía durante la cocción. Cuando se utiliza esta función, la temperatura interior del aparato puede diferir de la temperatura ajustada. Se utiliza el calor residual. La energía de calentamiento puede reducirse. Para obtener más información, consulte el capítulo "Uso diario", Notas sobre Horneado húmedo + ventilador.
Horneado húmedo + ventilador	
	Para asar al grill alimentos de poco espesor y tostar pan.
Grill	
	Para asar con aire caliente piezas de carne más grandes o aves con hueso en un nivel de parrilla. Para gratinar y dorar.
Grill turbo	
	Para acceder al menú: Cocción asistida, Limpieza, Ajustes.
Menú	

### 6.3 Notas sobre la función Moist Fan:Horneado húmedo + ventilador

Esta función se utilizaba para cumplir con los requisitos de eficiencia energética y diseño ecológico (según EU 65/2014 y EU 66/2014). Pruebas según: IEC/EN 60350-1.

La puerta del horno debe estar cerrada durante la cocción para que no se interrumpa la función y el horno funcione con la máxima eficiencia energética posible.

Cuando se utiliza esta función, la lámpara se apaga automáticamente después de 30 s.

Consulte las instrucciones de cocción en el capítulo "Consejos", Horneado húmedo + ventilador. Para recomendaciones generales sobre ahorro energético, consulte el capítulo "Eficiencia energética", Ahorro energético.

### 6.4 Cómo ajustar: Cocción asistida

Para cada plato de este submenú se recomienda una función de cocción y una temperatura. Utilice la función para preparar un plato rápidamente con los ajustes predeterminados. Puede ajustar la hora y la temperatura durante la cocción.

Cuando termine la función, compruebe si la comida está lista.

Para algunos de los platos, también puede cocinar con:

- Peso automático

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
		P1 - P...	OK

Acceda al menú.

Seleccione Cocción asistida. Pulse **OK**.

Seleccione el plato. Pulse **OK**.

Introduzca el plato en el horno. Confirmar ajuste.

## 6.5 Cocción asistida

### Leyenda



Peso automático disponible.



La cantidad de agua para la función de vapor.

### Leyenda



Precaliente el aparato antes de empezar a cocinar.



Nivel del estante.

Plato	Peso	Nivel/accesorio de la parrilla
<b>P1</b> Rosbif, poco hecho		
<b>P2</b> Rosbif, al punto	1 - 1.5 kg; 4-5 pedazos gruesos cm	<input checked="" type="checkbox"/> 2 bandeja de hornear Fríala durante unos minutos en una sartén caliente. Insértelo en el aparato.
<b>P3</b> Rosbif, muy hecho		
<b>P4</b> Bistec, en su punto	180 - 220 g por pedazo; 3 rebanadas gruesas cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3 fuente de asado encendida parrilla Fríala durante unos minutos en una sartén caliente. Insértelo en el aparato.
<b>P5</b> Asado de ternera/estofado (costillas de cebado, redondo superior, flanco grueso)	1.5 - 2 kg	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 fuente de asado encendida parrilla Fríala durante unos minutos en una sartén caliente. Añada líquido. Insértelo en el aparato.
<b>P6</b> Rosbif, poco hecho (cocción lenta)		<input checked="" type="checkbox"/> 2; bandeja Use sus condimentos favoritos o simplemente sal y pimienta con molienda fresca. Fríala durante unos minutos en una sartén caliente. Insértelo en el aparato.
<b>P7</b> Rosbif, al punto (cocción lenta)	1 - 1.5 kg; 4-5 pedazos gruesos cm	
<b>P8</b> Rosbif, muy hecho (cocción lenta)		
<b>P9</b> Filete de ternera, poco hecho (cocción lenta)	0,5 - 1,5 kg; 5 - 6 pedazos gruesos cm	<input checked="" type="checkbox"/> 2 bandeja de hornear Use sus condimentos favoritos o simplemente sal y pimienta con molienda fresca. Fríala durante unos minutos en una sartén caliente. Insértelo en el aparato.
<b>P10</b> Filete de ternera, en su punto (cocción lenta)		
<b>P11</b> Filete de ternera, hecho (cocción lenta)		
<b>P12</b> Asado de ternera (por ejemplo, el hombro)	0.8 - 1.5 kg; 4- pedazos gruesos cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 fuente de asado encendida parrilla Use sus especias favoritas. Añada líquido. Asado cubierto.
<b>P13</b> Cerdo asado en el cuello o en el hombro	1.5 - 2 kg	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 fuente de asado encendida parrilla Después de la mitad del tiempo de cocción, volteé la carne.

Plato	Peso	Nivel/accesorio de la parrilla
<b>P14</b> Cerdito desmigado (cocción lenta)	1.5 - 2 kg	<input type="checkbox"/> 2 bandeja de hornear Use sus especias favoritas. Dé la vuelta a la carne a la mitad del tiempo de cocción para dorar uniformemente.
<b>P15</b> Lomo de cerdo fresco	1 - 1.5 kg; 5-6 pedazos gruesos cm	<input type="checkbox"/> 2; fuente de asado en la parrilla Use sus especias favoritas.
<b>P16</b> Costillas de cerdo de repuesto	2 - 3 kg; utilice 2-3 costillas finas cm	<input type="checkbox"/> 3 bandeja honda Añada líquido para cubrir la base de un plato. Después de la mitad del tiempo de cocción, volteé la carne.
<b>P17</b> Pierna de cordero con hueso	1.5 - 2 kg; 7-9 pedazos gruesos cm	<input type="checkbox"/> 2; fuente de asado en la bandeja Añada líquido. Después de la mitad del tiempo de cocción, volteé la carne.
<b>P18</b> Pollo entero	1 - 1.5 kg; fresco	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2;  200 ml; cazuela sobre bandeja Use sus especias favoritas. Dele la vuelta al pollo a la mitad del tiempo de cocción para obtener un dorado uniforme.
<b>P19</b> Medio pollo	0.5 - 0.8 kg	<input type="checkbox"/> 3 bandeja de hornear Use sus especias favoritas.
<b>P20</b> Pechuga de pollo	180 - 200 g por trozo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 cazuela sobre parrilla Use sus especias favoritas. Fríala la carne durante unos minutos en una sartén caliente.
<b>P21</b> Muslos de pollo, frescos	-	<input type="checkbox"/> 3 bandeja de hornear Si se marchan las patas de pollo marinadas, ajuste la temperatura más baja y cocínelas más tiempo.
<b>P22</b> Pato entero	2 - 3 kg	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 fuente de asado encendida parrilla Use sus especias favoritas. Coloque la carne en la fuente. Dé la vuelta al pato a la mitad del tiempo de cocción.
<b>P23</b> Ganso entero	4 - 5 kg	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bandeja honda Use sus especias favoritas. Coloque la carne en la bandeja honda. Dele la vuelta a la mitad del tiempo de cocción.
<b>P24</b> Pastel de carne	1 kg	<input type="checkbox"/> 2; parrilla Use sus especias favoritas.
<b>P25</b> Pescado entero, al grill	0.5 - 1 kg por pescado	<input type="checkbox"/> 2 bandeja de hornear Llene el pescado con mantequilla y utilice sus especias y hierbas favoritas.
<b>P26</b> Filete de pescado	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3 cazuela sobre parrilla Use sus especias favoritas.
<b>P27</b> Tarta de queso	-	<input type="checkbox"/> 2;  molde desmontable de 28 cm en la parrilla
<b>P28</b> Tarta de manzana	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2;  100 - 150 ml; bandeja

Plato	Peso	Nivel/accesorio de la parrilla
P29 Tarta de manzana	-	<input type="checkbox"/> 2; forma de pastel en la parrilla
P30 Pastel de manzana	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <input type="checkbox"/> 100 - 150 ml; <input type="circle"/> pastel de 22 cm en la parrilla
P31 Brownies	2 kg de masa	<input type="checkbox"/> 3 bandeja honda
P32 Magdalenas de chocolate	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <input type="checkbox"/> 100 - 150 ml; bandeja para magdalenas en la parrilla
P33 Pastel de hogaza	-	<input type="checkbox"/> 2; molde de pan en la parrilla
P34 Patatas al horno	1 kg	<input type="checkbox"/> 2; bandeja Ponga las patatas enteras con piel en la bandeja.
P35 Porciones	1 kg	<input type="checkbox"/> 3 bandeja de hornear forrado con papel de hornear Use sus especias favoritas. Corte las patatas en trozos.
P36 Verduras al grill	1 - 1.5 kg	<input type="checkbox"/> 3 bandeja de hornear forrado con papel de hornear Use sus especias favoritas. Corte las verduras en trozos.
P37 Croquetas, congeladas	0.5 kg	<input type="checkbox"/> 3; bandeja
P38 Pomos congelados	0.75 kg	<input type="checkbox"/> 3; bandeja
P39 Lasaña de carne/verdura con láminas de pasta seca	1 - 1.5 kg	<input type="checkbox"/> 2; cazuela sobre parrilla
P40 Patatas gratinadas (patatas crudas)	1 - 1.5 kg	<input type="checkbox"/> 1; cazuela sobre parrilla Gire el plato transcurrida la mitad del tiempo de cocción.
P41 Pizza fresca y fina	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <input type="checkbox"/> 100 ml; bandeja forrada con papel de hornear
P42 Pizza fresca, gruesa	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bandeja forrada con papel de hornear
P43 Quiche	-	<input type="checkbox"/> 2; molde de hornear en la parrilla
P44 Baguette / chapata / pan blanco	0.8 kg	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 150 ml bandeja de hornear forrado con papel de hornear Se necesita más tiempo para el pan blanco.
P45 Pan integral / centeno / pan oscuro	1 kg	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 150 ml bandeja para hornear forrada con papel de hornear/ molde para pan en la bandeja de rejilla

## 7. FUNCIONES DEL RELOJ

### 7.1 Funciones de reloj

Función de reloj	Aplicación
 Avisador	Al finalizar el tiempo, sonará la señal acústica.
 Tiempo de cocción	Cuando el temporizador finaliza, suena la señal y la función de cocción se detiene.
 Tiempo de retardo	Para posponer el inicio y/o fin de la cocción.
 Tiempo de funcionamiento	El máximo es 23 h 59 min. Esta función no influye en el funcionamiento del horno. Para encender y apagar el Tiempo de funcionamiento seleccione: Menú, Ajustes.

### 7.2 Cómo ajustar: Funciones de reloj

Cómo ajustar: Hora		
Paso 1	Paso 2	Paso 3
		
Para cambiar la hora, acceda al menú y seleccione Ajustes, Hora.	Ajuste el reloj	Pulse: OK.
Cómo ajustar: Avisador		
Paso 1	Paso 2	Paso 3
	La pantalla muestra: 0:00 	
Pulse: 	Ajustar la Avisador	Pulse: OK.
 El temporizador comienza la cuenta atrás inmediatamente.		

### Cómo ajustar: Tiempo de cocción

Paso 1



Elija una función de cocción y la temperatura.

Paso 2



Pulse repetidamente:

La pantalla muestra:  
0:00

Paso 3



Ajuste el tiempo de cocción.

Paso 4



Pulse:

El temporizador comienza la cuenta atrás inmediatamente.

### Cómo ajustar: Tiempo de retardo

Paso 1



Seleccione la función de cocción.

Paso 2



Pulse repetidamente:

La pantalla muestra: la hora  
 INICIO

Paso 3



Ajuste la hora de inicio.

Paso 4



Pulse:

Paso 5



La pantalla muestra:  
---  
 PARAR

Paso 6



Ajuste la hora de fin. Pulse:

El temporizador empieza a contar hacia atrás a una hora programada.

## 8. USO DE LOS ACCESORIOS

### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.


también son dispositivos antivuelco. El borde elevado que rodea la bandeja evita que los utensilios de cocina resbalen de la parrilla.

### 8.1 Inserción de accesorios


Una pequeña muesca en la parte superior aumenta la seguridad. Las hendiduras

**Parrilla:**

Inserте la parrilla entre las guías del carril.

**Bandeja / Bandeja honda:**

Introduzca la bandeja entre las guías del carril de apoyo.



## 9. FUNCIONES ADICIONALES

### 9.1 Bloqueo

**Esta función impide que se produzca accidentalmente un cambio en la función del aparato.**

Actívela cuando el aparato esté en funcionamiento: la cocción ajustada continúa y el panel de control está bloqueado.

Actívela cuando el aparato esté apagado: no se puede encender y el panel de control está bloqueado.



 - mantenga pulsado para activar la función.  
Suena una señal.



 3 x  - parpadea cuando se enciende el bloqueo.

### 9.2 Desconexión automática

Por razones de seguridad, si la función de cocción está activa y no se cambia ningún ajuste, el aparato se apagará automáticamente tras un determinado periodo de tiempo.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5

 (°C)	 (h)
250 - máximo	3

El apagado automático no funciona con las funciones: Luz, Tiempo de retardo.

### 9.3 Ventilador de refrigeración

Cuando el aparato está en funcionamiento, el ventilador de enfriamiento se enciende automáticamente para mantener frías sus superficies. Si apaga el aparato, el ventilador de enfriamiento puede seguir funcionando hasta que se enfrie.

## 10. CONSEJOS

### 10.1 Recomendaciones de cocción



La temperatura y los tiempos de cocción de las tablas son meramente orientativos. Dependen de las recetas y de la calidad y cantidad de los ingredientes utilizados.

El aparato puede hornear o asar de forma diferente del aparato que tenía anteriormente. Las siguientes sugerencias muestran los ajustes recomendados para la temperatura, el tiempo de cocción y la posición de los estantes para tipos de alimentos concretos.

Si no encuentra los ajustes para una receta especial, busque otra similar.

### 10.2 Horneado húmedo + ventilador

Para obtener el mejor resultado, siga las recomendaciones de la tabla siguiente.

Use el tercer nivel.

	 (°C)	 (min)
Pasta gratinada	200 - 220	45 - 55
Patatas gratinadas	180 - 200	70 - 85
Moussaka	170 - 190	70 - 95
Lasaña	180 - 200	75 - 90
Canelones	180 - 200	70 - 85
Pudding de pan	190 - 200	55 - 70
Arroz	170 - 190	45 - 60
Tarta de manzana, hecha con mezcla de bizcocho (molde redondo)	160 - 170	70 - 80
Pan blanco	190 - 200	55 - 70

### 10.3 Horneado húmedo + ventilador - accesorios recomendados

Utilice molde y recipientes oscuros y mates. Tiene mejor absorción del calor que los platos de color claro y brillantes.

			
Bandeja para pizza	Bandeja para hornear	Ramequines	Molde para base

Oscuro, mate 28 cm de diámetro	Oscuro, mate 26 cm de diámetro	Cerámica 8 cm de diámetro, 5 cm de altura	Oscuro, mate 28 cm de diámetro
-----------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

## 10.4 Tablas de cocción para organismos de control

Información para institutos de pruebas

Pruebas según: EN 60350, IEC 60350.

Horneado en un nivel: hornear en moldes

				
		°C	min	
Bizcocho sin grasa	Aire caliente	160	45 - 60	2
Bizcocho sin grasa	Cocción convencional	160	45 - 60	2
Tarta de manzana, 2 moldes, Ø 20 cm	Aire caliente	160	55 - 65	2
Tarta de manzana, 2 moldes, Ø 20 cm	Cocción convencional	180	55 - 65	1
Mantecados	Aire caliente	140	25 - 35	2
Mantecados	Cocción convencional	140	25 - 35	2

Horneado en un nivel: galletas

Use el tercer nivel.

			
		°C	min
Pastelillos, 20 unidades por bandeja, precaliente el horno vacío	Aire caliente	150	20 - 30
Pastelillos, 20 unidades por bandeja, precaliente el horno vacío	Cocción convencional	170	20 - 30

## Horneado multinivel: galletas

				
		°C	min	
Mantecados	Aire caliente	140	25 - 45	2 / 4
Pastelillos, 20 unidades por bandeja, precaliente el horno vacío	Aire caliente	150	25 - 35	1 / 4
Bizcocho sin grasa	Aire caliente	160	45 - 55	2 / 4
Pastel de manzana, 1 molde por rejilla (Ø 20 cm)	Aire caliente	160	55 - 65	2 / 4

## Grill

Precaliente el horno vacío durante 5 minutos.

Grill con la temperatura ajustada al máximo.

			
		min	
Tostadas	Grill	1 - 2	5
Bistec de vacuno, dar la vuelta a media cocción	Grill	24 - 30	4

# 11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



## ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 11.1 Notas sobre la limpieza



#### Agentes limpia-dores

Limpie la parte frontal del aparato solo con un paño de microfibra humedecido en agua tibia y detergente suave.

Utilice un producto de limpieza para limpiar las superficies metálicas.

Limpie las manchas con un detergente suave.



#### Uso diario

Limpie el interior después de cada uso. La acumulación de grasa u otros residuos puede provocar un incendio.

No guarde la comida en el aparato más de 20 minutos. Seque la cavidad solo con un paño de microfibra después de cada uso.



Limpie todos los accesorios después de cada uso y déjelos secar. Use solo un paño suave humedecido en agua tibia y detergente suave. No lave los accesorios en el lavavajillas.

Evite limpiar los accesorios antiadherentes con limpiadores abrasivos u objetos afilados.

## Accesorios

### 11.2 Cómo limpiar: Relieve de la cavidad


Limpie el relieve del interior

Paso 1	Paso 2	Paso 3
Vertir: 250 ml de vinagre blanco en el relieve del interior. Use como máximo un 6% de vinagre sin aditivos.	Deje que el vinagre disuelva los restos de cal a temperatura ambiente durante 30 minutos.	Limpie la cavidad con agua templada y un paño suave.
Para la función: SteamBakelimpe el horno cada 5 a 10 ciclos de cocción.		


### 11.3 Cómo quitar: Carriles de apoyo

Para limpiar el horno, retire los carriles de apoyo.

**Paso 1** Apague el horno y espere a que esté frío.



**Paso 2** Tire de la parte delantera del carril de apoyo para separarlo de la pared lateral.



**Paso 3** Tire del extremo trasero del carril de apoyo para separarlo de la pared y extráigalo.

**Paso 4** Instale los carriles de apoyo en el orden inverso.  
Los pasadores de retención de los ca-rriles telescópicos deben apuntar ha-cia delante.

### 11.4 Instrucciones de uso: Limpieza pirolítica

Limpie el horno con Limpieza pirolítica.

#### ADVERTENCIA!

Existe riesgo de quemaduras.

#### PRECAUCIÓN!

Si hay otros aparatos instalados en el mismo armario, no los utilice al mismo tiempo que esta función. El horno podría dañarse.

### Antes de Limpieza pirolítica:

Apague el horno y espere a que esté frío. Retire todos los accesorios del horno y cajones laterales extraíbles. Limpie el suelo del horno y la puerta interior de cristal con agua templada, un paño suave y detergente suave.

### Limpieza pirolítica

#### Paso 1

Acceda al menú: Limpieza  .

Opción	Duración
C1 - Limpieza ligera	1 h
C2 - Limpieza normal	1 h 30 min
C3 - Limpieza a fondo	3 h

#### Paso 2

 pulse para seleccionar el programa de limpieza.

#### Paso 3

 pulse para comenzar la limpieza.

#### Paso 4

Tras la limpieza, gire el mando de las funciones de cocción hasta la posición de apagado.

 Cuando comienza la limpieza, se bloquea la puerta del horno y se apaga la bombilla. Hasta que la puerta se abra, la pantalla mostrará: .

### Cuando termina la limpieza:

Apague el horno y espere a que esté frío. Seque el interior con un paño suave. Retire los residuos de la parte inferior del interior.

## 11.5 Aviso de limpieza

### El horno le recuerda que debe limpiarlo con la limpieza pirolítica.

 parpadea en la pantalla durante 5 segundos después de cada sesión de cocción.

Para desactivar el aviso, pulse la tecla Menú y seleccione Ajustes, Aviso de limpieza.

## 11.6 Cómo quitar e instalar: Puerta

Es posible retirar la puerta del horno y los paneles de cristal interiores para limpiarlos. El número de paneles de cristal es diferente según los modelos.

#### PRECAUCIÓN!


Maneje con cuidado el cristal, especialmente alrededor de los bordes del panel frontal. El cristal puede romperse.

#### ADVERTENCIA!

La puerta es pesada.


**Paso 1** Abra la puerta por completo.

**Paso 2** Levante y presione al máximo las palancas de bloqueo (A) de ambas bisagras de la puerta.



**Paso 3** Cierre la puerta del horno hasta la primera posición de apertura (aproximadamente a un ángulo de 70°). Sostenga la puerta con una mano a cada lado y tire de ella hacia arriba y hacia afuera. Ponga la puerta con el lado exterior hacia abajo sobre un paño suave en una superficie nivelada.


**Paso 4** Sujete el marco de la puerta (B) por el borde superior de la puerta por ambos lados y empuje hacia dentro para soltar el cierre.



**Paso 5** Tire del borde del acabado de la puerta hacia delante para desengancharla.

**Paso 6** Sujete uno tras otro los paneles de cristal de la puerta por su borde superior y extráigalos de la guía.

**Paso 7** Limpie el panel de cristal con agua y jabón. Seque el panel de cristal con cuidado. No limpie los paneles de cristal en el lavavajillas.



**Paso 8** Tras la limpieza, lleve a cabo los pasos anteriores en orden inverso.

**Paso 9** Introduzca primero el panel más pequeño y luego el de mayor tamaño y la puerta. Asegúrese de que los cristales se introducen en la posición correcta para evitar el sobrecalentamiento de la superficie de la puerta.

## 11.7 Cómo cambiar: Bombilla

### ADVERTENCIA!

Riesgo de descarga eléctrica.  
La lámpara puede estar caliente.

#### Antes de reemplazar la bombilla:

##### Paso 1

Apague el horno. Espere hasta que el horno esté frío.

##### Paso 2


Desconecte el horno de la red.

##### Paso 3

Coloque un paño en el fondo de la cavidad.

## Bombilla superior

**Paso 1** Gire la tapa de cristal para extraerla.



**Paso 2** Limpie la tapa de cristal.

**Paso 3** Cambie la bombilla por otra apropiada termorresistente hasta 300 °C.

**Paso 4** Instale la tapa de cristal.

## 12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 12.1 Qué hacer si...

En cualquier caso no incluido en esta tabla, por favor contacte con un Centro de Servicio Autorizado.



#### El aparato no se enciende o no se calienta

Problema	Compruebe que...
No se puede encender ni utilizar el aparato.	El aparato está bien conectado a la red eléctrica.
El aparato no se calienta.	El apagado automático está desactivado.
El aparato no se calienta.	La puerta del aparato está cerrada.
El aparato no se calienta.	No ha saltado el fusible.
El aparato no se calienta.	El ícono del candado está apagado.



#### Componentes

Problema	Compruebe que...
La bombilla está apagada.	Horneado húmedo + ventilador - está encendido.
La bombilla no funciona.	La bombilla se ha fundido.



## Código de error

La pantalla muestra...	Compruebe que...
Err C3	La puerta del aparato está cerrada o el cierre de la puerta no está roto.
Err F102	La puerta del aparato está cerrada.
Err F102	El cierre de la puerta no está roto.
00:00	Se ha producido un corte de corriente. Ajuste la hora.
Si la pantalla muestra un código de error que no está en esta tabla, apague y encienda el fusible de la vivienda para reiniciar el aparato. Si el código de error se repite, contacte con un Centro de servicio autorizado.	



## Limpieza

Problema	Compruebe que...
El agua se sale del gofrado de la cavidad.	Hay demasiada agua en el gofrado de la cavidad.

## 12.2 Datos de servicio

Si no logra subsanar el problema, póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio técnico autorizado.

Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características. La placa de características se encuentra en el marco delantero del interior del aparato. No retire la placa de características de la cavidad del aparato.

### Se recomienda escribir los datos aquí:

Modelo (MOD): .....

Número de producto (PNC) .....

Número de serie (S.N.) .....

## 13. EFICACIA ENERGÉTICA

### 13.1 Información del producto y ficha de información del producto conforme a la normativa de la UE sobre etiquetado energético y diseño ecológico

Nombre del proveedor	AEG
Identificación del modelo	BPE555360M 944188781 BPS35516XM 944188780
Índice de eficiencia energética	81.2
Clase de eficiencia energética	A+
Consumo de energía con una carga estándar, modo convencional	1.09 kWh/ciclo

Consumo de energía con una carga estándar, modo de ventilador forzado	0.69 kWh/ciclo
Número de cavidades	1
Fuente de energía	Electricidad
Volumen	71 l
Tipo de horno	Horno empotable
Masa	BPE555360M 37.5 kg BPS35516XM 34.0 kg

IEC/EN 60350-1 - Aparatos electrodomésticos de cocción - Parte 1: Cocinas, hornos, hornos de vapor y grills - Métodos de medida del rendimiento.

## 13.2 Ahorro energético



El aparato tiene características que le ayudan a ahorrar energía durante la cocina de cada día.

Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada cuando esté en funcionamiento. No abra la puerta del aparato muchas veces durante la cocción. Mantenga limpia la junta de la puerta y asegúrese de que está bien fijada en su posición.

Utilice utensilios de cocina de metal para mejorar el ahorro energético.

No precaliente el aparato antes de cocinar en la medida de lo posible.

Reduzca al máximo el tiempo entre horneados cuando准备 various platos de una vez.

### Cocción con ventilador

En la medida de lo posible, utilice las funciones de cocción con ventilador para ahorrar energía.

### Calor residual

La bombilla y el ventilador siguen funcionando. Al apagar el aparato la pantalla mostrará el calor residual. El calor puede

emplearse para mantener caliente los alimentos.

Para una duración de la cocción superior a 30 minutos, reduzca la temperatura del aparato un mínimo de 3 a 10 minutos antes de llegar al final de la cocción. El calor residual dentro del aparato hará que la comida se siga cocinando.

Utilice el calor residual para calentar otros platos.

### Mantener calientes los alimentos

Si desea utilizar el calor residual para mantener calientes los alimentos, seleccione el ajuste de temperatura más bajo posible. El indicador de calor residual o la temperatura aparecen en la pantalla.

### Cocción con la bombilla apagada

Apague la luz mientras cocina. Enciéndala únicamente cuando la necesite.

### Horneado húmedo + ventilador

Función diseñada para ahorrar energía durante la cocción.

Cuando utilice esta función, la lámpara se apagará automáticamente después de 30 segundos. Puede volver a encender la luz, pero de este modo reducirá el ahorro energético esperado.

## 14. ESTRUCTURA DEL MENÚ

### 14.1 Menú

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5
				
<p> - seleccione para acceder al Menú.</p> <p>Selezione la opción de la estructura Menú y pulse OK.</p>	<p>Selezione el ajuste.</p>	<p>OK: pulse para confirmar el ajuste.</p>	<p>Ajuste el valor y pulse OK.</p>	

Gire el mando de las funciones de cocción hasta la posición de apagado para salir de Menú.

**Menú estructura**

Cocción asistida  Limpieza  Ajustes 

**Ajustes**

01	Hora	Cambiar	02	Brillo de la pantalla	1 - 5
03	Tono de teclas	1 - Pitido 2 - Haga clic 3 - Sonido apagado	04	Volumen del timbre	1 - 4
05	Tiempo de funcionamiento	Encendido/Apagado	06	Luz	Encendido/Apagado
07	Calentamiento rápido	Encendido/Apagado	08	Aviso de limpieza	Encendido/Apagado
09	Modo demostración	Código de activación. 2468	10	Versión del software	Comprobar
11	Restaurar todos los ajustes	Sí / No			

## 15. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo .  
Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje.  
Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No

deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

**aeg.com**

867371876-C-382023

