



Manual del usuario

Frigorífico-Congelador

HSR3918FI*

HSO*IF9183

HSR3918EI*

HSO*IE9183

HSR5918DI*

HSO5918DI*

HSO*ID9185

*=MP,MX,PG,PH,PB,PW,BP,GP,MB

ES

Haier

Gracias por comprar un producto Haier.

Lea estas instrucciones atentamente antes utilizar el electrodoméstico. Las instrucciones contienen información importante que le ayudará a sacar el máximo provecho del aparato y a garantizar una instalación, uso y mantenimiento seguros y adecuados.

Guarde este manual en un lugar conveniente para poder consultarlo en todo momento para el uso seguro y adecuado del aparato.

Si vende el aparato, lo regala o lo deja cuando se muda, asegúrese de pasar también este manual para que el nuevo propietario se familiarice con el aparato y las advertencias de seguridad.

Leyenda




Advertencia - Información importante de seguridad



Información general y consejos



Información medioambiental



Eliminación

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud humana. Deseche el embalaje en contenedores adecuados de para que se recicle. Ayude a reciclar los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. No tire los electrodomésticos marcados con este símbolo a la basura doméstica. Lleve el producto a una planta de reciclaje local o contacte con la oficina municipal.



ADVERTENCIA:

¡Peligro de lesiones o asfixia!

Los refrigerantes y los gases deben ser eliminados profesionalmente. Asegúrese de que los tubos del circuito de refrigerante no estén dañados antes de desecharlos correctamente. Desconecte el aparato de la red eléctrica. Corte el cable eléctrico y deséchelo. Quite las bandejas y los cajones, así como el pestillo de la puerta y los burletes, para evitar que los niños y los animales domésticos queden encerrados en el aparato.

Los viejos aparatos todavía tienen algún valor residual. Un método de eliminación respetuoso con el medio ambiente garantizará que las materias primas valiosas puedan recuperarse y utilizarse de nuevo.

El ciclopentano, una sustancia inflamable no dañina para el ozono, se utiliza como expansor de la espuma aislante.

Al asegurarse de desechar este producto de forma correcta, estará contribuyendo a evitar las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que, de lo contrario, podrían producirse.

Para más información sobre cómo reciclar este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto, gestionada por profesionales.

1- Información de seguridad	186
2- Uso previsto	191
3- Descripción del producto	194
4- Panel de control.....	195
5- Uso	196
6- Consejos para ahorrar energía.....	208
7- Equipamiento	209
8- Cuidado y limpieza.....	211
9- Resolución de problemas	214
10- Instalación	219
11- Datos técnicos	225
12- Servicio personalizado.....	226

Antes de encender el aparato por primera vez, lea las siguientes indicaciones de seguridad:



ADVERTENCIA:

Antes del primer uso

- ▶ Asegúrese de que no se hayan ocasionado daños durante el transporte.
- ▶ Retire todo el embalaje y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- ▶ Espere por lo menos dos horas antes de instalar el aparato para asegurarse de que el circuito de refrigerante este totalmente operativo.
- ▶ Manipule el aparato siempre con al menos dos personas porque es pesado.

Instalación

- ▶ El aparato debe colocarse en un lugar bien ventilado. Asegúrese de tener un espacio de al menos 10 cm por encima y alrededor del aparato.
- ▶ **ADVERTENCIA:** Mantenga despejadas las ranuras de ventilación de la carcasa del electrodoméstico o de la estructura integrada.
- ▶ Nunca coloque el aparato en un área húmeda o en un lugar donde pueda salpicar agua. Limpie y seque el agua que salpique y las manchas con un paño suave y limpio.
- ▶ No instale el aparato bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, calentadores).
- ▶ Instale y nivele el aparato en un área adecuada para su tamaño y uso.
- ▶ Asegúrese de que la información eléctrica de la placa de características concuerde con la fuente de alimentación. Si no es así, contacte con un electricista.
- ▶ El aparato funciona con una fuente de alimentación de 220-240 V CA/50 Hz. Una fluctuación anormal del voltaje puede hacer que el aparato no se ponga en marcha, que se dañe el control de temperatura o el compresor, o que haya un ruido anormal al funcionar. En tal caso, se montará un regulador automático.
- ▶ No utilice regletas eléctricas ni alargos.
- ▶ **ADVERTENCIA:** No coloque tomas de corriente múltiples portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del electrodoméstico.
- ▶ **ADVERTENCIA:** Al colocar el electrodoméstico en su sitio, asegúrese de que el cable de alimentación no esté pinzado ni dañado.
- ▶ No pise el cable de alimentación.



ADVERTENCIA:

- ▶ Utilice un enchufe con toma de tierra separado para el suministro de electricidad que sea de fácil acceso. El electrodoméstico debe tener conexión a tierra.
- ▶ Solo para el Reino Unido: El cable de alimentación del aparato está equipado con un conector de 3 clavijas (con conexión a tierra) que se introduce en un enchufe estándar de 3 clavijas (con conexión a tierra). Nunca corte o desmonte la tercera clavija (conexión a tierra). Una vez instalado el aparato, el enchufe debe ser accesible.
- ▶ ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.
- ▶ Uso diario
- ▶ Pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si lo emplean bajo supervisión o se les instruye acerca de la seguridad del producto y entienden los riesgos que comporta.
- ▶ Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- ▶ Los niños de 3 a 8 años de edad solo pueden ayudar a cargar y descargar los productos del frigorífico, pero no se les permite limpiar e instalar el aparato.
- ▶ Mantenga alejados a los niños menores de 3 años del aparato, a menos que sean supervisados constantemente.
- ▶ Los niños no deben limpiar ni mantener el producto sin supervisión.
- ▶ El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe quede accesible.
- ▶ Si el gas ciudad u otro gas inflamable se está filtrando en las inmediaciones del aparato, apague la válvula del gas en la que hay la fuga, abra las puertas y ventanas y no desenchufe el cable de alimentación del frigorífico/congelador o cualquier otro aparato.
- ▶ Tenga en cuenta que el aparato está configurado para funcionar en el rango ambiental específico entre 10 y 38 °C. Es posible que el aparato no funcione correctamente si se deja durante demasiado tiempo a una temperatura por encima o por debajo del rango indicado.
- ▶ No coloque artículos inestables (objetos pesados, recipientes llenos de agua) encima del frigorífico/congelador, para evitar lesiones personales causadas por caídas o descargas eléctricas causadas por el contacto con el agua.
- ▶ No tire de los estantes de la puerta. La puerta se puede inclinar, el portabotellas se puede salir o el aparato se puede caer.

**ADVERTENCIA:**

- ▶ Abra y cierre las puertas solo con los tiradores. El espacio entre la puerta y el armario es muy estrecho. No ponga las manos en estas áreas para evitar pellizcarse los dedos. Abra o cierre las puertas del frigorífico/congelador solo cuando no haya niños situados dentro del rango de movimiento de la puerta.
- ▶ Nunca guarde cerveza o bebidas embotelladas, líquidos en botellas o latas (además de bebidas alcohólicas de alto porcentaje), especialmente bebidas carbonatadas, en el congelador, ya que podrían estallar durante la congelación.
- ▶ No almacene en este electrodoméstico sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable.
- ▶ No guarde medicinas ni agentes bacterianos o químicos en el electrodoméstico. Este aparato es un electrodoméstico. No se recomienda almacenar materiales que requieran temperaturas estrictas.
- ▶ Compruebe el estado de la comida si se ha producido un calentamiento en el congelador.
- ▶ No programe una temperatura innecesariamente baja en el compartimento del frigorífico. Pueden producirse temperaturas negativas con valores altos. Atención: Las botellas pueden reventar.
- ▶ No toque los productos congelados con las manos mojadas (use guantes). No coma polos de hielo inmediatamente después de sacarlos del congelador. Existe el riesgo de congelación o de formación de ampollas. **PRIMEROS AUXILIOS:** ponga inmediatamente la zona afectada bajo agua fría corriente. ¡No lo arranque con fuerza!
- ▶ No toque la superficie interior del compartimento de almacenamiento del congelador cuando esté en funcionamiento, especialmente con las manos húmedas, ya que las manos pueden congelarse en la superficie.
- ▶ Desenchufe el aparato en caso de interrupción de la electricidad o antes de limpiarlo. Espere al menos 7 minutos antes de reiniciarlo, ya que un arranque frecuente podría dañar el compresor.
- ▶ **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para la conservación de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo que recomienda el fabricante.

Mantenimiento/limpieza

- ▶ Asegúrese de que los niños estén supervisados cuando se llevan a cabo operaciones de limpieza y mantenimiento.
- ▶ Desconecte el electrodoméstico del suministro eléctrico antes de realizar cualquier mantenimiento de rutina. Espere al menos 7 minutos antes de reiniciarlo, ya que un arranque frecuente podría dañar el compresor.
- ▶ Sujete el conector en lugar del cable para desenchufar el aparato.
- ▶ No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de pentilo, acetona u otras soluciones orgánicas similares, soluciones ácidas o alcalinas. Limpie con detergente especial para frigorífico/ congelador para evitar daños. Finalmente, use agua tibia y una solución de bicarbonato de sodio, aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio en un litro/cuarto de agua. Enjuague bien con agua y seque. No utilice limpiadores en polvo u otros limpiadores abrasivos. No lave las partes desmontables en el lavavajillas.
- ▶ No quite el hielo o la escarcha con objetos afilados. No utilice aerosoles ni calentadores eléctricos, como calefactores, secadores de pelo, limpiadores de vapor u otras fuentes de calor para evitar dañar las piezas de plástico.
- ▶ **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación y siga las recomendaciones del fabricante.
- ▶ Para evitar riesgos, el fabricante, su representante de servicio o cualquier otra persona cualificada deben cambiar los cables de alimentación que estén dañados.
- ▶ No intente reparar, desmontar o modificar el electrodoméstico usted mismo. En caso de necesitar una reparación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- ▶ Para evitar riesgos, el fabricante, su representante de servicio o cualquier otra persona cualificada deben cambiar las luces que estén dañadas.
- ▶ Elimine el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar el riesgo de incendio, así como un mayor consumo de energía.

**ADVERTENCIA:**

- ← No rocíe ni lave el electrodoméstico durante las operaciones de limpieza.
- ← No utilice agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- ← No limpie los estantes de vidrio que estén fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede hacer que el vidrio se rompa.
- ← Si pone el aparato fuera de uso por un periodo prolongado, déjelo abierto para evitar que se acumulen en su interior olores desagradables.

Información sobre el gas refrigerante**ADVERTENCIA:**

El aparato contiene el refrigerante inflamable ISOBUTANO (R600a). Asegúrese de que el circuito de refrigerante no se dañe durante el transporte o la instalación. La fuga de refrigerante puede causar lesiones en los ojos o incendios. Si se ha producido un daño, mantenga alejadas las llamas vivas, ventile completamente la habitación y **no** enchufe ni desenchufe los cables de alimentación del aparato o de cualquier otro aparato. Informe al servicio de atención al cliente.

En caso de que los ojos entren en contacto con el refrigerante, lávelos inmediatamente con agua corriente y póngase en contacto inmediatamente con un oftalmólogo.

ADVERTENCIA: El sistema de refrigeración está sometido a alta presión. No lo manipule. Dado que se utilizan líquidos de refrigeración inflamables, instale, manipule y realice el mantenimiento del electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones; póngase en contacto con un profesional o con nuestro servicio de posventa para proceder a su retirada.

**ADVERTENCIA:**

Para frigoríficos con función hielo-agua, preste atención a la siguiente advertencia:

En el caso de los aparatos no destinados a conectarse al suministro de agua:

ADVERTENCIA: llene con agua potable solamente.

En el caso de los aparatos destinados a conectarse al suministro de agua:

ADVERTENCIA: conéctese únicamente al suministro de agua potable.

Si desea limpiar el sistema de agua, consulte el Manual del Usuario. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio posventa.

2.1 Uso previsto

Este electrodoméstico está diseñado para su uso en el hogar y en aplicaciones parecidas, como:

- zonas de cocina para empleados en negocios, oficinas y otros entornos laborales;
 - granjas y por clientes de hoteles, moteles y otros establecimientos de tipo residencial;
 - otros establecimientos de hospedaje;
 - servicios de catering y otras aplicaciones similares no minoristas.
- Si el aparato no se utiliza durante un periodo prolongado de tiempo, y solo se utilizará la función de vacaciones o la función de apagado del frigorífico/congelador:
- Saque todos los alimentos.
 - Desconecte el cable de alimentación.
 - Vacíe y limpie el depósito de agua.
 - Limpie el aparato como se describe arriba.
 - Mantengan las puertas abiertas para evitar la formación de malos olores en el interior.
- Para garantizar una conservación segura de los alimentos o el vino, siga estas instrucciones de uso.
- El aparato debe limpiarse al menos una vez cada cuatro semanas para un buen mantenimiento y para evitar los olores de los alimentos almacenados. Mantenga siempre limpia la junta de la puerta.
- (1.) Frote el interior y el exterior del frigorífico, incluida la junta de la puerta, el estante de la puerta, los estantes de vidrio, los cajones, etc., con un paño suave o una esponja humedecida en agua tibia (se puede añadir detergente neutro).
 - (2.) Si los líquidos se derraman accidentalmente, todos los componentes contaminados deben retirarse y lavarse con agua corriente. Después de lavar, hay que limpiar y secar.
 - (3.) Si se ha derramado un producto cremoso (como leche o helado derretido), retire todas las partes contaminadas, póngalas en agua tibia a unos 40 °C durante un rato, luego enjuague con agua corriente, séquelas y colóquelas de nuevo en el frigorífico/congelador.
 - (4.) En caso de que entre alguna pieza o componente pequeño en el interior del frigorífico (entre los estantes o cajones), utilice un cepillo suave pequeño para soltarlo. Si no puede llegar a la pieza, contacte con el servicio de Haier.

- ▶ Para evitar la contaminación de los alimentos, siga las siguientes instrucciones:
 - Abrir la puerta durante un tiempo prolongado puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de desagüe accesibles.
 - Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas. Enjuague el sistema de agua conectado al suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
 - Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico/ congelador, de modo que no esté en contacto con otros alimentos ni gotee sobre ellos. Para garantizar la conservación segura de los alimentos, la comida precocinada y la carne y el pescado crudos se guardarán por separado.
 - Los compartimientos para alimentos congelados con dos estrellas están pensados para guardar alimentos precongelados y guardar o hacer helados y cubitos de hielo.
 - Los compartimientos con una, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.
 - Para evitar la aparición de moho, el electrodoméstico se debe apagar, descongelar, limpiar y secar, además de dejar la puerta abierta, cuando vaya a permanecer vacío durante largos periodos de tiempo.
- ▶ Para más información sobre qué partes del aparato son las adecuadas para cada tipo de alimento, en función de la distribución de temperatura en los diferentes compartimentos del aparato, consulte la otra parte del manual.

Eliminación

La aparición del símbolo en el producto o en su envase indica que no puede tratarse como residuo doméstico. Debe llevarse a un punto de recogida de residuos adecuado para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de desechar este electrodoméstico de forma correcta, estará contribuyendo a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que ocasionaría el tratamiento inadecuado de los residuos de este producto. Para obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el servicio de recogida de basuras municipal o el establecimiento donde lo adquirió.

Dado que se utilizan gases de aislamiento inflamables, póngase en contacto con un profesional o con nuestro servicio de posventa para deshacerse del electrodoméstico.

ADVERTENCIA:**¡Peligro de lesiones por asfixia!**

Los refrigerantes y los gases deben ser eliminados profesionalmente. Asegúrese de que los tubos del circuito de refrigerante no estén dañados antes de desecharlos correctamente. Desconecte el aparato de la red eléctrica. Corte el cable eléctrico y deséchelo. Quite las bandejas y los cajones, así como el pestillo de la puerta y los burletes, para evitar que los niños y los animales domésticos queden encerrados en el aparato.

2.2 Accesorios


Revise los accesorios y los documentos de acuerdo con esta lista (Fig. 2.2):



**Nota:**

Debido a los cambios técnicos y a los diferentes modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

Imagen del aparato (Fig. 3)


**A: Compartimento del congelador**

- 1 Luz de techo
- 2 Función Ice maker con contenedor de hielo
- 3 Conducto de aire
- 4 Dispensador de agua y hielo
- 5 Estantes de almacenamiento
- 6 Sensor
- 7 Cajones

B: Compartimento del frigorífico

- 8 Pies ajustables
- 9 Conducto de aire
- 10 Luz de techo
- 11 Huevera
- 12 Estante de puerta/portabotellas
- 13 Estantes
- 14 Cajones

Panel de control (Fig. 4)

**Teclas:**

- A Función Vacaciones on/off
- B Ajuste de temperatura del congelador
- C Restablecimiento del filtro
- D Función Ice Maker on/off
- E Función de ajuste automático on/off
- F Ajuste de temperatura del frigorífico
- G Selector de bloqueo del panel
- H Selección de la función del dispensador

Indicadores:

- a Modo Vacaciones
- b1 Temperatura del congelador b2 Modo Supercongelación
- c Estado cambiar filtro
- d Estado Ice Maker
- e Estado ajuste automático
- f Temperatura del frigorífico
- f2 Modo Superenfriamiento
- g Bloqueo del panel
- h Estado del dispensador

5.1 Antes del primer uso

- ▶ Retire todos los materiales de embalaje, manténgalos fuera del alcance de los niños y deséchelos de una manera respetuosa con el medio ambiente.
- ▶ Limpie el interior y el exterior del aparato, así como el interior y los accesorios con agua y un detergente suave y séquelo bien con un paño suave.
- ▶ Una vez nivelado y limpiado el aparato, espere al menos 2 horas antes de conectarlo a la fuente de alimentación. Consulte la sección INSTALACIÓN.
- ▶ Enfíe los compartimentos antes de introducir los alimentos. La función Superenfriamiento y Supercongelación ayuda a enfriar los compartimentos rápidamente.
- ▶ La temperatura del frigorífico y del congelador se ajustan automáticamente a 5 °C y -18 °C respectivamente. Estos son los ajustes recomendados. Si lo desea, puede cambiar estas temperaturas manualmente. Consulte el modo de ajuste manual.

5.2 Controles táctiles

Las teclas del panel de control son táctiles y responden cuando se tocan ligeramente con el dedo.

5.3 Encendido/apagado del aparato


El aparato se pone en funcionamiento cuando se conecta a la fuente de alimentación. Las temperaturas mostradas en la pantalla son las temperaturas reales en el compartimento. El bloqueo del panel podría estar activo.

Vacíe el aparato antes de apagarlo. Para apagar el aparato, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.



Nota: Preajustes

- ▶ El aparato está preconfigurado a la temperatura recomendada de 5 °C (frigorífico) y -18 °C (congelador). En condiciones ambientales normales, no es necesario fijar una temperatura.
- ▶ Cuando el aparato se enciende después de desconectarlo de la fuente de alimentación principal, puede tardar hasta 12 horas en alcanzar las temperaturas correctas.



5.4. Bloquear/desbloquear panel

- ▶ Toque la tecla "G" (3 seg. Bloquear) durante 3 segundos para bloquear las teclas de ajuste de temperatura y función contra la activación.
- ▶ El indicador "g" se enciende (Fig. 5.4) y la iluminación del panel se apaga. El icono parpadea si se toca una tecla mientras se activa el bloqueo del panel.
- ▶ Para desbloquear el panel, vuelva a tocar la tecla durante 3 segundos


Nota: Bloqueo del panel

- ▶ El panel de control se bloquea automáticamente contra la activación si no se toca ninguna tecla durante 30 segundos. Para cualquier configuración, excepto la función de dispensador, el panel de control debe estar desbloqueado.

5.5 Modo de espera

La pantalla de visualización se apaga automáticamente 30 segundos después de tocar una tecla. La pantalla se bloquea automáticamente. Se enciende automáticamente cuando se toca cualquier tecla o se abre una de las puertas.

5.6 Alarma de apertura de la puerta

Cuando una puerta se deja abierta durante más de 3 minutos, suena la alarma de apertura de la puerta. La alarma se puede silenciar cerrando la puerta. Si la puerta se deja abierta durante más de 7 minutos, la luz dentro del compartimento se apaga automáticamente.

5.7 Selección del modo de funcionamiento


Debe seleccionar una de las siguientes dos formas de configurar el aparato:

5.7.1 Modo de Ajuste automático

Si no tiene ningún requisito especial, le recomendamos que utilice el modo de Ajuste automático: En este modo, el aparato ajusta automáticamente la configuración de temperatura en función de la temperatura ambiente y el cambio de temperatura en el aparato.

1. Desbloquee el panel tocando la tecla "G" si está bloqueado (Fig. 5.4).
2. Para tocar la tecla "E" (Ajuste automático) (Fig. 5.7.1-1)
3. El indicador "e" se enciende y la función está activada. (Fig. 5.7.1-2).

Al repetir los pasos anteriores o seleccionar el modo Vacaciones/Supercongelación/Superenfriamiento, esta función se puede desactivar de nuevo.


Nota: Ajuste automático


En el modo Ajuste automático, la temperatura del frigorífico y el congelador no se puede ajustar manualmente.

5.7.2 Modo de Ajuste manual

Si desea ajustar manualmente la temperatura del aparato para almacenar un alimento en particular, puede programar la temperatura a través de una tecla de ajuste de la temperatura:


5.7.2.1 Ajustar la temperatura del frigorífico

1. Desbloquee el panel tocando la tecla "G" si está bloqueado (Fig. 5.4).
2. Toque la tecla "F" (Frigorífico) para seleccionar el compartimento frigorífico. La temperatura en el compartimento frigorífico (fl) comienza a parpadear (Fig. 5.7.2- 1).
3. Toque la tecla "F" (Frigorífico) repetidamente hasta que la temperatura deseada parpadee (Fig. 5.7.2.-2). Sonará una señal cada vez que se toque una tecla. La temperatura aumenta en secuencias de 1 °C de un mínimo de 1 °C a un máximo de 9 °C. La temperatura óptima en el frigorífico es de 5 °C. Las temperaturas más frías suponen un consumo de energía innecesario.
4. Toque cualquier tecla excepto "F" (Frigorífico) para confirmar, o la configuración se confirma automáticamente después de 5 segundos. La temperatura mostrada deja de parpadear.



Nota: Conflicto con otras funciones

La temperatura no se puede ajustar, si alguna otra función (Superenfriamiento, Supercongelación, Vacaciones o Ajuste automático) está activada o la pantalla está bloqueada. El indicador correspondiente parpadeará acompañado de un zumbido.



5.7.2.2 Ajustar la temperatura del congelador

1. Desbloquee el panel tocando la tecla "G" si está bloqueado (Fig. 5.4).
2. Toque la tecla "B" (Congelador) para seleccionar el compartimento del congelador. La temperatura en el compartimento congelador (bl) comienza a parpadear (Fig. 5.7.2-3).
3. Toque la tecla "B" (Congelador) repetidamente hasta que la temperatura deseada parpadee (Fig. 5.7.2-4). Suena una señal cada vez que se pulsa la tecla.

La temperatura aumenta en secuencias de 1 °C, de -14 °C a -24 °C. La temperatura óptima en el congelador es de -18 °C. Las temperaturas más frías suponen un consumo de energía innecesario.


4. Toque cualquier tecla excepto "B" (Congelador) para confirmar, o la configuración se confirma automáticamente después de 5 segundos. La temperatura mostrada deja de parpadear.



Nota: Influencias sobre la temperatura

Las temperaturas interiores dependen de los siguientes factores:

- ▶ Temperatura ambiente
- ▶ Cantidad de alimentos almacenados
- ▶ Frecuencia de apertura de la puerta
- ▶ Instalación del aparato



5.8 Función Superenfriamiento

Encienda la función Superenfriamiento si desea añadir una gran cantidad de alimentos a la vez (por ejemplo, después de la compra). La función Superenfriamiento acelera el enfriamiento de los alimentos frescos y protege los productos ya almacenados de un calentamiento indeseado.

1. Desbloquee el panel tocando la tecla "G" si está bloqueado (Fig. 5.4).
2. Toque la tecla "F" (Frigorífico) durante 3 segundos. El indicador "f2" se enciende y la función está activada. (Fig. 5.8).

La misma operación detiene la función Superenfriamiento.

i **Nota: Apagado automático**

- ← Esta función se desactivará automáticamente después de aproximadamente 6 h.
- ← La función también está deshabilitada si se elige el modo Ajuste automático o la función Vacaciones.

5.9 Función Supercongelación

Los alimentos frescos deben congelarse completamente lo antes posible. Esto preserva mejor los valores nutritivos, la apariencia y el sabor. La función Supercongelación acelera la congelación de alimentos frescos y protege los productos ya almacenados de un calentamiento indeseado. Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda configurar la función Supercongelación con antelación (24h antes de guardar el alimento).

1. Desbloquee el panel tocando la tecla "G" si está bloqueado (Fig. 5.4).
2. Toque la tecla "B" (Congelador) durante 3 segundos. El indicador "b2" se enciende y la función está activada. (Fig. 5.9).

La misma operación detiene la función Supercongelación.



i **Nota: Apagado automático**


- ← La función Super-Freeze se apaga automáticamente después de aproximadamente 50 h.
- ← La función también está deshabilitada si se elige el modo Ajuste automático o la función Vacaciones.

5.10 Función Vacaciones

Esta función ajusta la temperatura del frigorífico a 17 °C. Esto permite mantener la puerta del frigorífico vacía cerrada sin causar un olor o moho durante una larga ausencia (por ejemplo, durante las vacaciones). El compartimento del congelador no se ve afectado por esta configuración.

1. Desbloquee el panel tocando la tecla "G" si está bloqueado (Fig. 5.4).
2. Toque la tecla "A" (Vacaciones) durante 3 segundos. El indicador "a" se enciende y la función se activa (Fig. 5.10).


Al repetir los pasos anteriores o seleccionar otra función, esta función se puede desactivar.



**ADVERTENCIA:**

Cuando se activa la función Vacaciones, el compartimento del frigorífico debe estar vacío. La temperatura de +17 °C es demasiado alta para almacenar alimentos.

5.11

**5.11 Función Ice Maker**

Esta función permite producir hielo, que se puede retirar a través del dispensador.

Este accesorio recibe periódicamente un flujo automático de agua que se congela en cubitos de hielo. La capacidad del fabricante de hielo depende de la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de las puertas del congelador y el ajuste de temperatura del compartimiento del congelador.


1. Asegúrese de que la válvula de suministro de agua esté abierta.
2. Desbloquee el panel tocando la tecla "G" si está bloqueado (Fig. 5.4).
3. Toque la tecla "D" (hielo on/off).
4. El indicador "d" se enciende y la función se activa (Fig. 5.11).

Repitiendo los pasos 2-4, esta función se puede desactivar de nuevo,

**Nota: Función Ice Maker**

- ▶ Cuando la aplicación está activada, la máquina de hielo está apagada por defecto.
- ▶ Cuando no necesite cubitos de hielo durante un largo periodo de tiempo, apague la función Ice Maker, vacíe el contenedor, límpielo y vuélvalo a introducir.
- ▶ Esta función solo la puede configurar el fabricante o comprarla mediante su agente de servicio.

5.11.1 Obtención de cubitos de hielo del dispensador



1. Pulse la tecla "Cubitos" para seleccionar cubitos de hielo. El icono "Cubitos" se ilumina (Fig. 5.11.1-1).
2. Coloque un vaso debajo del dispensador de agua y hielo (Fig. 5.11.1-2) en la parte frontal del aparato.
3. Asegúrese de que el vaso esté cerca de la salida del dispensador para evitar que caigan cubitos de hielo al suelo.
4. Empuje el vaso contra la palanca. Los cubitos de hielo caen en el vaso.



Nota: Hacer hielo

- ▶ Cuando el aparato se enciende por primera vez y si inicia la función de hielo mientras el contenedor está vacío, puede tardar hasta 24 horas en hacer los primeros cubitos de hielo.
- ▶ La primera producción de cubitos de hielo (aprox. 20 piezas) después del primer uso, tras haber tenido la función inutilizada durante mucho tiempo o después de cambiar el filtro no debe consumirse.



Nota: Hacer hielo

- ▶ No saque el contenedor de hielo lleno del congelador durante más tiempo del necesario, ya que los cubitos de hielo pueden derretirse.
- ▶ Si no se usa el hielo durante mucho tiempo, los cubitos pueden pegarse entre sí. Esto es normal.
- ▶ Si los cubitos de hielo se vuelven rancios, tírelos y limpie el contenedor de hielo.
- ▶ 3 segundos después de sacar el hielo, la solapa del dispensador se cierra con un sonido. No retire el vaso durante 2-3 segundos, ya que podría salir agua o más hielo.
- ▶ El hielo picado podría dispensarse en lugar del hielo en cubos si el hielo picado fuera la última opción seleccionada.
- ▶ No coloque cubitos de hielo que no hayan sido producidos por la máquina de hielo en el contenedor de hielo para evitar daños en el mecanismo.
- ▶ Puede cambiar la configuración del dispensador a Agua, Cubitos o Hielo picado incluso cuando la pantalla está bloqueada.

5.11.2 Obtención de hielo picado del dispensador

1. Pulse la tecla "Hielo picado" para seleccionar el hielo picado, el icono "Hielo picado" se ilumina (Fig. 5.11.2).
2. Coloque el vaso debajo del dispensador de agua y hielo (Fig. 5.11.1-2) en la parte frontal del aparato.
3. Asegúrese de que el vaso esté cerca de la salida del dispensador para evitar que el hielo picado se caiga al suelo.

- Empuje el vaso contra la palanca. El hielo picado cae en el vaso.


**ADVERTENCIA:**

- ▶ No utilice vasos de altos, estrechos, frágiles o vasos de papel con el dispensador.
- ▶ No coloque bebidas o alimentos enlatados dentro del contenedor de hielo, ya que esto dañaría el mecanismo de trituración.
- ▶ No retire la cubierta de la máquina de hielo para evitar lesiones accidentales o daños en el aparato.

5.12 Función de agua fría

Con esta función, el depósito del frigorífico se llena automáticamente con agua potable que se enfría a la temperatura perfecta.


- Asegúrese de que la válvula de suministro de agua esté abierta.
- Tecla táctil (Agua) (Fig. 5.12-1).
- El indicador se enciende, la función se activa (Fig. 5.12-2) y se puede dispensar el agua.

**5.12.1 Obtención de agua del dispensador**

- Pulse la tecla "Agua" para seleccionar agua fría. El icono Agua se ilumina.
- Coloque un vaso debajo del dispensador de agua y hielo (Fig. 5.11.1-2) en la parte frontal del aparato.
- Asegúrese de que el vaso esté alineado con el dispensador para evitar que el agua salpique.
- Empuje el vaso contra la palanca. El agua fluye hacia el vaso.

**Nota: Dispensador de agua**

- ▶ Para el primer uso es necesario presionar la palanca del dispensador durante 3 minutos para sacar el aire en la línea.
- ▶ Los primeros 7 vasos de agua no deben consumirse después de la primera puesta en marcha o tras un largo tiempo de inactividad.
- ▶ Los primeros vasos de agua están a una temperatura mayor que los siguientes vasos. Esto es normal.
- ▶ Si prefiere el agua muy fría, coloque unos cubitos de hielo del contenedor de hielo en el vaso.
- ▶ Se debe retirar el agua de la bandeja, ya que podría derramarse cuando la puerta se abra y cierre.



5.13 Indicador de cambio de filtro

Aproximadamente cada 6 meses, se enciende el testigo "Cambiar filtro" (Fig. 5.13). Esto indica que hay que cambiar el filtro de agua. Consulte MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

El filtro en la tubería de agua absorbe las impurezas y hace que el agua/hielo esté limpio. Tras un largo periodo de uso, los cubitos de hielo pueden volverse más pequeños porque el filtro está bloqueado por impurezas.



Nota: Cambiar filtro:

- ▶ Para una calidad impecable de los cubitos de hielo, es importante cambiar el filtro de agua regularmente. Si la calidad del agua muestra signos de deterioro, ya sea visualmente o en el gusto, el filtro debe cambiarse antes de que el testigo indicador se encienda.
- ▶ Después de instalar un nuevo filtro, no se debe consumir la siguiente producción de cubitos de hielo (20 piezas aprox.) o agua (7 vasos aprox.).

5.13.1 Restablecer el indicador de cambio de filtro

Toque la tecla "C" (3 s para Restablecimiento del filtro) durante 3 segundos, el indicador "Cambiar filtro" (c) se oscurece.



Nota: Restablecer indicador de cambio de filtro

- ▶ Para evitar enfermedades, no desactive el indicador de cambio de filtro sin cambiar el filtro.


5.14 Consejos para almacenar alimentos frescos

5.14.1 Almacenamiento en el compartimento del frigorífico

- ▶ Mantenga la temperatura del frigorífico por debajo de 5 °C.
- ▶ Los alimentos calientes deben enfriarse a temperatura ambiente antes de guardarlos en el aparato.
- ▶ Los alimentos almacenados en el frigorífico deben lavarse y secarse antes de guardarse.
- ▶ Los alimentos que se vayan a almacenar deben estar debidamente sellados para evitar alteraciones de olor o sabor.
- ▶ No almacene cantidades excesivas de alimentos. Deje espacios entre los alimentos para permitir que el aire frío fluya a su alrededor, para un mejor y más homogéneo enfriamiento.
- ▶ Los alimentos que se consumen diariamente deben ponerse en la parte delantera de los estantes.

- ▶ Deje espacio entre los alimentos y las paredes interiores, permitiendo que el aire fluya. No almacene alimentos contra la pared trasera, ya que podrían congelarse contra la pared. Evite el contacto directo de los alimentos (especialmente los alimentos aceitosos o ácidos) con el revestimiento interior, ya que el aceite/ácido puede erosionarlo. Limpie la suciedad aceitosa/ácida siempre que la encuentre.
- ▶ Descongele los alimentos congelados en el compartimento del frigorífico. De esta manera, puede usar la comida congelada para disminuir la temperatura en el compartimento y ahorrar energía.
- ▶ El proceso de maduración de frutas y verduras, como calabacines, melones, papaya, plátano, piña, etc. puede acelerarse en el frigorífico. Por lo tanto, no es aconsejable guardarlos en el frigorífico. Sin embargo, la maduración de los frutos de color verde intenso puede fomentarse durante un cierto periodo de tiempo. Las cebollas, el ajo, el jengibre y otras hortalizas de raíz también deben almacenarse a temperatura ambiente.
- ▶ Los olores desagradables dentro del frigorífico son una señal de que algo se ha derramado y es necesario limpiarlo. Consulte MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- ▶ Se deben colocar diferentes tipos de alimentos en diferentes áreas de acuerdo con sus propiedades (Fig. 5.14.1):


1. Mantequilla, queso, etc.
2. Huevos, conservas, especias, etc.
3. Bebidas y alimentos embotellados.
4. Encurtidos, alimentos enlatados, etc.
- 5/6 Productos cárnicos, pescado, alimentos crudos
7. Latas, productos lácteos, etc.
8. Frutas, verduras, lechuga, etc.
9. Carne cocinada, embutidos, etc.



5.14.2 Almacenamiento en el congelador

- ▶ Mantenga la temperatura del congelador a -18 °C.
- ▶ 12 horas antes de congelar los alimentos, encienda la función Supercongelación; para pequeñas cantidades de alimentos, son suficientes 4-6 horas.
- ▶ Los alimentos calientes deben enfriarse a temperatura ambiente antes de guardarlos en el congelador.
- ▶ Los alimentos cortados en pequeñas porciones se congelarán más rápido y es más fácil descongelarlos y cocinarlos. El peso recomendado de cada porción es inferior a 2,5 kg.

- ← Es mejor empaquetar la comida antes de ponerla en el congelador. El exterior del envase debe estar seco para evitar que las bolsas se peguen entre sí. Los envases deben ser inodoros, herméticos y sin tóxicos.
- ← Para evitar que los productos caduquen, anote la fecha de congelación, el plazo y el nombre del alimento en el envase según los periodos de almacenamiento de los diferentes alimentos.
- ← **ADEVERTENCIA:** El ácido, el álcali y la sal, etc. podrían erosionar la superficie interna del congelador. No coloque los alimentos que contienen estas sustancias (por ejemplo, el pescado) directamente en la superficie interna. El agua salada debe eliminarse inmediatamente del congelador.
- ← No exceda los tiempos de almacenamiento de alimentos recomendados por los fabricantes. Saque solo la cantidad necesaria de comida del congelador.
- ← Se deben colocar diferentes tipos de alimentos en diferentes áreas de acuerdo con sus propiedades (Fig. 5.14.2):



1. Artículos menos pesados, como helados, verduras, pan, etc.
2. Porciones grandes/más pesadas de alimentos, como cortes de carne para asar

i Nota: Almacenamiento

- ← Mantenga una distancia de más de 10 mm entre el alimento y el sensor para garantizar el efecto de enfriamiento.
 - ← Deje el cajón inferior del aparato cuando esté funcionando para garantizar el efecto de enfriamiento.
 - ← Los alimentos que incluyen hielo (como helado, etc.) deben almacenarse dentro del compartimento del congelador en lugar de en los portabotellas. Los cambios de temperatura a los que están expuestos los portabotellas, causados por la apertura y el cierre de la puerta, pueden descongelar el alimento.
- ← Consuma rápidamente los alimentos descongelados. Los alimentos descongelados no pueden volver a congelarse a menos que se cocinen primero, de lo contrario pueden ser menor comestibles.

- ▶ No cargue cantidades excesivas de alimentos frescos en el compartimento del congelador. Consulte la capacidad de congelación del congelador en los DATOS TÉCNICOS o en la placa de características.
- ▶ Los alimentos pueden guardarse en el congelador a una temperatura de al menos $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 2-12 meses, dependiendo de sus propiedades (por ejemplo, la carne: 3-12 meses, verduras: 6-12 meses)
- ▶ Cuando congele alimentos frescos, evite ponerlos en contacto con alimentos ya congelados. ¡Riesgo de descongelación!
- ▶ Descongele la comida congelada en el frigorífico. De esta manera, puede usar la comida congelada para disminuir la temperatura en el compartimento y ahorrar energía.

5.14.3 Cuando se almacenen alimentos comercialmente congelados, siga estas directrices:

- ▶ Siga siempre las directrices de los fabricantes en cuanto al tiempo de almacenamiento de los alimentos. ¡No exceda estas directrices!
- ▶ Intente que el tiempo entre la compra y el almacenamiento sea lo más corto posible para preservar la calidad de los alimentos.
- ▶ Compre alimentos congelados, que hayan sido almacenados a una temperatura de $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ o inferior.
- ▶ Evite comprar alimentos que tengan hielo o escarcha en el envase. Esto indica que los productos pueden haberse descongelado y congelado de nuevo parcialmente en algún momento. Las subidas de temperatura afectan a la calidad de los alimentos.

**Consejos para ahorrar energía**

- ▶ Asegúrese de que el aparato esté bien ventilado (ver INSTALACIÓN).
- ▶ No instale el aparato bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, calentadores).
- ▶ Evite una temperatura innecesariamente baja en el aparato. El consumo de energía aumenta cuanto más baja es la temperatura del aparato.
- ▶ Funciones como la supercongelación o el superenfriamiento consumen más energía.
- ▶ La comida caliente debe enfriarse antes de introducirla en el frigorífico.
- ▶ Abra la puerta del aparato lo menos posible y tan brevemente como pueda.
- ▶ No llene en exceso el aparato para evitar obstruir el flujo de aire.
- ▶ Evite el aire dentro del envase de los alimentos.
- ▶ Mantenga las juntas de la puerta limpias para que la puerta siempre se cierre correctamente.
- ▶ Descongele los alimentos congelados en el compartimento del frigorífico.


■ La configuración de mayor ahorro energético requiere que el aparato mantenga los cajones, la caja de alimentos y los estantes en el estado fresco de fábrica, y los alimentos deben colocarse lo más lejos posible sin bloquear la salida de aire del conducto.

7.1 Estantes ajustables

La altura de los estantes puede ajustarse para que se adapte a sus necesidades de almacenamiento.

Para reubicar un estante, primero retírelo levantando su borde trasero (1) y tirando de él (2) (Fig. 7.1).

Para reinstalarlo, póngalo en las pestañas de ambos lados y empújelo a la posición más retrasada hasta que la parte trasera del estante esté fija dentro de las ranuras laterales.




Aviso: estantes

Asegúrese de que todos los extremos de un estante estén nivelados.

7.2 Estantes de la puerta/portabotellas extraíbles

El portabotellas puede quitarse para limpiarlo:


1. Coloque las manos a cada lado del estante/portabotellas y levántelo hacia arriba (1) (Fig. 7.2).
2. Saque el portabotellas de la puerta (2).
3. Para insertar el estante de la puerta/portabotellas, los pasos anteriores se realizan en orden inverso.



7.3 Cajón extraíble

Para retirar el cajón del compartimiento del frigorífico o del congelador, sáquelo al máximo (1), levántelo y retírelo (2) (Fig. 7.3).

Para insertar el cajón, los pasos anteriores se realizan en orden inverso.



7.4 Contenedor de hielo


7.4.1 Detener la producción de hielo

Si no se necesita hielo o agua durante un largo período de tiempo, la válvula entre el suministro de agua y el aparato se puede apagar.


La caja de hielo debe limpiarse, secarse y volver a colocarse en el aparato para evitar la aparición de olores.

7.4.2 Retirada del contenedor de hielo (Fig. 7.4.2)

1. Agarre las dos asas laterales.
2. Levante el contenedor.
3. Saque el contenedor.

**7.4.3 Montaje del contenedor de hielo (Fig. 7.4.3)**


Para volver a montar el contenedor de hielo, el soporte en forma de U detrás del contenedor de hielo (1 en la Fig. 7.4.3) debe estar alineado con la estructura metálica correspondiente. Siga los pasos de 7.4.2 en el orden inverso.

**Aviso: contenedor de hielo**

← La humedad puede condensar y congelar la caja de hielo en su posición.

7.5 Iluminación

La luz LED interior se enciende cuando se abre la puerta. El rendimiento de las luces no se ve afectado por ninguno de los otros aparatos.



Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética G.

compartiment o	Tensión	Potencia máxima	Categoría de eficiencia energética	Modelo
frigorífico	12V	1.5W	G	HSR3918FI*/HSO*IF9183 HSR3918EI*/HSO*IE9183 HSR5918DI*/HSO5918DI*
congelador	12V	1.5W	G	HSO*ID9185 **=MFMX,PG,PH,PB, PW,BP,GRMB



ADVERTENCIA:

- ▶ Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.

8.1 Información general

Limpie el aparato cuando tenga poca o ninguna comida.

El aparato debe limpiarse cada cuatro semanas para garantizar un buen mantenimiento y para evitar los malos olores de los alimentos almacenados.



ADVERTENCIA:

- ▶ No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de pentilo, acetona u otras soluciones orgánicas similares, soluciones ácidas o alcalinas. Utilice un detergente especial para frigoríficos para evitar daños.
- ▶ No rocíe ni lave el electrodoméstico durante las operaciones de limpieza.
- ▶ No utilice agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- ▶ No limpie los estantes de vidrio que estén fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede hacer que el vidrio se rompa.
- ▶ No toque la superficie interior del compartimento de almacenamiento del congelador, especialmente con las manos húmedas, ya que las manos pueden congelarse en la superficie.
- ▶ En caso de calefacción, compruebe el estado de los productos congelados.

- ▶ Mantenga siempre limpia la junta de la puerta.
- ▶ Limpie el interior y la carcasa del aparato con una esponja humedecida en agua tibia y detergente neutro (Fig. 8.1).
- ▶ Enjuague y seque con un paño suave.
- ▶ Limpie los accesorios solo con agua tibia y detergente neutro.
- ▶ No limpie ninguna de las piezas del aparato en el lavavajillas.
- ▶ Espere al menos 5 minutos antes de reiniciarlo, ya que un arranque frecuente podría dañar el compresor.



8.2 Limpieza del contenedor de hielo

Limpie el contenedor de hielo periódicamente con agua tibia, especialmente si los cubitos de hielo envejecen y se vuelven rancios. Seque bien el contenedor antes de volver a colocarlo en el aparato para evitar que los cubitos de hielo se adhieran a las paredes.

8.3 Descongelación

La descongelación del frigorífico y del congelador se realiza automáticamente; no es necesario realizarlo de manera manual.

8.4 Sustitución de las luces LED



ADVERTENCIA:

- ▶ No cambie la luz LED usted mismo. Solo debe ser reemplazada por el fabricante o el agente de servicio autorizado.

Las luces adoptan LED como su fuente de luz, con un bajo consumo de energía y una larga vida útil. Si se produce alguna anomalía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Consulte el SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Parámetros de las luces: 12 V; máx. 3 W

8.5 Sustitución del filtro


El filtro de agua debe cambiarse aproximadamente cada 6 meses, cuando el testigo indicador "Cambiar filtro" (c) se encienda (Fig. 5.13).

El conjunto de filtros se puede pedir a través del SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.



ADVERTENCIA:

- ▶ Antes de reemplazar el filtro, desactive el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ Corte el suministro de agua.



1. Retire (1) el clip de bloqueo (C) a ambos lados del filtro (A) y desconecte las dos tuberías (2) (Fig. 8.5-1).
2. Instale el nuevo filtro en la posición correcta; la flecha muestra la dirección del flujo de agua. Repita el paso 1 en orden inverso.
3. Enchufe el aparato y abra la lengüeta del agua para limpiar las mangueras.
4. Restablezca el indicador "Cambiar filtro": Toque la tecla "C" (Restablecimiento del filtro) durante 3 segundos, el testigo "c" se apaga (Fig. 8.5-2).



ADVERTENCIA:

- ▶ ¡Asegúrese siempre de que la conexión esté en buen estado, seca y sin fugas!
- ▶ Compruebe que la manguera no esté aplastada, torcida o retorcida.

8.6 Inactividad durante un periodo de tiempo prolongado

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo y no desea utilizar la función Vacaciones para el frigorífico:

- ▶ Corte el suministro de agua (unas horas antes de apagar el aparato).
- ▶ Saque los alimentos.
- ▶ Vacíe y limpie el contenedor de hielo.
- ▶ Desenchufe el cable de corriente.
- ▶ Limpie el aparato como se describe arriba.
- ▶ Mantenga las puertas abiertas para evitar la formación de malos olores en el interior.
- ▶ Monte un nuevo filtro del próximo uso.



Nota: Apagado

- ▶ Apague el aparato solo si es estrictamente necesario.

8.7 Movimiento del aparato

- ▶ Retire toda la comida y desenchufe el aparato.
- ▶ Asegure los estantes y otras partes móviles del frigorífico y el congelador con cinta adhesiva.
- ▶ No incline el aparato más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.



ADVERTENCIA:

- ▶ No levante el aparato por las asas.
- ▶ Nunca coloque el aparato horizontalmente en el suelo.

Muchos de los problemas que se producen se pueden solucionar sin tener experiencia. En caso de un problema, compruebe todas las posibilidades mostradas y siga las siguientes instrucciones antes de ponerse en contacto con un servicio posventa. Consulte el SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

**ADVERTENCIA:**

- ▶ Antes del mantenimiento, desactive el electrodoméstico y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ El equipo eléctrico solo debe ser reparado por electricistas cualificados, ya que las reparaciones inadecuadas pueden causar daños considerables.
- ▶ Para evitar riesgos, el fabricante, su representante de servicio o cualquier otra persona cualificada deben cambiar el suministro de alimentación que esté dañado.

9.1 Tabla de resolución de problemas

Problema	Posible causa	Posible solución
El compresor no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • El enchufe no está conectado a la toma eléctrica. • El aparato está en el ciclo de descongelación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte el enchufe. • Esto es normal en la descongelación automática.
El aparato funciona con frecuencia o funciona durante demasiado tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura interior o exterior es demasiado alta. • El aparato ha estado apagado durante un tiempo. • El aparato no está cerrado herméticamente. • La puerta se ha abierto demasiadas veces o durante demasiado tiempo. • La temperatura del congelador es demasiado baja. • La junta de la puerta está sucia, desgastada, agrietada o mal emparejada. • La circulación de aire requerida no está garantizada. • La máquina de hielo está funcionando. 	<ul style="list-style-type: none"> • En este caso, es normal que el aparato funcione más tiempo. • Normalmente, el aparato tarda de 8 a 12 horas en enfriarse completamente. • Cierre la puerta y asegúrese de que el aparato esté sobre una superficie plana y que no haya alimentos o recipientes que sobresalgan de la puerta. • No abra la puerta con demasiada frecuencia. • Ponga la temperatura más alta hasta que obtenga una temperatura satisfactoria en el frigorífico. La temperatura del frigorífico tarda 24 horas en estabilizarse. • Limpie la junta de la puerta o pida al servicio de atención al cliente que la cambie. • Garantice una ventilación adecuada. • Esto es normal. La máquina de hielo añade carga de trabajo adicional.

9- Resolución de problemas

ES

Problema	Posible causa	Posible solución
El interior del frigorífico está sucio y/o huele mal.	<ul style="list-style-type: none"> • El interior del frigorífico necesita limpiarse. • Se guardan alimentos de olor fuerte en el frigorífico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el interior del frigorífico. • Envuelva bien la comida.
El interior del aparato está demasiado frío.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura seleccionada es demasiado baja. • La función de Superenfriamiento/ Supercongelación está activada o está funcionando demasiado tiempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Restablezca la temperatura. • Apague la función Superenfriamiento/ Supercongelación.
El interior del aparato no está suficientemente frío.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura es demasiado alta. • Se han guardado productos demasiado calientes. • Se ha almacenado demasiada comida a la vez. • Los alimentos están demasiado cerca unos de los otros. • Una puerta del aparato no está cerrada herméticamente. • La puerta se ha abierto demasiadas veces o durante demasiado tiempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Restablezca la temperatura. • Enfríe siempre los alimentos antes de guardarlos. • Almacene siempre pequeñas cantidades de comida. • Deje un espacio entre varios alimentos que permita el flujo de aire. • Cierre la puerta. • No abra la puerta con demasiada frecuencia.
Formación de humedad en el interior del compartimento del frigorífico.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura es demasiado alta y hay demasiada humedad. • Una puerta del aparato no está cerrada herméticamente. • La puerta se ha abierto demasiadas veces o durante demasiado tiempo. • Los recipientes de comida o líquidos se han dejado abiertos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente la temperatura. • Cierre la puerta. • No abra la puerta con demasiada frecuencia. • Deje que los alimentos calientes se enfrien a temperatura ambiente y cubra los alimentos y los líquidos.
La humedad se acumula en la superficie exterior de los frigoríficos o entre las puertas.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura es demasiado alta y hay demasiada humedad. • La puerta no está bien cerrada. El aire frío del aparato y el aire caliente del exterior se condensan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal en clima húmedo y cambiará cuando baje la humedad. • Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.

Problema	Posible causa	Posible solución
Hielo duro y escarcha en el compartimento del congelador.	<ul style="list-style-type: none"> • Los alimentos no estaban bien envasados. • Una puerta o un cajón no están bien cerrados. • La puerta se ha abierto demasiadas veces o durante demasiado tiempo. • La junta de la puerta está sucia, desgastada, agrietada o mal emparejada. • Algo en el interior impide que la puerta se cierre correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Envase siempre bien la comida. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta con demasiada frecuencia. • Limpie la junta de la puerta o cámbiela por otra nueva. • Ajuste la posición de los estantes, los estantes de la puerta o los cajones para permitir que la puerta se cierre.
La puerta no se cierra correctamente. El aparato hace un ruido extraño.	<ul style="list-style-type: none"> • El frigorífico no está nivelado. • El aparato no está instalado en un suelo plano. • El aparato toca algún objeto a su alrededor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el suelo sea firme y plano. Adapte los pies ajustables. • Ajuste las patas para nivelar el aparato. • Retire los objetos alrededor del aparato.
Las gotas de agua se acumulan en los cajones inferiores del frigorífico. Se puede oír un ligero sonido, similar al del agua que fluye. Se oye un pitido de alarma. Se oye un leve zum-bido.	<ul style="list-style-type: none"> • Los niveles de humedad son demasiado altos. • Esto es normal. • La puerta está abierta. • El sistema anticondensación está funcionando. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suba la temperatura del compartimento del frigorífico. • - • Cierre la puerta. • Esto evita la condensación y es normal.
El sistema de iluminación o refrigeración interior no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • El enchufe no está conectado a la toma eléctrica. • La fuente de alimentación no está en buen estado. • La luz LED es automática. • El interruptor de la luz está bloqueado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte el enchufe. • Revise la instalación eléctrica. ¡Llame a su empresa de suministro eléctrico! • Llame al servicio técnico para cambiar la luz. • Desconecte el suministro eléctrico. Localice el interruptor de la luz y muévalo unas cuantas veces para ver si esto hace que salga la comida atascada. • -
Los lados del armario y la tira de la puerta se calientan.	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal. 	<ul style="list-style-type: none"> • -

9- Resolución de problemas

ES

Problema	Posible causa	Posible solución
No se puede obtener agua ni cubitos de hielo del dispensador de agua.	<ul style="list-style-type: none"> • El grifo de agua está cerrado. • La manguera de entrada está retorcida. • La presión del agua es inferior a 0,15 MPa • El filtro está bloqueado • La puerta no está completamente cerrada. • La función Agua fría/Ice Maker no está activada • No hay cubitos de hielo en el contenedor • Los cubitos de hielo se pegan entre sí. • La temperatura del congelador es demasiado alta. <p>Tenga en cuenta que puede tardar hasta 12h</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el grifo de agua. • Revise la manguera de entrada. • Compruebe la presión del agua. • Cambie el filtro. • Cierre la puerta. • Active la función Agua fría/Ice Maker • Espere hasta que se suministren cubitos de hielo. • Saque los cubitos de hielo, sepárelos y vuelva a ponerlos en su contenedor. • Baje la temperatura del congelador. <p>para producir los primeros cubitos de hielo.</p>
Solo se producen cubitos pequeños de hielo.	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe cambiar el filtro. • La presión del agua es inferior a 0,15 MPa 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie el filtro • Compruebe la presión del agua
El dispensador de hielo está atascado.	<ul style="list-style-type: none"> • El agua se ha congelado en el eje del contenedor de hielo. El eje empuja el hielo hacia fuera. • Los cubitos de hielo se atascan entre la máquina de hielo y el contenedor de hielo. • Se han puesto otros cubitos de hielo en el contenedor de hielo. 	<p>Retire el contenedor de hielo. Limpie y seque el eje. Reemplace el contenedor de hielo.</p> <p>Retire los cubitos de hielo entre la máquina de hielo y el contenedor de hielo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo se pueden dispensar cubitos de hielo producidos por la función Ice Maker.
Los cubitos de hielo huelen y saben mal.	<p>La función Ice Maker no se utiliza con frecuencia.</p> <p>Los alimentos sin envasar se almacenan en el compartimento del congelador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El hielo puede absorber el olor de otras sustancias. Deseche los cubitos de hielo.
Se escucha un sonido como de agua fluyendo o cubos de hielo cayendo	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal cuando la función de hielo o agua está activada 	
Hay fugas de agua del aparato	<ul style="list-style-type: none"> • La presión del agua es demasiado alta. • Mangueras de agua dañadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corte la fuente de alimentación, cierre la pestaña del agua y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente

Problema	Posible causa	Posible solución
El panel de control muestra un código de error.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha producido un problema eléctrico. 	<ul style="list-style-type: none"> Llame al Servicio de Atención al Cliente.

9.2 Interrupción de electricidad

En caso de un corte de electricidad, la comida debe permanecer fría durante unas 5 horas. Siga estos consejos durante una interrupción prolongada de la electricidad, especialmente en verano:

- ▶ Abra la puerta/cajón el menor número de veces posible.
- ▶ No ponga comida adicional en el aparato durante un corte de electricidad.
- ▶ Si se notifica previamente una interrupción de la energía eléctrica y la duración de la misma es superior a 5 horas, haga un poco de hielo y póngalo en un recipiente en la parte superior del compartimento del frigorífico.
- ▶ Se requiere una inspección de los alimentos inmediatamente después de la interrupción.
- ▶ Como la temperatura en el frigorífico aumentará durante un corte de corriente u otro fallo, el periodo de almacenamiento y la calidad de los alimentos se reducirá. Todo alimento que se descongele debe consumirse o cocinarse y volverse a congelar (cuando proceda) poco después para evitar riesgos para la salud.



Nota: Función de memoria durante la interrupción de la electricidad

Después de la restauración de la energía, el aparato continúa con los ajustes que se establecieron antes de la interrupción.

10.1 Desembalaje



ADVERTENCIA:

- ▶ El aparato es pesado. Maneje siempre el aparato al menos entre dos personas.
- ▶ Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelos de forma respetuosa con el medio ambiente.

- ▶ Saque el aparato del embalaje.
- ▶ Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo la película protectora transparente.

10.2 Condiciones ambientales


La temperatura ambiente siempre debe estar entre 10 °C y 38 °C, ya que puede influir en la temperatura interior del aparato y en su consumo de energía. No instale el aparato cerca de otros aparatos que emitan calor (hornos, frigoríficos) sin aislamiento.

- Temperatura extendida (SN): este aparato frigorífico está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente que oscilan entre 10 °C y 32 °C.
- Temperatura (N): este aparato frigorífico está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente que oscilan entre 16 °C y 32 °C.
- Subtropical (ST): este aparato frigorífico está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente que oscilan entre 16 °C y 38 °C.
- Tropical (T): este aparato frigorífico está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente que oscilan entre 16 °C y 43 °C.

10.3 Requisitos de espacio


Espacio necesario cuando se abre la puerta (Fig. 10.3):

Ancho del aparato: 158,8 cm Profundidad del aparato: 110,3 cm



10.4 Sección transversal del ventilador

Para lograr una ventilación suficiente del aparato por razones de seguridad, se debe respetar la información de las secciones transversales de ventilación requeridas (Fig. 10.4).



Nota: Para un aparato independiente: este aparato frigorífico no está diseñado para montarse empotrado en un armario.

10.5 Conexión de agua corriente

Siga las instrucciones de instalación a continuación (Fig. 10.5-1 a Fig. 10.5-5).



ADVERTENCIA:

- ← Se recomienda que el aparato lo instale un técnico cualificado.
- ← Asegúrese de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente.
- ← Asegúrese de que el suministro de agua esté bloqueado.
- ← Una válvula de cierre que debe ser fácilmente accesible después de la instalación debe instalarse entre la manguera y la conexión de agua doméstica para poder interrumpir el suministro de agua si es necesario.
- ← Conecte solo al suministro de agua fría.
- ← Utilice solo el juego de mangueras suministrado para la conexión.



ADVERTENCIA:


- ← Conéctese únicamente al suministro de agua potable. El filtro de agua solo filtra las impurezas en el agua y hace que el hielo esté limpio y sea higiénico. No puede esterilizar ni destruir gérmenes u otras sustancias dañinas.
- ← Una presión de agua demasiado alta en la manguera puede dañar el aparato. Instale un reductor de presión cuando la presión del agua en la manguera exceda los 0,6 MPa.
- ← Antes de la conexión, compruebe si el agua está limpia.



Nota: Conexión del agua

- ← La presión del agua fría tiene que ser de 0,15-0,6 MPa.
- ← La longitud máxima permitida de la manguera de agua es de 8 metros. Las mangueras más largas afectará la producción de cubitos de hielo y de agua fría.
- ← La temperatura ambiente tiene que ser como mínimo de 0 °C.
- ← Mantenga la manguera de agua alejada de las fuentes de calor.


1. Corte la tubería en dos partes con la longitud requerida para conectar el filtro (A) con el aparato (B1) y el grifo de agua (B2) (Fig. 10.5-1). Asegúrese de obtener un corte cuadrado usando un cuchillo afilado.



10- Instalación


ES

- Introduzca la tubería (B1) de aprox. 12 mm de profundidad en el accesorio de montaje del filtro de agua (A) (Fig. 10.5-2). Asegúrese de instalar el filtro en la dirección correcta. La flecha muestra la dirección del flujo de agua.
- Fije la tubería con un clip de bloqueo (C) de acuerdo con la Fig. 10.5-3.
- Repita los pasos 2 y 3 con la tubería (B2) al otro lado del filtro.
- Conecte el extremo de la tubería (B2) a uno de los adaptadores "D" o "E y F" que se adapte al colector de agua (Fig. 10.5-4).
- Retire el tapón de la válvula en la parte posterior del aparato (Fig. 10.5-5).
- Conecte el extremo de B1 a la válvula en la parte posterior del aparato (Fig. 10.5-6).
- Abra la pestaña de agua para comprobar si el sistema está libre de fugas y enjuague la tubería.



ADVERTENCIA:


- ← Asegúrese de que las conexiones estén siempre en buen estado, secas y sin fugas.
- ← Compruebe que la manguera no esté aplastada, torcida o retorcida.



10.6. Alineación del aparato

El aparato debe colocarse en una superficie plana y firme.


1. Incline el aparato ligeramente hacia atrás (Fig. 10.6).
2. Ajuste las patas en el nivel deseado. Asegúrese de que la distancia a la pared en los lados de la bisagra es de al menos 10 cm.
3. La estabilidad puede comprobarse por medio de golpes alternos en las diagonales. El ligero balanceo debe ser el mismo en ambas direcciones. De lo contrario, el marco se puede deformar; el resultado son posibles fugas en los burletes de las puertas. Una leve inclinación hacia atrás facilita el cierre de las puertas.



10.7. Ajuste de las puertas


Si las puertas todavía no están a nivel después de nivelarlas mediante las patas, este desajuste puede remediarse girando el eje de elevación de la bisagra en la esquina inferior derecha de la puerta del frigorífico con una llave inglesa (Fig. 10.7)

- Gire en el sentido de las agujas del reloj el eje de elevación con la llave para bajar la altura de la puerta (Fig. 10.7-1).
- Gire el eje de elevación en sentido contrario a las agujas del reloj con la llave para levantar la altura de la puerta (Fig. 10.7-2).



ADVERTENCIA:

No ajuste excesivamente el eje de elevación de la bisagra a una altura que provoque que el eje se salga de su posición original bloqueada. (Rango de altura ajustable: 3 mm)



10.8 Tiempo de espera

Para el aceite de lubricación sin mantenimiento que se encuentra en la cápsula del compresor. Este aceite puede pasar por el sistema de tuberías cerradas durante el transporte inclinado. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, debe esperar al menos 2 horas (Fig. 10.8) para que el aceite vuelva a la cápsula.

10.9 Conexión eléctrica

Antes de cada conexión, compruebe que:

- ← El enchufe y el fusible de la fuente de alimentación son apropiados según la placa de datos.
- ← La toma de corriente está conectada a tierra y no hay regletas eléctricas ni alargos.
- ← El enchufe y la toma de corriente cumplen estrictamente las normas.

Conecte el enchufe a una toma de corriente doméstica debidamente instalada.



ADVERTENCIA:

Para evitar riesgos, el servicio de atención al cliente debe sustituir cualquier cable de alimentación dañado (véase la tarjeta de garantía).

10.10 Desmontaje e instalación de las puertas


En caso de que necesite retirar las puertas del aparato, siga las instrucciones de desmontaje e instalación de la puerta a continuación (Fig. 10.10).




ADVERTENCIA:

- ← Antes de realizar esta operación, desactive el electrodoméstico y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- ← Bloquee el suministro de agua.
- ← El aparato es pesado. Maneje siempre el aparato al menos entre dos personas.
- ← No incline el aparato más de 45° ni lo coloque horizontalmente en el suelo.
- ← La puerta puede caerse y herir a las personas, o dañarse durante estos pasos, proceda con cuidado al retirar e instalar las puertas.


1. Suelte el lado izquierdo de dos acopladores de agua en la esquina delantera izquierda en la parte inferior del aparato: mantenga presionado la abrazadera como se muestra y retire la tubería de agua. (Fig. 10.10-1).



2. Afloje el tornillo de la cubierta de la bisagra y retire la cubierta (Fig. 10.10-2). Al retirar la puerta del congelador, desconecte todos los cables excepto el cable de puesta a tierra.



3. Afloje los tornillos que sostienen la bisagra superior en su posición y luego retire la bisagra (Fig. 10.10-3).
4. Levante la puerta para retirarla (Fig. 10.10-4). Al retirar la puerta del congelador, levántela lo suficientemente alto como para extraer la conexión de agua de la parte inferior del aparato.
5. Vuelva a colocar la puerta invirtiendo los pasos de extracción. Asegúrese de que el cable de conexión a tierra esté fijado por el tornillo.
6. Vuelva a instalar la conexión de agua.

**Nota: Puerta del frigorífico**

Las imágenes muestran el desmontaje de la puerta del congelador. Para la puerta del frigorífico, utilice las piezas correspondientes del otro lado.

11- Datos técnicos

ES

11.1 Ficha del producto según el reglamento (UE) Nº 2019/2016

Marca comercial	Haier
Identificador del modelo	HSR3918FI*/HSO*F9183/HSR3918EI*/HSO*E9183/ HSR5918DI*/HSO5918DI*/HSO*ID9185
Categoría del modelo	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	F/F/E/E/D/D/D
Consumo anual de energía (kWh/año) ¹⁾	393/393/317/317/253/253/253
Volumen de enfriamiento (L)	337/337/337/337/333/333/333
Volumen de congelación (L)	178
Número de estrellas	✱✱✱
Temperatura de otros compartimentos > 14 °C	No corresponde
Sistema no frost	Si
Tiempo de aumento de la temperatura (h)	5
Capacidad de congelación (kg/24 h)	10
Clase climática	SN-N-ST
Este aparato está destinado a ser utilizado a una temperatura ambiente de entre 10 °C y 38 °C.	
Clase de emisión de ruido y emisiones de ruido acústico en el aire (db (A) re 1pW)	C(40)
Tipo	Autónomo

¹⁾ basado en los resultados de la prueba estándar durante 24 horas. El consumo real de energía dependerá de la forma en que se utilice el aparato y de su ubicación.

11.2 Datos técnicos adicionales

Volumen total de almacenamiento (L)	515/515/515/515/511/511/511
Voltaje / Frecuencia	220-240V~/50 Hz
Potencia de entrada de descongelación (W)	200
Fusible principal (A)	15
Refrigerante	R600a
Presión del agua en MPa	0,15-0,6
Dimensiones (H/W/D en mm)	1775/908/659

11.3 Normas y directivas

Este producto cumple los requisitos de todas las directivas de la CE aplicables con las normas armonizadas correspondientes, que prevén el mercado CE.

Recomendamos acudir a nuestro servicio de atención al cliente de Haier y el uso de repuestos originales.

Si tiene un problema con su aparato, primero revise la sección de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Si no puede encontrar una solución allí, póngase en contacto con

- ▶ su distribuidor local o
- ▶ el área de Servicio y Soporte en www.haier.com, donde puede encontrar números de teléfono y preguntas frecuentes y donde puede activar la reclamación de servicio.

Para ponerse en contacto con nuestro Servicio, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles.

La información se puede encontrar en la placa de características.

Modelo _____ N.º de Serie _____

Compruebe también la tarjeta de garantía suministrada con el producto en caso de garantía.

Para consultas comerciales generales, consulte a continuación nuestras direcciones en Europa:

Direcciones europeas Haier			
País*	Dirección	País*	Dirección
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIA	Francia	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCIA
España Portugal	Haier Iberia SL Pg. García Faria, 49-51 08019 Barcelona ESPAÑA	Bélgica-FR Bélgica-NL Países Bajos Luxemburgo	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BÉLGICA
Alemania/ Austria	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg ALEMANIA	Polonia Chequia Hungría Grecia Rumanía Rusia	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLONIA
Reino Unido	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR RU		

*Para obtener más información, consulte www.haier.com

***Duración de la garantía del aparato frigorífico:**

La garantía mínima es: 2 años para los países de la UE, 3 años para Turquía, 1 año para el Reino Unido, 1 año para Rusia, 3 años para Suecia, 2 años para Serbia, 5 años para Noruega, 1 año para Marruecos, 6 meses para Argelia, en Túnez no se requiere garantía legal.

***El periodo de piezas de repuesto para la reparación del aparato:**

Los termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos impresos y fuentes de luz están disponibles durante un período mínimo de siete años después de la comercialización de la última unidad del modelo.

Tiradores, bisagras de puerta, bandejas y cestas durante un periodo mínimo de siete años y juntas de puerta durante un periodo mínimo de 10 años, tras la comercialización de la última unidad del modelo.

***Asistencia técnica**

Para ponerse en contacto con la asistencia técnica, visite nuestro sitio web: <https://corporate.haier-europe.com/en/> En la sección "sitio web", elija la marca de su producto y su país. Se le redirigirá al sitio web específico donde puede encontrar el número de teléfono y el formulario para ponerse en contacto con la asistencia técnica

* Para obtener más información sobre el producto, consulte: <https://eprel.ec.europa.eu/>

